

راهنمای بکارگیری

درایو

Fuji Frenic

Mini


مقدمه :

درایو Frenic Mini ساخت شرکت فوجی الکتریک است . چندین مدل از این درایو، از نظر مقدار ولتاژ ورودی ، تولید می گردد. مدل تکفاز 230 ولتی این درایو، از قدرت 0.1 کیلو وات تا 2.2 کیلو وات و مدل سه فاز با ورودی 230 ولت ، در محدوده توان 0.1 تا 3.8 کیلووات و مدل سه فاز با ورودی 460 ولت نیز در محدوده توان 0.4 تا 3.8 کیلووات ساخته می شود.



مدار الکتریکی

این درایو دارای پنج ورودی دیجیتال، دو ورودی آنالوگ ، یک خروجی رله ای ، یک خروجی دیجیتال ترانزیستوری کلکتور باز و یک خروجی آنالوگ می باشد.



گروه های اصلی پارامترها

جدول زیر، گروه های اصلی پارامترها و عملکرد هر گروه را نشان می دهد.

گروه پارامتری	توضیح
F	انتخاب مرجع سرعت، تنظیمات اولیه و اصلی و...
E	ورودی و خروجی ها را در این گروه تنظیم کنید.
C	سرعت ها ، تنظیم ورودی آنالوگ و ...
P	پارامترهای موتور
H	پارامترهای پیشرفته درایو و بازگشت به تنظیمات کارخانه
J	پارامترهای کنترلر PID
Y	پارامترهای ارتباط سریال

Function code group	Function code	Function	Description
F codes (Fundamental functions)	F00 to F51	Basic functions	To be used for basic motor running.
E codes (Extension terminal functions)	E01 to E99	Terminal functions	To be used to select the functions of the control circuit terminals. To be used to set functions related to the LED monitor display.
C codes (Control functions of frequency)	C01 to C52	Control functions	To be used to set application functions related to frequency settings.
P codes (Motor parameters)	P02 to P99	Motor parameters	To be used to set specific parameters for the motor capacity, etc.
H codes (High performance functions)	H03 to H98	High level functions	To be used for high added value functions and complicated control, etc.
J codes (Application functions)	J01 to J06	Application functions	To be used for PID control.
y codes (Link functions)	y01 to y99	Link functions	To be used for communications.

کی پد

کی پد موجود بر روی این درایو، دارای یک صفحه نمایش LED از نوع سون سگمنت 4 رقمی است. دارای 6 کلید Run و STOP و کلید جهت بالا و کلید جهت پایین و کلید PRG/RESET و کلید FUNC/DATA می باشد .



هم چنین یک پتانسیومتر برای کنترل سرعت ، بر روی این کی پد وجود دارد.

زمانی که درایو را برقرار می کنید، درایو وارد مد حرکت می شود. (Running Mode). در این حالت، درایو، فرمان می گیرد. اگر کلید PRG/RESET را فشار دهید، درایو وارد مد برنامه دهی می گردد. در این حالت می توانید به پارامترها، دسترسی پیدا کنید و پارامترها را مشاهده یا ویرایش نمایید. وقتی وارد مد برنامه دهی می شوید، می توانید به گروه های پارامتری F تا Y دسترسی پیدا کنید.

گروه F بر روی نمایشگر به صورت - I.F و سایر گروه ها به صورت - I.E و - I.C و - I.P و - I.H و - I.J و - I.Y نمایش داده می شود. حرکت بین این گروهها با کلید های جهت بالا و پایین صورت می گیرد.

هم چنین در این حالت می توانید به منوهای 2 تا 7 نیز دسترسی داشته باشید.

Menu	LED monitor shows:	Main functions	
Menu #1 "Data setting"	1. F__	F codes (Fundamental functions)	Selecting each of these function codes enables its data to be displayed/changed.
	1. E__	E codes (Extension terminal functions)	
	1. C__	C codes (Control functions of frequency)	
	1. P__	P codes (Motor parameters)	
	1. H__	H codes (High performance functions)	
	1. J__	J codes (Application functions)	
	1. Y__	y codes (Link functions)	
Menu #2 "Data checking"	2. rEP	Displays only function codes that have been changed from their factory defaults. You may refer to or change those function codes data.	
Menu #3 "Drive monitoring"	3. oPE	Displays the running information required for maintenance or test running.	
Menu #4 "I/O checking"	4. i_o	Displays external I/O signal information.	
Menu #5 "Maintenance information"	5. CHE	Displays maintenance information including cumulative running time.	
Menu #6 "Alarm information"	6. AL	Displays the latest four alarm codes. You may refer to the running information at the time when the alarm occurred.	
Menu #7 "Data copying"	7. CPY	Allows you to read or write function code data, as well as verifying it. NOTE: To use this function, a remote keypad (option) is necessary.	

بر روی هر کدام از گروه های - I.F تا - I.Y اگر کلید FUNC/DATA را بزنید اولین پارامتر آن گروه ظاهر می گردد. به طور مثال بر روی - I.F اگر کلید FUNC/DATA فشرده شود، پارامتر F00 ظاهر می گردد. با استفاده از کلید های جهت بالا یا پایین، بین پارامترهای این گروه

حرکت کنید و یک پارامتر خاص را انتخاب نمایید. فشردن کلید FUNC/DATA به طور مثال بر روی پارامتر F01 باعث می شود محتوای داخل این پارامتر دیده شود.

در حالت پیش فرض ، مقدار این پارامتر، مساوی 4 است . با استفاده از کلید های جهت پایین یا بالا، مقدار این عدد را تغییر دهید. اگر کلید FUNC/DATA را فشار دهید، مقدار جدید در حافظه save خواهد شد و به پارامتر بعدی می رود. فشردن کلید PRG/RESET باعث می شود بدون save شدن مقدار جدید ، از پارامتر خارج شوید.

گروه پارامتری F

پارامتر	توضیح	پیش فرض
F00	محدود نمودن دسترسی به پارامترها و تغییر آن ها	0=Disable
F01	مرجع انتخاب سرعت درایو	4
	0 = تغییر سرعت با کلید های جهت بالا و پایین کی پد	
	1 = تغییر سرعت به وسیله ورودی آنالوگ 1- ترمینال 12	
	2 = تغییر سرعت به وسیله ورودی آنالوگ 2- ترمینال C1	
	3 = سرعت به وسیله مجموع ورودی های آنالوگ 1 و آنالوگ 2	
	4 = پتانسیومتر داخلی درایو، سرعت را تنظیم می کند.	
F02	مرجع انتخاب فرمان درایو	2 = کلید های Run و STOP راستگرد
	0 = استفاده از کلید های Run و STOP برای فرمان حرکت و توقف و استفاده از ورودی های FWD و REV	
	1 = استفاده از ورودی های FWD و REV برای حرکت و توقف و راستگرد-چپگرد	
	2 = استفاده از کلیدهای Run و Stop برای راستگرد	
	3 = استفاده از کلید های Run و Stop برای حرکت چپگرد	
F03	حداکثر فرکانس خروجی درایو (v/f)	60 Hz
F04	فرکانس مبنا در منحنی v/f	60 Hz
F05	ولتاژ مبنا در منحنی v/f مساوی ولتاژ ورودی درایو تنظیم گردد	460 v
F07	شتاب مثبت اصلی 1 -	6 sec
F08	شتاب منفی اصلی 1-	6 sec
F09	مقدار % جبران گشتاور	5%
F10	انتخاب نوع موتور از نظر خنک شوندگی	1
	1 = موتورهای معمولی 2 = موتورهای اینورتری که فن جداگانه دارد	

F11	مقدار مجاز جریان خروجی از درایو برای تشخیص اضافه بار	جریان نامی موتور
F12	مقدار ثابت زمانی حرارتی برای حفاظت اضافه بار حرارتی	5
F14	عملکرد درایو در مواقعی که برق ورودی به سرعت قطع و وصل می شود. 0= توقف موتور و فالت بر روی درایو 4= ری استارت و ادامه حرکت	0
F15	محدود نمودن فرکانس خروجی درایو - حداکثر	70 Hz
F16	محدود نمودن فرکانس خروجی درایو - حداقل	0 Hz
F20	فرکانس شروع تزریق جریان dc برای ترمز در توقف	0
F21	% مقدار جریان dc برای ترمز dc در توقف	0
F22	مدت زمان تزریق جریان dc در توقف	0
F23	فرکانس شروع به کار درایو	1 Hz
F25	فرکانس درایو در لحظه توقف	0.2
F26	فرکانس سوئیچینگ کریر igbt	2 KHz
F27	مقدار نویز صوتی موتور	
F30	%ضریب مربوط به ولتاژ خروجی آنالوگ FMA	100%
F31	خروجی آنالوگ FMA ، کدام متغیر درایو را نشان می دهد.	فرکانس خروجی درایو=0
F37	انتخاب نوع بار متصل به درایو 0= بارهای با گشتاور متغیر (پمپ و فن) 1= بارهای با گشتاور ثابت (بالابر - نقاله) 3= صرفه جویی در انرژی به صورت اتوماتیک با گشتاور متغیر در زمان افزایش و کاهش سرعت 4= صرفه جویی در مصرف انرژی به صورت اتوماتیک با گشتاور ثابت در زمان افزایش و کاهش سرعت 5= صرفه جویی در مصرف انرژی به صورت اتوماتیک به همراه جبران گشتاور در زمان افزایش و کاهش سرعت	1= بارهای با گشتاور ثابت

	2= جبران اتوماتیک گشتاور	
F43	محدود نمودن جریان خروجی درایو	2
	0= غیرفعال	
	1= فعال در زمان سرعت ثابت و غیرفعال در زمان شتاب مثبت منفی	
	2= فعال در سرعت های ثابت و در زمان شتاب مثبت و غیر فعال در زمان شتاب منفی	
F44	% مقدار حداکثر جریان برای محدود شدن جریان (پارامتر F43)	180%
F50	فعال یا غیر فعال نمودن حفاظت از مقاومت ترمز (Braking Resistor) (برای حالت مقاوت ترمز داخلی =صفر)	999=Disable
F51	مقدار توان تلف شونده مجاز برای مقاومت ترمز داخلی درایو (KW)	0

گروه پارامتری E

تعریف عملکرد ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ و پتانسیومتر موجود بر روی کی پد، توسط پارامترهای گروه E انجام می شود.

پیش فرض	توضیح	پارامتر
0= speed	تعریف عملکرد ورودی دیجیتال x1	E01
7 =const	تعریف عملکرد ورودی دیجیتال x2	E02
8= Reset	تعریف عملکرد ورودی دیجیتال x3	E03
6 sec	مدت زمان شتاب مثبت 2	E10
6 sec	مدت زمان شتاب منفی 2	E11
0= Run	تعریف عملکرد ترانزیستور خروجی y1	E20
99=fault	تعریف عملکرد رله خروجی (30A/B/C)	E27
60	یک فرکانس در این پارامتر، تعریف می شود اگر فرکانس خروجی درایو، به این فرکانس برسد عمل خواهد کرد.	E31
--	اعلام هشدار در مورد کم بودن جریان خروجی	E34
10 sec	مدت زمان تاخیر در اعلام کم بودن جریان خروجی	E35
100	ضریب نمایش مقدار A-PID ماکزیمم	E40
0	ضریب نمایش مقدار B-PID مینیمم	E41
0	انتخاب متغیری که قرار است توسط نمایشگر کی پد نشان داده شود. 0= سرعت خروجی درایو که در E48 تنظیم می شود.	E43
0	انتخاب نوع سرعت برای نمایش بر روی نمایشگر کی پد	E48
0= None	تعریف عملکرد و نحوه به کار گیری پتانسیومتر 0: None 1: Auxiliary frequency command 1 2: Auxiliary frequency command 2 3: PID process command 1	E60

E61	تعریف عملکرد ورودی آنالوگ ولتاژ ترمینال 12- 0: None 1: Auxiliary frequency command 1 2: Auxiliary frequency command 2 3: PID process command 1 5: PID feedback value	0=None
E62	تعریف عملکرد ورودی آنالوگ جریان C1 همانند پارامتر E61 است.	0=None
E98	تعریف عملکرد ورودی دیجیتال FWD	98=FWD
E99	تعریف عملکرد ورودی دیجیتال REV	99=REV



گروه پارامتری C

سرعت های مورد استفاده در درایو Frenic Mini ، در گروه C مقدار دهی می شود.

پارامتر	توضیح	پیش فرض
C01	فرکانس پرش 1	0
C02	فرکانس پرش 2	0
C03	فرکانس پرش 3 فرکانس های پرش به منظور جلوگیری از پدیده رزونانس یا تشدید در دستگاه ها به کار می رود. درایو ، وقتی به سرعت های پرش می رسد، از روی آن ها سریع عبور می کند. باند مجاز برای پرش در پارامتر C04 تنظیم می گردد.	0
C04	مقدار باند مجاز برای عبور از روی فرکانس پرش	3 Hz
C05	فرکانس پله ای 1	0
C06	فرکانس پله ای 2	0
C07	فرکانس پله ای 3	0
C08	فرکانس پله ای 4	0
C09	فرکانس پله ای 5	0
C10	فرکانس پله ای 6	0
C11	فرکانس پله ای 7	0
C20	فرکانس Jog	0
C21	فعال یا غیرفعال نمودن عملکرد تایمر درایو	0=Disable
C30	مرجع انتخاب فرکانس 2 0= کنترل سرعت با کلید های جهت بالا و پایین کی پد 1= کنترل سرعت با ورودی آنالوگ 1 ترمینال 12 2= کنترل سرعت با ورودی آنالوگ C1	2

	3= کنترل سرعت با مجموع دو ورودی آنالوگ ترمینال 12 و C1	
	4= کنترل سرعت با پتانسیو متر روی کی پد	
C32	ضریب برای ورودی آنالوگ ترمینال 12	100%
C33	مدت زمان فیلتر برای ورودی آنالوگ ترمینال 12	0.05 sec
C37	% ضریب برای ورودی آنالوگ C1	100%
C38	مدت زمان فیلتر برای ورودی آنالوگ C1	0.05 sec
C50	% مقدار بایاس برای مرجع فرکانس 1	0
C51	% مقدار بایاس برای مرجع فرمان اول PID	0

گروه پارامتری P

پارامترهای موتور را در گروه P تنظیم می کنیم .

پارامتر	توضیح	تنظیم شود
P02	توان نامی موتور (KW)	از روی پلاک
P03	جریان نامی موتور (A)	از روی پلاک
P09	% لغزش موتور	0
P99	انتخاب نوع و مدل موتور از بین موتورهای ساخت فوجی	1

گروه پارامتری H

پارامترهای مربوط به فن و PTC و بازگشت به تنظیمات کارخانه و ... در این گروه جای دارد.

پارامتر	توضیح	پیش فرض
H03	بازگشت به تنظیمات کارخانه	0
	=0 غیرفعال	
	=1 تمامی پارامترهای درایو، به مقادیر پیش فرض کارخانه	

	تغییر کند.	
	2= پارامترهای موتور در گروه P به مقادیر پیش فرض کارخانه برگردد.	
H04	تعداد ری استارت اتوماتیک فالت (از یک تا 10)	0
H05	فاصله بین وقوع فالت و ری ست شدن اتوماتیک	5 sec
H06	خاموش و روشن نمودن فن خنک کننده درایو . فن درایوهای بالاتر از دو اسب بخار را می توان از این طریق کنترل نمود.	0= Disable
H07	انتخاب نوع منحنی شتاب	0= Linear
	0 = شتاب مثبت و منفی خطی (Linear)	
	1= منحنی s-curve با شیب ملایم	
	2= منحنی s-curve با شیب تند	
	3= خطی -منحنی	
H12	حفاظت درایو در مقابل اضافه جریان لحظه ای با محدودنمودن جریان	فعال = 1
	0= غیرفعال 1= فعال	
H26	حفاظت موتور در برابر حرارت زیاد توسط PTC	غیرفعال = 0
H27	مقدار سطح ولتاژ ترمینال ورودی c1 برای حفاظت موتور در برابر حفاظت زیاد، وقتی PTC را به ورودی C1 وصل می کنیم .	1.6 V
H69	فعال نمودن شتاب اتوماتیک در حالت ژنراتوری	
H70	جلوگیری از به وجود آمدن خطای اضافه بار	
H97	اگر این پارامتر را یک کنید پیام های فالت پاک می شود.	0

گروه پارامترهای J

پارامترهای مرتبط با کنترلر PID ، در این گروه تنظیم می شود.

پارامتر	توضیح	پیش فرض
J01	انتخاب نوع کنترل PID	غیرفعال=0
	1= کنترل PID نرمال	
	2= کنترل PID معکوس	
J02	انتخاب یک ورودی به عنوان ورودی Process 0= از طریق کی پد 1= از طریق پتانسیومتر یا ورودی های آنالوگ 2= توسط ارتباط سریال	کی پد=0
J03	بهره تناسبی P	0.1
J04	مدت زمان انتگرال	0
J06	ثابت زمانی فیلتر فیدبک	0.5 sec


در کاربردهای PID نیاز به یک ورودی برای PID و یک فیدبک از فرآیند می باشد .

انتخاب ورودی برای set point و فیدبک ، توسط پارامترهای E60، E61، E62 و J02 انجام می شود.

به طور مثال اگر در یک تابلو، از پتانسیومتر روی درایو برای تنظیم set point و از ورودی C1 برای فیدبک PID استفاده نمودید باید پارامتر J02 را روی یک و پارامتر E60 را روی سه و پارامتر E62 را روی پنج قرار دهید.



PID Frequency Command Generator



Frenic Lift



Frenic Multi



Frenic Mega



Frenic Ace



Frenic VG



FVR-Micro

