









<u>ر</u> فهرست مطالب:

٤	معرفى
۷	آشنایی با استاندارد IEC1131-3
۷	اجزای تشکیل دهنده سامانه در استاندارد IEC1131-3
۷	پيكربندى
۷	منبع پردازش
۷	منبع پردازش یا Resource:
٨	دستور
٨	دستور کار یا Task
٨	چگونگی اجرای Task
٩	تابع یا FUNCTION
٩	بلوک تابع یا FUNCTION_BLOCK
۱	برنامه یا PROGRAM
١	نسخه سازی Instantiation
١	مدل اجرای برنامه ها در PLC۲
١	نوع داده ها (DATA TYPES) در استاندارد IEC1131-3
١	داده های نوع پایه یا Elementary Data Types۳
١	داده های نوع ژنریک یا Generic data types۴
١	داده های تعریف شده توسط کاربر یا User-defined data type ۴
١	(VARIABLES) در استاندارد IEC1131-3
١	کلمات کلیدی اعلان متغیر (Variable declaration keywords)د
١	متغیرهای عام و متغیرهای محلی Global and Local Variables
١	تعیین محل استقرار متغیرهای عام در حافظه PLC
۱	سخت افزارهای PLC500 NSERIES ٩
۱	یورتها یا گذرگاه های ارتباطی CPU
۱	کابلهای ارتباطی
۱	كابل اترنت مستقيم ٩
۱	کابل اترنت معکوسٰ
۱	کابل سریال RS232
۲	راه اندازی سرد و گرم Cold and Warm Restarts
۲	قطع و وصل کردن کلید Run/Stop در هنگام روشن کردن دستگاه
۲	گونه های مختلف حافظه Types of Memories
۲	RAM باتری دار۳
۲	RAM بدون باتری۳
۲	حافظه Flash حافظه Flash
۲	محيط برنامه نويسی PLC500 سری N
۲	ساختن پروژه CREATING A PROJECT
۲	پروژه ساخته شده شامل اجزای زیر خواهد بود۵
۲	یک پروژه ی حداقلی دارای اجزای زیر است
۲	درختٌ پروژه Project tree
۲	چند نکته در مورد PLC500 NSERIES ۷



77 77 70	مكانيزم عملكرد WATCHDOG در CPU180 تصاوير فرآيند در حافظه PLC ساختار POU
۳ ۱	وظایف یا دستورهای کاری PLC
۳1 ۳1 ۳1	دستور کارهای های دورانی (TASKS CYCLIC) دستور کارهای های سیستمی (TASKS System) دستور کارهای های رخدادی (TASKS EVENT)
۳ ۱	چگونه TASK به پروژه اضافه می شود؟
۳۲ ۳۳ ۳۴	دستورکار دورانی CYCLIC TASK . دستورات کاری دورانی در CPU180 دستورکار رخدادی یا وقفه ای دستورکار سیستمی
٣9	
۳۷	ایجاد و ویرایش برنامه PLC
۴.	برنامه و متغیر های آن را کامل کنیم
٤٤	نسبت دادن PROGRAM به TASK
20	آرایش و ساماندهی سخت افزار PLC
٤٧	ارتباط با PLC
٥٣	برنامه ها وفایل هایی که به PLC ار سال می شوند
٥٣	ارسال برنامه ها و فایل ها به PLC
٥٦	عیب یابی (DEBUGGING) برنامه ها با دیدن STATUS اجرای برنامه ها
0 \	ایجاد و ویرایش FB توسط کاربر
91 92	استفاده از بلوک تابع DELAYEDAND. تکمیل و ارسال برنامه ها به PLC.
٦٤	ذخیره پروژه ها در کامپیوتر برنامه نویسی
90	چه وقت از فرمت ZWT استفاده می شود؟
٦٦	ذخیره سازی برنامه های PLC در حافظه FLASH
٦٩	انباره گزارشات CPU

ِضمیمه ۱: تنظیم آدرس IP کامپیوتر پروگرامر





PLC500 Nseries نسل دوم PLC های شرکت کنترونیک از سال ۱۳۸۷ به بازارمعرفی شده است. در طراحی این محصول از آخرین دستاوردهای تکنولوژی های جدید در زمینه سخت افزار و نرم افزار استفاده شده است.

بیش از دو دهه از تولید نخستین PLC های کنترونیک گذشته است. قبل از آن PLC را به ایر انیان معرفی کردیم، با اکراه صنعتگران از بکارگیری آن مبارزه نمودیم و در همان دوران دریافتیم که یکی ازکلیدهای پیشرفت صنعتی PLC است. با توجه به اینکه کنترونیک در آن دوران دستی در الکترونیک صنعتی داشت و در کار طراحی مدارات الکترونیکی و مایکروپروسسوری که در آن دوران نیز فعالیتی روزآمد بود فعالیت میکرد، ورود به عرصه ساخت و تولید PLC بسیار بدیهی بنظر می رسید.

نسل اول تولیدات کنترونیک بسیار موفق بود. هزاران دستگاه از این محصول ساخته شده و توسط صدها دانش آموخته PLC که در مرکز آموزش این شرکت دوره های آموزشی مربوطه را گذرانده بودند در صنایع مختلف ایران بکار گرفته شدند. بسیاری از پروژه های مهم صنعتی ابتدا توسط PLC های کنترونیک اجرا می شدند. بعدها پس از کسب اعتماد و اطمینان از قابلیتهای PLC ، این بار این تقاضا بود که از عرضه پیشی می گرفت.

با پیشرفت الکترونیک و علوم کامپیوتر، بخصوص در اواخر دهه ۹۰ قرن بیستم میلادی، چند تحول بزرگ در زمینه سیستم های کنترل الکترونیکی ایجاد شد. یکی از این تحولات مربوط به عرضه سیستم عامل Windows توسط شرکت مایکروسافت بود. سیستم عامل ویندوز بنا بر ماهیت خود شکل ارتباط کاربر با کامپیوتر را متحول میکرد. محیط کار و برنامه نویسی در کامپیوتر به زبانهای مختلف بسیار مشابهت پیدا کرده و ظاهر نرم افزار ها یکسان می شدند. در سیستم عامل ویندوز امکان اجرای چند برنامه بطور همزمان فراهم گردید. از طرف دیگر استانداردهای مبادله داده ها بین برنامه های مختلف در یک کامپیوتر تو ی کمپیوتر تدوین گردید. بین کامپیوتر ها نیز که از سالها پیش کمابیش انجام می شد شکل یکنواخت تری به خود گرفته و با ترویج اینترنت و مشاهده ی تواناییهای آن دیگر قابلیتهای گسترده ارتباطی به یک خواسته اولیه در آمده بود.

از طرف دیگر طراحی نرم افزارها تخصصی تر شده و کاربرد گرافیک و help آنلاین در آنها بسیار رایج شد. این پدیده موجب ایجاد فرهنگی جامع و واژه گانی شد که در زمینه علوم مختلف فراگیر گردید. حجم مطالب آموختنی نیز بتدریج افزایش می یافت. برای کم کردن از این حجم لازم بود که برخی از واژگان پذیرفته شده در سطح کاربران بصورت استاندارد مورد پذیرش همگان قرار گرفته و در زمینه های مختلف بکار روند.

بخش صنعت نیز از این تحولات بی نصیب نماند. استاندار دهایی بر ای بر نامه نویسی سیستمهای کنترلی تدوین شد. این استاندار دها با استفاده از تجربیاتی که در سایر بخش های علوم کامپیوتری و زبان های برنامه نویسی بدست آمده بودند تدوین گردیدند.

برای پیوستن به مسیری که پیش بینی می شد به راه درستی می رود، تصمیم گرفتیم که از همکاریهای بین المللی استفاده کنیم. در سال ۲۰۰۰ میلادی با شرکت آلمانی KW-Software برای خرید لیسانس جامع نرم افزار برنامه نویسی plc بنام MULTIPROG-wt یا به اختصار MWT به توافق رسیدیم.

در بخش سخت افزار نیز پیش بینی می کردیم که علاوه بر بکارگیری پردازنده های مدرن و سریع، یکی از محور های اصلی توسعه در بخش شبکه های ارتباطی باشد. بر خلاف بسیاری از سازندگان که لایه فیزیکی ارتباطی راهمچنان در روشهای سنتی (مثل ارتباطات سریال RS232 و RS485) می جستند، تشخیص ما این بود

که لایه فیزیکی اترنت آینده روشن تری داشته باشد. به موازات آن پشتیبانی از استاندار دهای ارتباطی بر مبنای IP انتخاب نهایی بنظر می رسید.

ویرایش اول آذر ماه ۱۳۸۸

کنترونیک



محصول جدید کنترونیک، PLC500 Nseries، با استفاده از تجربیات ارز شمند کسب شده از حضور طولانی در بازار PLC و با نگاه به آینده ساخته شده و در طراحی آن استفاده از استاندار د زبانهای برنامه نویسی بنام IEC61131-3 کاملا ر عایت شده است.

در PLC500 Nseries امکانات گسترده ارتباطی نیز در نظر گرفته شده است. برخلاف سایر PLC ها که برای پیاده سازی ارتباطات متنوع از کارتهای متنوع اضافی در راک PLC استفاده می کنند، کارت CPU در این PLC با دارا بودن پورتهای سریال RS433، RS235 و ETHERNET مستقیما پروتکل های ارتباطی متنوعی را پشتیبانی کرده و نیازی به کارتهای اضافی نمی باشد. ارتباط اترنت با سر عت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه سریعترین ارتباطات موجود در صنعت را برای کاربر فراهم می نماید.

در سمت کامپیوتر نیز نیازی به کارت یا مدول ارتباطی خاصی نداریم. امروزه تمام کامپیوتر ها به پورتهای ETHERNET یا SERIAL مجهزند. کافی است توسط یک کابل مناسب PLC را به کامپیوتر متصل نمایید.

کار با PLC500 Nseries به آشنایی اولیه کار با MWT همراه با رابطهای خاصی دارد که کنترونیک به آن اضافه کرده است. این رابطها معمولاً بشکل پنجره های گرافیکی هستند که ارتباط بین MWT و PLC500 Nseries را بر قرار مینماید.

هدف اصلی این متن، آموزش نحوه کار در محیط MWT برای برنامه نویسی PLC500 NSERIES و نشان دادن شکل پیاده سازی استاندارد IEC1131 بر روی این محصول است. همراه با این گفتار مواردی پیش می آید که شرح مختصری درباره MWT و استاندارد IEC11312 گریز ناپذیر میشود. در این موارد توضیح مختصری داده میشود لیکن برای توضیح کامل MWT لطفاً به کتاب MWT.001.PDF-001 مراجعه فرمائید.

از آنجایی که PLC500 NSERIES کنترلری مدرن با قدرت و سر عت پردازش بالاست و توان کنترل فرآیندهای پیچیده و بزرگ را دارد، کار با آن مستلزم آموزش های عمیقی است که استفاده از امکانات آن را میسر سازد. خوشبختانه طراحی سخت افزار و نرم افزار آن به گونه ایست که فراگیری آموزشهای آن در مسیری هموار، مستقیم و روان (Stream lined) انجام می شود.

هر چند که کاربر در ابتدا باید زمان بیشتری را صرف آموزش های اولیه کند، لیکن پس از کسب مهارتهای اولیه پروژه های بعدی را بسیار سریع انجام می دهد. کاربر بزودی درمی یابد که در تمام مراحل کار با فلسفه کاری مشخصی روبروست که بدون استثنا و در همه جا دنبال می شود. این دستاورد بخاطر پیروی کامل از استاندارد جامع 3-1EC1131 و استفاده از مفاهیم جا افتاده در علوم کامپیوتر وانفورماتیک بدست آمده است. مفاهیمی که اگر کاربر یکبار با آنها آشدا شود، همیشه با اوست و در کار با تمام سیستمها به او کمک می کند.

کاربر همچنین در می یابد که ساختار نرم افزار این PLC شباهت بسیاری با سایر نرم افزار های برنامه نویسی های سطح بالا دارد. این خاصیت به او قدرت پیش بینی میدهد که برای برخورد با هر موضوع جدیدی چگونه برخورد کرده و چه مسیری را دنبال کند. از جنبه سخت افزاری نیز کاربر با کارتها و مدولهای & plug play سروکار دارد که شیوه نصب آنها با استفاده از درایور های استاندارد بسیار سرر است است.

با برخورداری از پردازندهای قوی PLC500 NSERIES تمام دستور العملهای استاندارد را پشتیبانی می کند. علاوه بر انجام عملیات منطقی که نیازمندی اولیه سیستمهای کنترلی است، دستور العملهای محاسباتی چهار عمل اصلی با اعداد صحیح و اعشاری و همچنین دستور العملهای محاسبات توابع مثلثاتی را انجام می دهد.

تلاش بسیاری به عمل آمده است که خانواده PLC500 NSERIES سیستمی باز (Open System) باشد. پردازنده های مختلف این محصول پروتکل رایج Modbus-TCP را مستقیما و بدون واسطه پشتیبانی می کنند. این بدین معنی است که کاربر می تواند تمام پانلهای اپراتوری استاندارد موجود در بازار جهانی را که دارای چنین



پروتکلی باشد بعنوان رابط بهره برداری (HMI) مورد استفاده قرار دهند. برای انجام امور مونیتورینگ توسط کامپیوتر ها نیز بسته نرم افزاری OPC-Server آن در اختیار کاربران قرار می گیرد. کاربرانی که آشنایی با هر یک از بسته های نرم افزاری مونیتورینگ داشته باشند می توانند بدون واسطه و وابستگی از دانش قبلی خود استفاده نمایند.

برای پیاده سازی برخی از مفاهیم فراتر از استاندارد چون کنترل PID، برقراری شبکه DCS ، کار با کارت کنترل مکان و ... توابع استانداردی در CPU این سیستمها نعبیه شده است. شکل استفاده از این توابع در انطباق کامل با شیوه استاندارد بوده و به هیچ آموزش خاصی فراتر از آشنایی با پارامتر های ورودی و خروجی های آنها نیست.

از ویژگی های مهم دیگر CPU های خانواده PLC500 NSERIES می توان به امکانات گسترده ارتباطی آن اشاره کرد. CPU های مختلف این خانواده دار ای گذرگاه های ارتباطی سریال و Ethernet است. بنابر این برای بکارگیری این PLC ها در شبکه های مدرن اترنتی به هیچ مدول اضافی دیگری نیازی نیست. برای راه اندازی آن حتی نیازی به دانستن جزئیات کاری و دانش خاص شبکه های اترنتی نیز وجود ندارد. کمترین حسن و نه کم اهمیت ترین خاصیت این گذرگاه در اینست که در سمت کامپیوتر پر وگر امردیگر نیازی به اداپتور مخصوص برای ارتباط با PLC وجود ندارد با بررسی های انجام شده، کار اترین سیستم و استاندارد ارتباطی که چند سالی است رایج شده و تا ده ها سال آینده نیز به عنوان انتخاب برتر خواهد بود همین سیستم ارتباطات اترنتی است.





آشنایی با استاندارد IEC1131-3 و نسخه جدیدتر آن IEC61131-3

استاندارد 3-IEC1131 برای استاندارد کردن زبان های برنامه نویسی PLC تدوین شده است. مجموعه دستور العمل ها و مفاهیم مختلفی که در زمینه سیستمهای اتوماسیون رایج شده موجب تنوع زیاد مفاهیم ومطالب آموختنی در PLCها و سازندگان گوناگون گردیده است. این تنوع ونا سازگاری کاربران را وادار به سرمایه گذاریهای زیاد در بخش آموزش سخت افزار و نرم افزارمی نمایند.

IEC1131 زبانهای برنامه نویسی، مجموعه دستور العملها و ساختار پروژه ها را بصورت استاندارد تعریف می کند. مزایای استفاده از PLCهای منطبق بر استاندارد IEC1131، همسان سازی آموزش و ایجاد زمینه ای مشترک برای انتقال برنامه ها از یک سیستم به سیستمی دیگر است.

استاندارد IEC1131 دارای چندین بخش و شامل گز ارشات فنی مختلفی است. بخش سوم استاندارد در مورد زبانهای برنامه نویسی است.

بدیهی است که این استاندار د تاثیر بسیاری بر مفاهیم ، ساختار ها، ویژگیها و قابلیتهای سیستمهای برنامه نویسی PLC دارد.

بیشترین تاثیراتی که IEC1131-3 با خود آورده در باره چنین مواردی است:

- تعریف متغیر ها (Declaration of variables) شبیه زبانهای برنامه نویسی سطح بالا شده است
 - تعریف نوع داده ها (Declaration of data types) ممکن گشته است
- متغیر های محلی (Local Variables) و متغیر های عام (Global Variables) قابل تعریف و تشخیص شده اند
 - مفهوم برنامه نویسی به برنامه نویسی سمبولیک تغییر جهت داده است

اجزای تشکیل دهنده سامانه در استاندارد IEC1131-3

در یک PLC منطبق با استاندارد، اجزای ساختاری(Configuration Elements) ، ساختار سخت افزار PLC را منعکس می نماید. اجزای ساختاری عبارتند از:

- پیکربندی یا Configuration
- منابع پردازش یا Resources
 - دستورات کاری یا Tasks

پیکربندی یا Configuration

پیکربندی را می توان ساختار عمومی PLC یا همان راک (Rack) در نظر گرفت. در هر پیکربندی می توان یک تا چند منبع پردازشی (Resource) قرار داد.

منبع پردازش یا Resource

Resource را میتوان پردازنده اصلی یا CPU تلقی کرد که می توان آن را در راک PLC نصب کرد. در یک Resource میتوان متغیر های عام (Global variables) را تعریف کرد که تنها برای همان Resource اعتبار داشته باشند. هر Resource یک یا چند دستور کار (Task) را می تواند اجرا کند.



دستور کار یا Task

Task زمان بندی اجرای برنامه های نسبت داده شده به خود را به عهده دارد. پس باید برنامه ها (Programs) را به Task ها نسبت داد. تنظیمات Task ، زمان اجرای آن را مشخص می کند.

چگونگی اجرای Task

IEC1131-3 سه نوع زمانبندی بر ای اجر ای Task ها را شرح داده است که عبارتند از:

- دستور کار های دورانی (Cyclic Tasks) که در مقاطع زمانی خاصی پی در پی فعال شده و اجرا می شوند.
- دستور کار های های سیستمی (System Tasks) در شرایط خاصی مثل تغییر وضعیت کاری CPU و یا بروز خطا (مثل استارت های سرد و گرم و یا خرابی کارتهای I/O) بطور اتوماتیک قعال میشوند. Task های سیسنمی را بنام برنامه های سیستمی (SPG) که مخفف عبارت System Program است نیز می شناسند.
 - دستور کار های های رخدادی (Event Tasks) در صورت وقوع رخدادهای خاص (Event Tasks) در صورت وقوع رخدادهای خاص (Events

هر Task ای دارای درجه ی اولویت اجرای مشخصی است. اولویت اجرا بدین معنی است که در صورتی که به طور همزمان نوبت اجرای چند Task فرا رسد Task ای که درجه اولویت بالاتری داشته باشد زودتر اجرا می شود.

POU - واحد ساماندهی برنامه

POU مخفف عبارت Program Organization Unit است. POU ها واحدهای کوچک و مستقل زبان برنامه نویسی PLC هستند. نام هر POU باید در کل پروژه منحصر به فرد باشد.

در IEC61131-3 سه نوع POU بر اساس تفاوت در کاربرد آنها قابل تفکیک هستند

- PROGRAM یا بر نامه که به اختصار PROG نیز نامیده میشود
 - FUNCTION یا تابع که به اختصار FU نیز نامیده میشود
- FUNCTION-BLOCK یا بلوک تابع که به اختصار FB نیز نامیده میشود

هر POU شامل دو بخش متفاوت است. بخش معرفی متغیر ها (Variable Declaration) و بخش بدنه کدهای برنامه (Code Body)

در بخش معرفي متغير ها (Variable Declaration) تمام متغير هاي POU معرفي مي شوند.

در بخش Code Body دستورات و توابع کنترلی به زبان مورد نظر نوشته می شوند.



تابع یا FUNCTION

FUNCTION یا FU نو عی POU با چند ورودی و تنها یک خروجی است. استفاده از یک FU با مقادیر ورودی یکسان همواره خروجی یکسانی تولید می کند. در داخل یک FU میتوان از FU های دیگری نیز استفاده کرد ولی نمی توان از FB های دیگر بکار برد.

توابعی چون AND ,XOR, OR و ... از نوع FU هستند.

استاندارد 3-IEC1131 توابع بسیاری را تعریف کرده که هنگام ویرایش برنامه بکار می روند. PLC500 NSERIES تمام توابع موجود در استاندارد را پشتیبانی می کنند. به این توابع Firmware Functions یا به اختصار FW-FU گفته می شود. دلیل این نام گذاری این است که این توابع در حافظه دائمی CPU قرار داشته و غیر قابل تغییرند.



بلوک تابع یا FUNCTION_BLOCK

یا FBFUNCTION-BLOCK یا FD نوعی POU با چند ورودی و چند خروجی است که حافظه ی داخلی نیز دارد. خروجی های FB علاوه برتاثیر پذیری از وضعیت ورودی ها، بستگی به مقادیر حافظه داخلی هم دارند. به عبارت دیگر تنها ورودی های FB نیستند که وضعیت خروجی ها را تعیین می کنند بلکه تاریخچه ی فعالیت های قبلی آن نیز درتعیین مقادیر خروجی ها موثرند. درداخل یک FB میتوان از FB ها و FU های دیگر نیز استفاده کرد.

تایمرها نوعی FB هستند. خروجی تایمرها نه تنها بستگی به وضعیت ورودی های آن دارد، بلکه به زمان سپری شده (تاریخچه آن) نیزوابسته است. در این FB یکی از کاربردهای حافظه داخلی، نگاهداری زمان سپری شده است.

در استاندارد 3-IEC1131 چندFB تعریف شده که می توانند هنگام ویرایش برنامه بکار روند. PLC500 NSERIES تمام توابع بلوکی استاندارد را پشتیبانی می کند. علاوه بر آنها تعدادی FB دیگر نیز در حافظه دائمی CPU اضافه شده اند که کاربردهای ویژه دارند. به تمام FB هایی که در حافظه ی دائمی CPU نگهداری می شوند Firmware Function Blocks یا به اختصار FW-FB گفته می شود. دلیل این نام گذاری این است که این توابع در حافظه دائمی CPU قرار داشته و غیر قابل تغییرند.

آن دسته از FB هایی که در استاندارد IEC1131-3 تعریف شده اند را Standard FB مینامیم . از این نوع FB ها می توان در هر POU ای بکار برد.

9



جB های مازاد بر استانداردی که در هر خانواده ی PLC وجود دارند را PLC-Specific FB می نامند. FB های مازاد بر استانداردی که در هر مدل CPU از خانواده ی PLC وجود دارند را CPU-Specific FB می نامند. می نامند.

در MWT هنگام ساختن POU در پنجره مخصوصی که مشخصات آن را وارد می کنید، نوع PLC و نوع رانیز میتوانید انتخاب کنید. این انتخاب، دسترسی به FB های افزون بر استاندارد را میسر می سازد.



برنامه یا PROGRAM

برنامه یا Program نو عی POU است که در آن ترکیب های منطقی ای از توابع (FU) و بلوک توابع (FB) بر اساس نیاز های کنترلی فر آیند قرار داده می شوند. PROG ها می توانند پار امتر های ورودی و خروجی نیز داشته باشند (هر چند بندرت از آنها استفاده می شود) ولی معمولا دارای حافظه ی داخلی (محلی) هستند.

عملکرد و کاربری PROG شبیه FB است با تفاوت های زیر

- PROG ها را برای اجرا باید به Task ها نسبت داد
 - FB ها را برای اجرا باید در PROG صدا زد

در داخل PROG می توان از FU ها و FB ها استفاده کرد ولی نمی توان سایر PROG ها را فرا خوانی کرد.

instantiation نسخه سازی

برای استفاده ی مکرر از FB ها، S-IEC1131 امکان نسخه سازی را فراهم کرده است. این موضوع بدین مفهوم است که هر FB یکبار ساخته میشود ولی چندین بار مورد استفاده قرارمی گیرد. استفاده مکرر از یک FB چطور امکان دارد در حالیکه FB دارای حافظه ی داخلی است؟ در این صورت حافظه ی داخلی تاریخچه ی عملکرد کدامیک از موارد کاربردی را در خود نگه میدارد؟ این پرسش مهم را با تکنیکی بنام نسخه سازی (Instantiation) می توان پاسخ داد.

زمانی که یک FB ساخته می شود، در حقیقت <u>الگوی</u> عملکرد آن ساخته می شود. هنگامی که از آن FB در برنامه خود استفاده می کنید، در حقیقت نسخه ای مطابق با آن الگو را به برنامه ی خود اضافه می کنید. الگوی FB همه مشخصاتFB از نظر تعداد و نوع I/O ها و میزان حافظه ی مورد نیاز را مشخص می کند. اختصاص این حافظه از محل حافظه ی داخلی POU ایست که FB را در آن قرار داده ایم. پس چنانچه هر نسخه ای از FB در برنامه اضافه شود، به اندازه ی مورد نیاز برای آن حافظه مجزا اختصاص می یابد

برای تفکیک نسخه های مختلف یک FB، از نام نسخه (Instance Name) استفاده می شود. اسامی نسخه ها نباید مثل هم باشند. در غیر این صورت فضای حافظه های آنها مشترک شده و در کار FB اختلال ایجاد خواهد



شد. در صورتیکه در یک POU از یک FB استفاده می کنید، نام نسخه ی FB را باید در لیست متغیر های محلی POU قرار داد. البته این کار در MWT بشکل خودکار انجام میشود. کافی است که یک FB مثل TON را در یک PROG قرار داده و سپس لیست متغیر های محلی آن را مشاهده کنید. مشاهده می کنید که یک نسخه از TON به نام مثلا 1_TON به لیست اضافه شده است. توجه داشته باشید که در MWT با پاک کردن FB از بر نامه، نسخه ی FB از لیست پاک نمیشود و شما باید دستی آن را حذف کنید. در مورد متغیر های محلی در ادامه گفتگو خواهیم کرد. نسخه سازی منحصر به FB ها نیست و می توان از PROG ها نیز نسخه سازی کرد. هرچند معمولا تنها یک نسخه از هر PROG در یک پروژه بکار میرود، ولی به هر حال امکان استفاده از نسخه های مقاوت یک PROG در هر PROG وجود دارد.





مدل اجرای برنامه ها در PLC

در شکل زیر چگونگی اجرای برنامه در PLC دیده می شود. سیستم عامل دستورکار هایی بنام Task را مطابق با مشخصات Task برای اجرا فرامیخواند با فرارسیدن نوبت اجرای هر Task تمام POU هایی از جنس Program که به آن Task نسبت داده شده اند نیز اجرا خواهند شد.

توابع (Functions) و بلوکهای تابع (Function blocks) ای که در Program ها قرار دارند نیز به همین صورت اجرا می شوند برخی از این توابع از نوع داخلی (Firmware) و برخی دیگر توسط کاربر نوشته شده اند(User Function Block).

بنا بر این توجه داشته باشید که تنها POU های از جنس Program را می توان به Task نسبت داد.





نوع داده ها (Data Types) در استاندارد IEC1131-3 نوع داده ها

نوع داده یا Data type مشخص می کند که هر متغیر (variable) چه مقادیری را می تواند اختیار نماید. نوع داده یا Data type مقدار اولیه، محدوده مقادیر ممکن و تعداد بیتها یا بایتهای مورد نیاز را تعریف می کند.

در استاندارد IEC1131-3 سه خانواده از Data type ها تعریف شده اند:

- داده های نوع پایه یا Elementary data types
- داده های نوع ژنریک یا Generic data types
- داده های نوع تعریف شده توسط کاربر ان User defined data types

داده های نوع پایه یا Elementary Data Types

مقادیر و اندازه داده های elementary data type در استاندارد IEC1131-3 مشخص شده و در جدول زیر مشاهده می شوند.

نوع داد	شرح	اندازه	محدوده	مقدار اوليه
Data type	Description	Size	Range	Initial Value
BOOL	عدد بول یا عدد منطقی	1	01	0
	Boolean			
SINT	عدد صحيح كوتاه	8	-128127	0
	Short Integer			
INT	عدد صحيح	16	-3276832767	0
	Integer			
DINT	عدد صحيح بلند	32	-2,147,483,648	0
	Double Integer		2,147,483,647	
USINT	عدد صحیح بی علامت کوتاہ	8	0255	0
	Unsigned Short Integer			
UINT	عدد صحیح بی علامت	16	065535	0
	Unsigned Integer			
UDINT	عدد صحیح بلند بی علامت	32	04,294,967,295	0
	Unsigned Double Integer			
REAL	عدد حقیقی یا اعشار ی	32	3.4^-38 3.4^38	0
	Real Numbers			
TIME	زمان	32		T#0s
	Duration			
BYTE	زنجیره ای از بیتها بطول ۸	8		0
	Bit string of length 8			
WORD	زنجیره ای از بیتها بطول ۱۶	16		0
	Bit string of length 16			
DWORD	زنجیره ای از بیتها بطول ۳۲	32		0
	Bit string of length 32			



داده های نوع ژنریک یا Generic data types

این نوع داده ها در حقیقت شامل گروه های طبقه بندی شده ای از همان داده های Elementary data type هستند. مثلا ANY_INT, SINT, UDINT, ته معنی "هر عدد صحیحی" شامل تمام انواع ANY_INT, UDINT, ایت که آن UINT و USINT میشود. اگر مثلا نوع ورودی های تابعی از جنس ANY_INT باشد، به معنی آن است که آن تابع هر یک از انواع عدد صحیح بالا را می تواند به عنوان ورودی بپذیرد.

داده های نوع ژنریک در جدول زیر نشان داده شده اند.

ANY

ANY_NUM ANY_REAL REAL ANY_INT DINT, INT, SINT UDINT, UINT, USINT ANY_BIT DWORD, WORD, BYTE, BOOL STRING TIME

مثال: در help تابع AND، نوع ورودی ها بصورت زیر ذکر شده است.

Parameter	Data types	Description
IN1	ANY_BIT	input value
IN2	ANY_BIT	input value
OUT	ANY_BIT	output value

يعنى تابع AND ورودى هاى خود را از هر يک از ا نواع BOOL، BYTE، BOOL و DWORD پذيرفته و آنها را با هم AND مى كند. بديهى است كه البته بايد همه آنها يكسان باشند. مثلا مى تواند دو عدد منطقى (Bool) را با هم AND كرده و پاسخ آن را در بصورت Bool در خروجى ظاهر كند. همين تابع ميتواند دو بايت را باهم AND كرده و نتيجه حاصل را بصورت بايت در خروجى قرار دهد.

داده های تعریف شده توسط کاربر یا User-defined data types

علاوه بر داده های پایه ای کاربر ان نیز می توانند انواع دیگری از داده ها را تعریف کنند. داده هایی مانند آر ایه ها و ساختارها از این نوع داده ها هستند. در حال حاضر PLC500 NSERIES این نوع داده ها را پشتیبانی نمی کند.



```
مطالب ار انه شده در مبحثی که بدنبال می آید ممکن است در وحله اول کمی انتز اعی و غیر قابل لمس باشد.
بنا بر این توصیه می شود ابتدا مطالب را بصورت کلی مرور کنید. در مرور اولیه ممکن است که همه
مطالب را صد در صد درک نکنید. در مباحث بعدی که کاربری آنها را ضمن برنامه نویسی برای PLC
مشاهده خواهید کرد، بتدریج با جزییات آنها آشنا خواهید شد. پس از کسب مهارت های اولیه بسیار مفید
خواهد بود که مجددا به مطالعه این بخش بازگردید.
```

IEC1131-3 در استاندارد (Variables)

در استاندارد IEC1131-3، سه نوع متغیر تشریح شده است

- متغیر ہای سمبولی Symbolic variables
- متغیر هایی که مستقیما ار ائه می شوند Directly represented variables
 - متغیر های مستقر (با محل مشخص در حافظه) Located variables

متغیر ها را باید در صفحه کار متغیر های POU با کمک کلمات کلیدی (Keywords) اعلان کرد.

نکته: بدلیل کاربرد اندک ، ایجاد ابهام و زمینه دادن به تکرار عادت های قدیمی، PLC500 NSERIES متغیر های نوع دوم (Directly represented) را پشتیبانی نمی کند و ما نیز این موضوع را شرح نخواهیم داد.

كلمات كليدى اعلان متغير (Variable declaration keywords)

هنگام اعلان متغیر ها باید از "کلمات کلیدی اعلان متغیر" استفاده کرد. این کلمات کلیدی در جدول زیر تشریح شده اند.

	شرح	کلمه کلیدی
	-	(Keyword)
بر ای اعلان متغیر های محلی یا داخلی که می توانند تنها در داخل POU بکار روند	•	VAR
برای اعلان نسخه ای از یک FB (FB instance) جرای اعلان نسخه ای از یک FB	•	
برای اعلان متغیر هایی که مستقیما اعلان می شوند	•	
چنانچه همراه با کلمه کلیدی "RETAIN" باشد ویژگی پایداری (Retentive) را	•	
هم خواهد داشت		
بر ای اعلان متغیر هایی که به عنوان ورودی به FU یا FB ای که در حال تدوین آن	•	VAR_INPUT
ہستید بکار می روند		
تنها برای اعلان متغیر ها بصورت سمبلی بکار می رود	•	
براي اعلان متغير هايي كه به عنوان خروجي از FU يا FB اي كه در حال تدوين	•	VAR_OUTPUT
آن هستید بکار می رود		
مقدار آن در FU یا FB نوشته می شود	•	
ضمنا مي توان مقدار أن را خواند	•	
با کمک کلمه کلیدی RETAIN، می توان آن را پایدار نیز نمود	•	
آدرس متغیر به POU ی دیگر پاس داده می شود	•	VAR IN OUT
متغیر هم خواندنی و هم نوشتنی است	•	
معمولا براي داده ها يي با نوع پيچيده مثل آرايه ها و ساختار ها بكار مي رود	•	





برای اعلان متغیر های عام مورد استفاده در POU بکار می رود تعریف اصلی آن قبلا توسط کلمه کلیدی VAR_GLOBAL در لیست متغیر های عام اعلان شده است این متغیر ها را میتوان در هر POU ای تغییر داد	•	VAR_EXTERNAL
برای اعلان متغیر هایی که در سراسر پروژه و در همه POUها اعتبار دارند با کمک کلمه کلیدی RETAIN، می توان آن را پایدار نیز نمود	•	VAR_GLOBAL
برای پایان دادن به بلوک اعلان متغیر ها	•	END_VAR

علاوه بر كلمات كليدي تشريح شده، دو كلمه كليدي ديگر نيز هنگام معرفي و اعلان متغير ها وجود دارد.

- کلمه کلیدی RETAIN برای متغیر های پایدار که در WARM_RESTART آخرین مقدار خود را حفظ می کنند.
 - کلمه کلیدی AT که محل قرار گیری متغیر در حافظه را مشخص می کند.

اعلان متغیر ها یا در صفحه کار متغیر های POU و یا در صفحه کار متغیر های عام (Global Variables) انجام می شود.

متغیرهای عام و متغیرهای محلی Global and Local Variables

اعتبار هر متغیر یا به یک POU یا به کل پروژه محدود می شود. بنا براین از دیدگاه حوزه اعتبار متغیر ها دو نوع متغیر قابل تشخیص است.

- متغیر ہای محلی یا Local variables
- Global variables متغیر های عام یا

اگر متغیری تنها در محدوده یک POU اعتبار داشته باشد به آن متغیر محلی گفته می شود. در چنین مواردی می توان از کلمه های کلیدی VAR_INPUT ، VAR و VAR_OUTPUT برای تعریف آن استفاده کرد.

اگر متغیری در تمام پروژه اعتبار داشته باشد به آن متغیر عام گفته می شود. برای تعریف و اعلان متغیر های عام از کلمه کلیدی VAR_GLOBAL استفاده می شود. در POU هایی که قصد استفاده از آنها را داریم نیز از کلمه کلیدی VAR_EXTERNAL استفاده می کنیم.

نکته ۱: برای تمام متغیر های عام میتوان مقدار اولیه ای (Initial Value) در نظر گرفت. مقدار اولیه متغیر های عام بلافاصله پس از ارسال فایل GlobalVar به PLC اعمال می شوند. در سایر موارد به چگونگی راه اندازی سرد و گرم PLC مراجعه بستگی دارد.

نکته ۲: برای تمام متغیر های محلی میتوان مقدار اولیه ای (Initial Value) در نظر گرفت. مقدار اولیه متغیر های محلی بلافاصله پس از ارسال POU به PLC اعمال می شوند. در سایر موارد به چگونگی راه اندازی سرد و گرم PLC بستگی دارد.



تعیین محل استقرار متغیرهای عام در حافظه PLC

ورودی ها پس از ورود به PLC در ناحیه ای از حافظه ی PLC بنام ناحیه I قرار می گیرند. خروجی های ساخته شده نیز قبل از اعمال به ترمینالهای خروجی PLC در ناحیه ای از حافظه بنام Q قرار میگیرند. بجز I/Oها نواحی دیگری نیز برای مبادله اطلاعات بین بخشهای مختلف و POU های مختلف پیش بینی شده است که در دسترس تمام POU ها قرار دارند. یکی از این نواحی ناحیه ای بنام M است که حرف اول حافظه یا Memory است.

برای استقرار متغیر های مستقر (Located variables) در هر یک از این نواحی، باید فضای متناسبی را با توجه به اندازه ی آنها اختصاص داد. در استاندارد IEC1131-3 از بیانیه ها وکلمات کلیدی خاصی به این منظور استفاده می شود.

برای اعلان متغیر از یک نام ویک آدرس منطقی استفاده میشود. بیانیه ی تعیین محل استقرار شامل کلمه کلیدی AT، علامت %، پیشوند محل استقرار ، پیشوند سایز و آدرس استقرار می باشد.

جدول زیر پیشوندهای محل و سایز متغیر های مستقر را نشان می دهد.

شرح
Physical input
Physical output
Physical address in the PLC memory
شرح
Single bit size (BOOL تنها با داده های نوع)
Single bit size
Byte size (8 bits)
Word size (16 bits)
Double word size (32 bits)

معمولا بهتر است که تمام I/O ها را از نوع عام و با مشخص کردن محل آن تعریف کنیم.

مثلا اگر در صفحه کار متغیر های عام (GlobalVars) چند ورودی منطقی و یک متغیر از نوع BYTE از PLC امطابق عبادات زیر داشته باشده:				
			·	
VAR_GLOBAL				
Start Command	AT	%IX0.0	:	BOOL;
Stop_Command	AT	%IX0.1	:	BOOL;
MyByte	AT	<mark>%</mark> MB34	:	BYTE;
END_VAR				
کرد:	ـكل استفاده	ان از انها به این ش	POU ميتو	سپس در صفحه کار متغیر های
VAR_EXTERNAL				
Start_Command	:	BOOL;		
Stop_Command	:	BOOL;		
MyByte	:	BYTE;		
END VAR				



در PLC500 NSERIES ناحیه دیگری از حافظه بنام S نیز پیش بینی شده است. اگر کاربر متغیری را بصورت عام اعلان کند ولی محل استقرار آن را معلوم نکند، محل استقرار آن از ناحیه ی S در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب برنامه نویس مدیریت استقرار متغیر های عام مستقر را به عهده خود سیستم واگذار می کند. در حالیکه اگر استقرار آنها را خود به عهده بگیرد باید مراقب هم پوشانی نواحی حافظه باشد.

برای اعلان متغیر های محلی در POU هایی از جنس PROG همانطور که گفته شد از کلمه کلیدی VAR استفاده می شود. به این متغیر ها، متغیر های سمبولیک هم گفته می شود. برای تعریف آنها تنها کافی است نام و نوع متغیر را مشخص کنید. آدرس و محل قرار گیری جنین متغیر هایی از دید کاربران پنهان خواهد بود.

VAR

LubOil_Ready	:	BOOL;
Fault	:	BOOL;
Motor1_Temperature	:	INT ;

END_VAR

مادام که در این POU قرار داریم همواره میتوانیم از این متغیر ها استفاده کنیم. در خارج از این POU متغیر های فوق ناشناسند.

مزیت عمده این روش در این است که برای موارد غیر ضروری لازم نیست از فضای حافظه با ارزشی چون ناحیه M یا S استفاده کنیم.

در PLC500 NSERIES متغیر های محلی هر POU در محلی از همان POU مستقر می شوند. بدین ترتیب با ایجاد هر POU، حافظه ی اختصاصی بر ای متغیر های محلی همان POU ایجاد میشود و با پاک کردن آن POU، حافظه ی اختصاص یافته نیز آزاد میشود. این کار بصورت خودکار انجام شده و کاربر از خطاهای احتمالی مصون خواهد بود.



سخت افزارهای PLC500 NSERIES

سخت افزار PLC500 NSERIES شامل مدولها یا کارتهای متنوعی است که در راکهای ۱۹ اینچ و ۱۲ اینچ نصب می گردند. علاوه بر کارت مجتمع CPU و منبع تغذیه، در راکهای ۱۹ اینچ ۱۰ شیار و در راکهای ۱۲ اینچ ۵ شیار برای نصب سایر کارتهای I/O پسش بینی شده است.

- کارت CPU و منبع تغذیه در انتهای سمت چپ راک نصب می شود. مدلهای مختلف CPU با توانایی های مختلف وجود دارد
 - کارت ورودی دیجیتال ۱۶ یا ۳۲ کاناله
 - · کارت خروجی دیجیتال ۱۶ یا ۳۲ کاناله
 - ، کارت ورودی آنالوگ ۴ یا ۸ کاناله
 - کارت خروجی آنالوگ ۴ یا ۸ کاناله
 - کارت ورودی آنالوگ ۴ یا ۸ کاناله برای اندازه گیری دما توسط RTD
 - کارت ورودی آنالوگ ۴ یا ۸ کاناله بر ای اندازه گیری دما توسط ترموکوپل نوع J
 - کارت ورودی آنالوگ ۴ یا ۸ کاناله برای اندازه گیری دما توسط ترموکوپل نوع K
 - کارت کنترل مکان یا سر عت ۲ محور ہ
 - کارت واکنش سریع با ۱۴ ورودی دیجیتال سریع و ۸ خروجی دیجیتال سریع
 - و سایر کارتهای دیگر که در کتابهای مربوطه تشریح شده اند

کلیه کارتها دار ای ایزو لاسیون نوری بوده و بصورت Plug & Play در راک نصب می شوند. برای نصب آنها در راک نیازی به تنظیمات سخت افزاری مثل تنظیم (Dip switch) و یا رعایت قانون مندی خاص در محل نصب هر کارت نیست. مشخصات کامل سخت افزارها در کتاب مربوطه تشریح شده است.

پورتها یا گذرگاه های ارتباطی CPU

بر روی مدول CPU دو گذرگاه ارتباطی (Port) استاندار د و یک گذرگاه انتخابی دیگرنصب شده است.

- پورت سریال RS232 که مستقیما میتواند به کامپیوتر یا سایر وسایل سریال وصل شود. از این پورت می توان برای برنامه نویسی PLC استفاده نمود. در سمت کامپیوتر و در برنامه MULTIPROG باید پورت سریال بعنوان گذرگاه ارتباطی انتخاب شود
 - پورت Ethernet که می تواند مستقیم و یا از طریق شبکه یLAN ، کامپیوتر و PLC را به یکدیگر ارتباط دهد. برای اتصال مستقیم از کابل اترنتی معکوس (Cross) و برای اتصال شبکه ای از کابل اترنتی مستقیم (Straight) استفاده می شود.
 - گذرگاه RS485 نیز بصورت Option میتواند سفارش داده شود.

كابلهاى ارتباطى

برای ارتباط کامپیوتر و PLC500 سری N، سه نوع کابل وجود دارد. دو تا از آنها برای ارتباط Ethernet و دیگری برای ارتباط سریال RS232.

- کابل اترنت مستقیم (Staright Cable Ethernet) هنگامی بکار می روند که کامپیوتر و PLC از طریق شبکه LAN و از راه Hub یا Switch اترنتی به یکدیگر متصل می گردند
- کابل اترنت معکوس (Cross Cable Ethernet) هنگامی بکار می روند که کامپیوتر و PLC مستقیما یکدیگر متصل می گردند

 کابل سریال RS232 هنگامی بکار می روند که کامپیوتر و PLC مستقیما از راه پورت سریال به یکدیگر متصل می گردند

•



راه اندازی سرد و گرم Cold and Warm Restarts

روشن کردن عادی PLC500 NSERIES راه اندازی گرم محسوب می شود. در چنین شرایطی متغیرهای پایدار(RETAIN) با آخرین مقادیر خود که در زمان خاموش کردن دستگاه داشته اند بالا می آیند. ضمنا چنانچه دستور سیستمی SPG1 در PLC وجود داشته باشند، در راه اندازی گرم اجرا می شود.

روشن کردن PLC می تواند به شکل سرد نیز انجام شود. شیوه انجام این کار در مبحث بعدی که مانور های کلید Run/Stop را توضیح میدهد روشن خواهد شد. در راه اندازی سرد، متغیر هایی که دار ای مقدار اولیه باشند با مقدار اولیه پر می شوند.

باید خاطر نشان کرد که در راه اندازی سرد و گرم، چنانچه دستور های سیستمی SPG0 و SPG1 و دود داشته باشند، آنها نیز اجرا میشوند.

نکته ا: خواص متغیر های عام در لحظه روشن شدن دستگاه در صورتی اعمال می شوند که فایل متغیر های عام (GlobalVariables) به PLC ار سال شده باشد.

نکته ۲: با توجه به انعطاف پیش بینی شده در اعلان متغیر ها که میتوان برای هر یک از آنها به تنهایی خواصی چون مقدار اولیه (Initial value) و پایداری (RETAIN) تعریف کرد، دیگر نیازی به استفاده از دستورات سیستمی چون SPG0 و SPG1 بدین منظور نیست. این Task ها زمانی مورد نیاز هستند که بخواهید پارامتر های توابع پیچیده ای چون TCP_Init و INIT_POS2_00 را در زمان روشن شدن PLC به توابع و یا کارتهای مربوطه ارسال نمایید.







شکل زیر نیز چگونگی کار با متغیر های عام در راه اندازی های سرد و گرم را نشان می دهد.



قطع و وصل کردن کلید Run/Stop در هنگام روشن کردن دستگاه Toggling Run/Stop switch in power-up

در لحظه روشن کردن PLC چنانچه کلید Run/Stop در حالت Stop باشد دو LED بالایی (سبز و زرد) شروع به چشمک زدن می کنند. این چشمک زدن به مدت ۵ ثانیه طول می کشد و در این مدت یک شمارنده تعداد دفعاتی که این کلید از حالت Stop به Run تغییر وضعیت میدهد را می شمارد.



بسته به تعداد این شمارش یکی از عملیات زیر انجام می شود.

تعداد شمارش شده	عملی که انجام می شود	شرح بیشتر
0	Cold Restart	اگر در این مدت هیچ کاری انجام ندهید و فقط صبر کنید تا چشمک زدن تمام شود راه اندازی
0	ر اہ انداز ی سر د	سرد انجام می شود. کلید را به حالت Run برده و شاهد اجرای برنامه باشید
	Recovery	تمام POU ها، Task ها ، متغیز ها و سایر فایل
=2*		هایی که قبلا طی عملیات Fix کردن در حافظه
-2	محتویات حافظه Flash برای اجرا بر روی	Flash نوشته شده اند مجددا از حافظه Flash بر
	RAM کپی میشود	روي RAM کپي شده و آماده اجرا مي شوند.
		تمام POUها، Taskها، متغیر ها و فایل های
		مختلف از حافظه اجرایی RAM پاک گشته و
>2	حافظہ RAM پاک می شود	آدرس اترنت و سریال به مقادیر پیش فرض
		Node Address = 48 $_{\circ}$ IP=192.168.0.20
		باز می گردند _.

ا**حتیاط:** قویا تاکید می شود که برای انجام عملیات کپی گرفتن از Flash به RAM (شمار ش =۲) باید مطمین باشید که Flash حاوی نسخه ای معتبر از برنامه کنترلی و مناسب برای فرایند تحت کنترل است. در غیر اینصورت این کار شبیه ارسال برنامه نامناسب برای کنترل فرایند شماست. اگر از این موضوع اطلاع کافی ندارید ابتدا پروژه Zip شده را Upload کرده و آن را مطالعه نمایید.



گونه های مختلف حافظه Types of Memories

سه نوع حافظه در CPU180 برای برنامه ها و فایل ها وجود دارد. این حافظه ها عبار تند از "حافظه ی RAM با پشتیبانی باتری یا باتری دار" ، "RAM بدون باتری" و "حافظه Hash". در حالیکه داده های حافظه ی RAM باتری دار با قطع برق ثابت می مانند، داده های RAM بدون باتری در چنین شرایطی خراب می شوند. حافظه نوع Flash نقش یک دیسک سخت را دارد که داده های آن را تنها با اجرای روش خاصی بنام Flash یا Fixing می توان تغییر داد. این نوع حافظه برای نگهداری داده ها نیازی به باتری نداشته و با قطع برق داده های درون آن ثابت می مانند.

RAM با باتری می تواند داده هایش را پس از قطع برق تا ماه ها ثابت نگاه دارد. انتقال داده به حافظه ها و بین آنها در شکل های زیر شرح داده شده اند



RAM باتری دار مهم ترین حافظه ی CPU است. برنامه های کنترلی از این بخش از حافظه اجرا می شوند و به همین دلیل است که برنامه هایی که در حافظه نوع Flash قرار دارند برای اجرا باید ابتدا بر روی حافظه ی نوع RAM کپی شوند.

RAM بدون باتری و اسطه انتقال فایل ZippedPrj بین PLC و کامپیوتر است. وقتی که فایل Zipped Project را به PLC می فرستید، در حافظه ی RAM بدون باتری قرار می گیرد. بنا بر این با خاموش و روشن کردن PLC از بین میرود. معمولا ارسال این فایل به PLC زمانی سودمند است که پروژه ی شما نهایی شده و قصد دارید آنها را در حافظه ی Flas تثبیت نمایید. در اینصورت همه برنامه ها را به PLC ارسال میکنیم، فایل Zipped Project را در حافظه ی Zipped Project زمانی سودمند است که پروژه ی شما نهایی شده و قصد دارید آنها را در حافظه ی Flas تثبیت نمایید. در این و روشن کردن PLC از بین میرود. معمولا ارسال این فایل به PLC زمانی سودمند است که پروژه ی شما نهایی شده و قصد دارید آنها را در حافظه ی Zipped Project را می که برنامه ها را به Zipt را سال میکنیم، فایل Sipted Project را صادر می کنیم.

بنابر این میتوان گفت که این حافظه بر ای ذخیره موقت فایلZipped Project قبل از نوشتن در حافظه ی Flash بکار می رود. در صورتی که چنین فایلی در حافظه ی Flash وجود داشته باشد در فرایند Recovery مجددا روی RAM بدون باتری کپی می شود. در این زمان میتوان فایل زیپ شده را از PLC دریافت کرد. یادآوری می شود که Zipped Project معمولا فایل بسیار بزرگی است که نگهداری آن روی حافظه باتری دار مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل است که از حافظه بدون باتری استفاده شده است.



حافظه Flash محیط ذخیره دایمی داده ها و برنامه هاست. محتویات RAM توسط فر آیندFixing/Flashing بر روی Flash نوشته می شود و در Recovery بر عکس از روی Flash به RAM کپی می شود.

<u>N محيط برنامه نويسی PLC500 سری</u> Programming of PLC500 Nseries

برنامه نویسی PLC500 سری N شامل مراحل مختلفی است که در اینجا شرح داده می شوند. در خلال آن هر گاه نیاز به آشنایی بیشتر با ساختار و مشخصات PLC باشد، در آن موارد نیز مطالبی عنوان خواهد شد.

ساختن پروژه Creating a project

اولین گام در برنامه نویسی PLC ، تشکیل پروژه است پروژه در کامپیوتر برنامه نویسی یا کامپیوتر پروگرامر تشکیل میشود. برای تشکیل پروژه، از منوی" File" گزینه" New Project" را انتخاب کنید. پنجره زیر پیدا خواهد شد.



چند انتخاب برای ساختن یک پروژه جدید وجود دارد

- اگر CPU از نوع I-CPU180 است شما میتوانید با انتخاب الگوی "IPLC500N CPU180-1"
 پروژه ای کوچک با مقادیر اولیه و صفحه های کار (Work sheet) پیش فرض تشکیل دهید.
- اگر CPU از نوع 1-CPU180 است شما میتوانید با انتخاب الگوی " PLC500N CPU180-1 است شما میتوانید با انتخاب الگوی " PLC500N CPU180-1 پیش فرض و with Modbus پروژه ای کوچک با مقادیر اولیه و صفحه های کار (Work sheet) پیش فرض و نیز صفحه ی کاری بر ای متغیر های Modbus تشکیل دهید.
- اگر CPU از نوع CPU180-1G است شما میتوانید با انتخاب الگوی "PLC500N CPU180-1G"
 پروژه ای کوچک با مقادیر اولیه و صفحه های کار (sheet Work) پیش فرض تشکیل دهید.
- اگر CPU از نوع CPU180-1G است شما میتوانید با انتخاب الگوی " PLC500N CPU180-1G است شما میتوانید با انتخاب الگوی " PLC500N CPU180-1G پیش فرض و with Modbus پروژه ای کوچک با مقادیر اولیه و صفحه های کار (Work sheet) پیش فرض و نیز صفحه ی کاری بر ای متغیر های Modbus تشکیل دهید.



 یا میتوانید با استفاده از جادوگر پروژه "Project Wizard" با پاسخ دادن به سو الاتی که در چند مرحله پرسیده می شود پروژه ای تشکیل دهید.

یادآوری می شود که الگوهای مورد اشاره(Templates) ممکن است همراه با تکمیل نسخه های نرم افز ار تغییر کند.

به هر حال با هر یک از روش های بالا پروژه ی کوچکی ساخته می شود که ساختار کلی آن در پنجره ی سمت چپ تصویر که همان "درخت پروژه" است مشاهده می شود.

پروژه ساخته شده شامل اجزای زیر خواهد بود.

- یک POU از نوع PROGRAM بنام Main و یا POU
- یک ساختار یا Configuration بر اساس PLC500 Nseries
- یک Resource یا CPU
 بر اساس 1-CPU180 یا CPU180 یا CPU180-1G
- یک Cyclic-Task با الویت اجرای صفر (Execution order 0) و بازه زمانی ms۱۰
 - نسخه ای از PROGRAM به Task اضافه شده تا هر ms۱۰ یکبار اجرا شود

توجه: راهنمای MULTIPROG بنام "MWTMAN21_001.PDF" در هنگام نصب نرم افزار و در مسیر نصب برنامه قرار خواهد گرفت. در این کتاب شما می توانید به تمام جزیپات ایجاد پروژه و مراحل ویرایش POU ها به زبان های مختلف LD, FBD, SFC و ST آشنا شوید.

پروژه در کامپیوتر برنامه نویسی یا کامپیوتر پروگر امر تشکیل میشود. پروژه شامل چند فایل است که باید به PLC ارسال گردند.

- برخی از فایلهای پروژه برای اجرا به PLC ارسال می شوند.مثل POU ای از جنس PROGRAM و TASK
 - یکی از فایلها ساختار سخت افزار PLC را معرفی می کند(HwConfig).
 - یکی از فایلها پارامتر هایی را در سمت PLC تنظیم می کند
 - و چند فایل دیگر که کارکردهای ویژه دارند و بتدریج تشریح خواهند شد

یک پروژه ی حداقلی دارای اجزای زیر است.

- یک POU از نوع PROGRAM
- یک دستورکار دورانی یا CYCLIC TASK با اولویت اجرای صفر که PROGRAM را اجرا کند
 - ساختار سخت افزار PLC یا Hardware Configuration

با ارسال این فایل ها به PLC برنامه ی کنترلی نوشته شده در PROGRAM بصورت سیکلیک یا دورانی و پی در پی اجرا می شود.

به تدریج میتوان این ساختار را گسترش داده و انعطاف بیشتری در برنامه PLC ایجاد کرد.





درخت پروژه Project tree

معمولاً در سمت چپ تصویر MWT پنجره درخت پروژه "Project Tree Windows" دیده میشود. چنانچه این پنجره را مشـــاهده نمیکنید به منوی View رفته "Windows Project Tree" را انتخاب کنید.





چند نکته در مورد PLC500 Nseries

با توجه به اینکه شناختن برخی از مشخصات PLC500 سری N در درک بهتر مباحث بعدی کمک می کند، در اینجا به شرح چند نکته از چگونگی کارکرد watchdog و برخی از نواحی حافظه ی PLC می پردازیم.

مکانیزم عملکرد Watchdog در CPU180

سیستم عامل بر اجرای دستور های کاری (Tasks) نظارت می کند تا مطمئن شود که آنها در لحظه ی مناسب و بطور کامل اجرا می شوند. در سیستم عاملهای Multi-task معمولی اجرای کامل برنامه در بازه ی زمانی خاص(time-slot) چندان مهم نیست زیرا ادامه کار می تواند در نوبت بعدی فعال شدن Task انجام شود.

در سیستمهای کنترلی آنی(Real-time) صنعتی که Taskها بیکدیگر وابسته اند و هر یک بخشی از یک فرایند واحد را پردازش می کند، پیوستگی و سازگاری داده ها (Integrity and Consistancy Data) اهمیت خطیری دارد.

از سوی دیگر برنامه هایی که ساختار بدی داشته باشند و دارای حلقه های بزرگ و حتی بی پایان باشند، میتوانند CPU را برای مدتی طولانی و یا برای همیشه وقف اجرای بخش کوچکی از برنامه کرده و حوادث بزرگ و مخربی را باعث شوند. به همین دلیل سیستم عامل PLC باید اطمینان دهد که در بازه ی زمانی اختصاص یافته برای هر Task فعالیتهای تعریف شده برای آن Task بطور کامل اجرا میشود.

PLC500 Nseries برای جلوگیری از وقوع چنین شرایطی از مکانیزم Watchdog یا سگ نگهبان استفاده می کند. اساس کار بدین شکل است که هر Task ای باید بتواند در بازه زمانی اختصاص داده شده به آن تمام PROG های وابسته به خود را از شروع تا پایان بطور کامل اجرا کند. بدین معنی که اگر Task ای در سیکل گذشته ی خود وظایفش را تکمیل نکرده باشد، دیگر مجالی برای تکمیل کار خود در سیکل بعدی نخواهد داشت. در صورت بروز چنین مواردی سیستم عامل، CPU را به STOP برده تا امنیت فرایند را تضمین نماید. همراه با این کار خطای Watchdog را نیز در حافظه CPU ثبت می نماید.

برنامه ی خوب و ساختار یافته برنامه ای است که متغیر های سریع فرآیند (Inputs and Outputs) را در Task های با بازه های سریع (بازه زمانی کوچک) و بخشهایی از فرایند که نیازی به پردازش سریع ندارند را در Task هایی با بازه زمانی بزرگتر پردازش نمایند. معمولا ورودی ها و خروجی های دیجیتالی باید در Task های سریع و حلقه های کنترلی آنالوگ که اغلب دارای محاسبات طولانی ریاضی هستند در Task های کندتر قرار گیرند.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که گرچه می توان فعالیتها را بین Task هایی با بازه های زمانی مختلف تقسیم کرد، لیکن مواردی پیش می آید که تمام کار ها باید در یک بازه زمانی مشخص انجام شوند و راه دیگری وجود ندارد. در چنین مواردی کوچکترین بازه زمانی باید آنقدر بزرگ باشد تا مجال اجرای تمام کار ها امکان پذیر باشد در غیر این صورت خطای Watchdog گریز ناپذیر خواهد بود.



تصاویر فرآیند در حافظه PLC500 Nseries Process Images in PLC memory

ورودیها (Inputs) ، خروجی ها (Outputs) و متغیر هـــای عام (Global Variables) در فضاهای ثابت و اختصاصـــی از حافظه PLC که به فضای تصاویر فرآیند(Process Image) شهرت دارند نگاهداری میشوند. شکل زیر این نواحی را نشان می دهد.



28



نحوه آدرس دهی نواحی تصاویر فرایند

در اغلب موارد برنامه نویس نباید نگران محل استقرار متغیرها در حافظه باشد زیرا اختصاص حافظه برای متغیرها می تواند کاملا اتوماتیک انجام شود. تنها استثنا در این مورد ورودی ها و خروجی های PLC هستند. ورودی ها و خروجی های PLC (J/ ها) بنا بر ماهیت سخت افزاری خود الزاما در آدرسهای مشخصی مستقر می شوند و لذا مدیریت آدرس دهی آنها را برنامه نویس باید به عهده بگیرد. در مواردی نیز کاربر بدلایلی مایل است خود بخشی از ساماندهی حافظه را به عهده بگیرد. به همین دلایل به اختصار نحوه آدرس دهی نواحی تصاویر فرایند در حافظه را شرح می دهیم.

همانطور که میدانید در موقع اعلان متغیر های مستقر (Located Variables) باید اندازه ومحل استقرار آنها را مشخص کنیم. اشکال مختلف آدرس دهی بشکل زیر است.

Variable	<i>description</i>
%IX4.5	Input Bit 5 of byte 4
%QX6.2	Output Bit 2 of byte 6
%Q6.2	Output Bit 2 of byte 6
%MB56	Memory Byte 56
%QW32	Output Word 32 (Bytes 33, 32)
%ID73	Input Double 73 (Bytes 76, 75, 74, 73)

لطفا توجه کنید که آدرس متغیر های چند بایتی آدرس کمترین بایت آن است (LSB). همچنین توجه داشته باشید که ممکن است هنگام آدرس دهی متغیر های چند بایتی هم پوشانی در آدرسها ایجاد شود. شکل زیر پدیده ی هم پوشانی را نشان می دهد. مقادیر بعضی از متغیر ها عبارت خواهند بود از :





ساختار POU در PLC500 NSERIES

در CPU180 در هر POU فضایی از حافظه برای متغیرهای محلی (Local Variables) اختصاص یافته است. این بخش از حافظه هنگام ویرایش POU بطور خودکار و همراه با متن برنامه (Source Code) ایجاد میشود. هنگامیکه POU به PLC ارسال میشود متغیرهای محلی با مقادیر اولیه پر میشوند. (Initialization) یادآوری می شود که متغیرهای محلی در محدوده POU مربوطه اعتبار دارند.



متغیر های محلی POU هم مثل متغیر های عام می توانند دارای مقدار اولیه باشند و خاصیت پایداری یا RETAIN داشته باشند. خواص پایداری یا مقدار اولیه در مورد این متغیر ها در راه اندازی های سرد و گرم درست به همان شکلی عمل می کنند که در مورد متغیر های عام عمل میشد.



وظایف یا دستورهای کاری PLC Tasks

از میان POU هایی که مینویسید، آنهایی که بصورت Program باشند می توانند بر ای اجرا به CPU معرفی شوند. این برنامه ها پس از ارسال به CPU بخودی خود اجرا نمی شوند زیرا زمان و نحوه ی اجرای برنامه ها هنوز مشخص نیست. آیا اجرای این POU را بصورت پی در پی میخواهیم یا تنها یکبار در زمان روشن کردن دستگاه و یا با وقوع رخداد خاصی؟ اگر اجرای آن را پی در پی میخواهیم با چه فاصله ی زمانی؟ پاسخ این سوالات را چیزی بنام دستور کار یا Task می دهد.

معرفی PROGRAM ها به CPU برای اجرا، از طریق نسبت دادن آنها به دستور کار یا Task انجام می شود. در حقیقت زمان و چگونگی اجرای هر Program بستگی به زمان و چگونگی اجرای Task ای دارد که به آن وابسته است.

در استاندارد IEC61131-3 سه نوع دستور کار یا Task در نظر گرفته است:

- دستور کارهای های دورانی (Tasks Cyclic) در فواصل زمانی معینی بصورت پریودیک فعال می شوند.
 - دستور کارهای های سیستمی (Tasks System) در شرایط خاصبی بسته به کارکرد CPU قعال میشوند. مثلا در استارت های سرد و گرم و ...
 - دستور کارهای های رخدادی (Tasks Event) در صورت وقوع رخدادهای خاص (Events) فعال می شوند.

چگونه Task به پروژه اضافه می شود؟

در درخت پروژه بر روی گره ی Tasks کلیک راست کرده و Insert را انتخاب کنید. پنجره ی زیر باز می شود.

Insert		×
Name: MyTask Program type:	C Configuration C Econfiguration C Besource C Iask C Brogram	OK Cancel <u>H</u> elp
Task type: CYCLIC	© <u>D</u> escription © ⊻ariables © <u>E</u> B instance	
EVENT SYSTEM	Mode: C Insert € Append	

همانطور که دیده می شود، سه نوع Task میتوان انتخاب کرد. این سه نوع عبارتند از Event ، Cyclic و System. در ادامه این سه نوع دستور کار یا Task تشریح می شوند.



دستورکار دورانی Cyclic Task

در پنجره ی وارد کردن Task ـ شکل صفحه قبل۔ پس از تعیین نام برای Task نوع دستور کار را CYCLIC انتخاب کنید و کلید OK را بزنید.

با زدن کلید OK پنجره ی جدیدی باز می شود که پارامتر های مربوطه را متناسب با نوع Task وارد نمایید. در پنجره جدید تنها بخشهایی که مناسب برای نوع Task باشد فعال خواهد بود.

PI	.C500: Task Settings fo	r CPU180	X	
	- Cyclic Task		ок	
	Interval: from 1 to 255	1 x10 ms	Cancel	
	Execution Order:	0 💌		
	Enable WatchDog			در این پنجره پارامتر های Task را را د کرده و کلید OK را بزنید
	- System Task			
	System Program Number:	_		
	Event Task			
	Event Number:		<u>H</u> elp	

مهمترین Task ها از نوع Cyclic هستند. برای این Task ها دو پارامتر وجود دارد.

- Interval: این پار امتر فو اصل زمانی اجرای Task را تعیین میکند. هر عددی که در این محل قرار داده شود با ضریب ۱۰ فو اصل اجرای آن را بر حسب میلی ثانیه محاسبه می کند. مثلا اگر عدد ۳ وارد شود، این Task در فو اصل زمانی ۳۰ میلی ثانیه یکبار اجرا می شود.
- Execution Order: این پار امتر اولویت اجرای Task را تعیین می کند. عدد صفر بالاترین اولویت و عدد ۹ کمترین اولویت را دار است.
- Enable Watchdog: با فعال کردن این گزینه، چنانچه به هر دلیلی CPU نتواند برنامه های مربوط به Task را در فواصل زمانی تنظیم شده اجرای کامل نماید، CPU از حالت Run به Stop میرود.

نکته ۱: در مراحل کار PLC، مقاطع زمانی خاصی پیش می آید که نوبت اجرای چند Task با هم فرا می رسد. در چنین حالتی آن Taskای اولویت دارد و زودتر اجرا می شود که پارامتر Execution Order آن کوچکتر است.

نکته ۲: گزینه ی Enable Watchdog را همواره فعال نکه دارید مگر در مواردی که می خواهید موقتا آزمایشی انجام دهید که خطای مربوطه مشکل ساز است. در این گونه موارد بخاطر داشته باشید که پس از آزمایشات خود حتما آن را به حالت فعال بازگردانید.



دستورات کاری دورانی در CPU180 Cyclic Task in CPU180

CPU180 می تواند تا ۱۰ Task دورانی داشته باشد.

هر Task دورانی به دو پارامتر نیاز دارد. با این دو پارامتر فاصله زمانی اجرا و اولویت اجرای Task مشخص می شود. فاصله زمانی اجرا توسط پارامتر Interval Time مشخص شده که می توان عددی بین ۱ تا ۲۵۵ را به آن نسبت داد. در نتیجه فاصله زمانی اجرای ۱۰ تا ۲۵۰ میلی ثانیه برای آن در نظر گرفته می شود. هنگامی که در یک مقطع زمانی نوبت اجرای چند Task میلی ثانیه برای از در نظر گرفته می شود. آنهاست که نوبت را معین میکند. این اولویت توسط پارامتری بنام <u>execution order</u> هر ای زار برا میلی ژانی تا ۲۵۶ برای این ده Task دورانی را می توان بین اعداد ۰ تا ۹ انتخاب کرد. Task های دورانی با عدد کوچکتر برای اجرا مقدم ترند.

فرض کنید که سه Task دورانی به اسامی Task_B, Task_C ، Task_A با فواصل زمانی اجرای ۱۰و ۲۰و ۳۰ میلی ثانیه با اولویت های اجرای ۹۰ او ۲ داریم. شکل دیاگرام زمانی زیر نحوه اجرای آنها را نشان می دهد.



لطفا توجه کنید که Task دور انی اصلی Task ای است که پار امتر order execution آن • باشد. <u>هر CPU</u> حداقل نیاز به یک Task با اولویت اجرای • دارد زیر ا اصلی ترین فعالیتهای CPU مثل خواندن ورودی ها و نوشتن در خروجی های PLC با اجرای این Task همز مان گردیده اند.

Task دورانی با اولویت اجرای صفر (Order 0 Execution) دارای این ویژگی خاص است که خواندن ورودی ها و نوشتن خروجی ها قبل و بعد از اجرای آن صورت میگیرد.

لطفا به شکل زیر توجه کنید.





خواندن مقادیر ورودی (I) از ورودی های فیزیکی PLC قبل از اجرای Task با اولویت اجرای صفر انجام میشود. بشکل مشابهی نوشتن مقادیر خروجی (Q) بر روی خروجی های فیزیکی PLC پس از اجرای Task با اولویت اجرای صفر انجام میشود.

دستورکار رخدادی یا وقفه ای Event Task

در پنجره ی وارد کردن Task پس از تعیین نام برای Task نوع دستور کار را EVENT انتخاب کنید و کلید OK را بزنید.

<u>N</u> ame:	Туре	OK
E_Task0		Cance
^o rogram type: Task type:	Eresource Iask C Program C Description	<u>H</u> elp
	C Variables C EB instance	
EVENT SYSTEM	Mode:	
Exclude from compilation	C Insert	



Cyclic Task		OK
Interval: from 1 to 255	x10 ms	Cancel
Execution Order:		
🗖 Enable WatchDog		
System Task		
<u>S</u> ystem Program Number:	T	
Event Task		
	and the second se	

با زدن کلید OK پنجره ی تنظیمات Task پدیدار میشود و تنها شماره ی Event را می پرسد.

Event Task ها زمانی اجرا می شوند که اتفاقی افتاده باشد که نیاز به سرویسی سریع و خارج از نوبت داشته . باشد. مثلا کارت واکنش سریع 00-FR24 دارای ۸ ورودی و ۱۶ خروجی دیجیتالی است. در صورتی که هر

یک از ورودی های از صفر به یک تغییر کند، بلافاصله Event task 0 را فعال می کند. شما می توانید کارهای مناسب برای چنین رخدادهایی را در POU هایی نوشته و آن را به این Task نسبت دهید.

توجه داشته باشید، گرچه برای CPU180 شش Event Task پیش بینی شده است، اما تاکنون تنها یکی از آنها فعال شده است. بقیه آنها برای گسترش های آینده رزرو شده اند. کاربرد سایر Event Task ها در آینده مشخص خواهد شد.

EVENT TASK0	فعال است
EVENT TASK1	رزرو شدہ است
EVENT TASK2	رزرو شدہ است
EVENT TASK3	رزرو شدہ است
EVENT TASK4	رزرو شدہ است
EVENT TASK5	رزرو شدہ است

دستورکارسیستمی System Task

دستورات سیستمی توسط سیستم عامل در شرایط خاص و بشکل خودکار برای اجرا فرا خوانده می شوند. این شرایط شامل تغییر وضعیت کاری PLC یا بروز خطا و نظایر آن است. به این Task ها System Program یا SPG نیز گفته می شود.



در پنجره ی وارد کردن Task پس از تعیین نام برای Task نوع دستور کار را SYSTEM انتخاب کنید و کلید OK را بزنید.

Insert		×
Name: ColdRST Program type: Task type:	Type C Configuration C Resource C Iask C Program C Description	OK Cancel <u>H</u> elp
SYSTEM CYCLIC EVENT SYSTEM Exclude from compilation	C variables C EB instance Mode: C Insert C Append	

بازدن کلید OK پنجره ی تنظیم های Task بازمیشود وتنها شماره ی System Program Number را می پرسد.

	OK
nterval: from 1 to 255 x10 ms	Cancel
Execution Order:	
Enable WatchDog	
System Task	
System Program Number:	
System Program Number: 0 Event Task	

CPU180-1 می تواند تا شش دستور کار سیستمی (System Task) داشته باشد.

از میان این Task ها شماه های ۰، ۱، ۲، و ۳ در حال حاضر برای کار های خاص اختصاص یافته و بقیه برای گسترش احتمالی رزرو شده اند

SYSTEM TASK0 (SPG0): یک بار در راه اندازی سرد اجرا می شود SYSTEM TASK0 (SPG1):یک بار در راه اندازی گرم اجرا می شود SYSTEM TASK2 (SPG2): هنگامی که PLC به Stop رفته باشد، این Task در صورت وجود بجای Cyclic Task0 اجرا می شود. SYSTEM TASK3 (SPG3): هنگامی که یکی از کارت های PLC از راک خارج شود و یا خراب شود اجرا می شود. سایر SYSTEM TASK3 ها برای گسترش در آینده پیش بینی شده اند.




در پنجره ی درخت پروژه و دربخش Logical POUs کلیک راست کنید. نماد Insert به معنی گذاردن ظاهر می شود. به منظور پذیرش، بر روی آن کلیک چپ کنید. پنجره ی زیر باز می شود.

nsert Name:		OK		ر این پنجره چند پارامتر را باید شخص کنید.
_ Туре	– Language	Cancel		۱ نام POU که می تو اند تا ۲۴
 Program Function Function <u>B</u>lock 		<u>H</u> elp		حرف شامل حروف و اعداد باشد و با حرف شروع شود.
 Action Transition Step Worksheet 	C VAR C Data Types C Description	■ Use <u>R</u> eserve Mode ● Insert ● Append		۲. نوع یا Type بلوک POU را از بین گزینه های Program، Function یا Function Block انتخاب کنید.
Datatype of return value:	j	-		۳. زبان برنامه نویسی را از بین پنج زبان مختلف انتخاب کنید.
PLC type: <independent></independent>	Pr <u>o</u> cesso <pre>/ <indepe< pre=""></indepe<></pre>	or type: endent>	•	۴. کلید OK را بزنید.

	مطالب پيشرفته:
انتخاب Use Reserve درخانواده PLC500N و در انواع CPU های آن نقشی ندارد.	•
در برنامه های ساده گزینه های PLC type و Processor type را معمولا تغییری نمی	•
دهیم. عبارت غیر وابسته یا <independent> مشخص می سازد که هدف برنامه نویس ایجاد POU ایست که در آن تنها از توابع استاندارد IEC1131-3 استفاده خواهد شد.</independent>	
در خانواده ی بزرگ PLC500 سری N، برخی توابع اضافه بر استاندارد نیز وجود دارند	•
که میتوان از آنها استفاده کرد. در صورتیکه چنین هدفی دارید از گزینه PLC type، نوع	
آن را PLC500N انتخاب کنید.	
هر یک از CPU های خانواده ی PLC500N دار ای تواناییهای متفاوتی است. در نتیجه	•
برای هر یک، مجموعه ای از توابع خاص وجود دارد که با انتخاب CPU ی مورد نظر	
در گزینه ی Processor type به آنها دسترسی خواهید داشت.	

با زدن کلید OK در زیر مجموعه Logical POUs، نام برنامه ی وارد شده اضافه می شود. هر POU دارای ۳ صفحه ی کار (Worksheet)خواهد بود. مثلا اگر نام برنامه را Main نامیده اید، نام سه صفحه ی کار بترتیب عبارت خواهند بود از:

- MainT این صفحه ی کار بر ای نوشتن متون ر اهنمای شماست و نقشی در نحوه ی کار ندارد.
 - MainV این صفحه ی کار بر ای نگهداری متغیر های برنامه ای است که شما می نویسید.
 - Main صفحه ی اصلی برنامه است که منطق کاری و برنامه کنترلی را در آن می نویسید



میله ابزار ویرایش به زبان LD جادوگر ویر ایش یا Edit Wizard MULTIPROG wt - MYPROJECT [Main:Main] _ 🗆 🗵 The Edit View Project Build Objects Layout Opline Extras Window ? _ 8 × 💿 = |A 📰 🔤 | 🖗 🖶 ቚ 🗣 🕸 A |A |A | 🛱 😵 💷 🤹 🛃 🛸 🕮 👗 🗇 🖽 D 🖆 🖬 🖪 🎒 👗 🖻 🔀 😖 🔍 🔍 🖳 📅 🖆 🏹 🚱 🗟 🐻 🗌 Q 🔖 🖓 👐 🇌 t 🖃 🖓 Project Edit Wizard \times 🚞 Libraries Group: 直 Data Types <all FUs and FBs> • 🗄 🔄 Logical POUs Edit Wizard 🗄 🔲 Main* 🛨 ABS 🚺 MainT ACOS 📑 MainV* 🛨 ADD Main^{*} 🛨 AND 🗄 🕘 Physical Hardware 🖶 ASIN Ė~∰ Configuration : PLC500N* 🖶 ATAN 🗄 📾 Resource : CPU180-1G* BOOL_TO_BYTE 🗄 🎯 Tasks مكان نما BOOL_TO_DINT 🗄 📾 Task0 : CYCLIC BOOL_TO_DWORD ---- Main : Main' Ŧ **Γ**ROOL TO INT Global_Variables* Modbus_Registers* Configuration ▶ • 🗇 🖻 🔰 🗐 🧐 🖶 Main:Main 24,22 C: 1064.5MB

بر روی نماد صفحه ی کار Main کلیک دوبل کنید. صفحه ی کار مربوطه باز می شود.

برای ویرایش برنامه، افزون بر در اختیار داشتن میله ی ابزار ها در بالای صفحه، جادوگر ویرایش (Edit Wizard) هم در اختیار شماست. چنانچه آن را در صفحه نمی بینید، از منوی View ، گزینه ی Edit Wizard را فعال کنید.

در محلی از صفحه ی کار کلیک کنید. علامت بزرگی بشکل + ظاهر شده و پنجره Edit Wizard روشن می شود. هر گاه این پنجره تاریک بود کافیست که در محلی از صفحه ی کار کلیک کنید. برای قرار دادن هر یک از توابع موجود از لیست Edit Wizard، کافی است روی آن کلیک دوبل نمایید. تابع مورد اشاره در محل + نصب خواهد شد. تابعی مثل AND را روی صفحه قرار دهید. در صورت لزوم ماوس را روی آن گذاشته و همراه با فشرده نگهداشتن کلید چپ ماوس آن را در صفحه جابجا کتید. با قراردادن ماوس روی تابع و یک کلیک ساده، رنگ آن خروجی های تابع هم می توان کلیک ساده و در نتیجه آن را مارک کرد.

خروجی تابع را مارک کنید و از Edit Wizard، تابع OR را کلیک دوبل کنید. خواهید دید که تابع OR دیگری به آن متصل خواهد شد. به همین ترتیب شکل زیر را کامل کنید.



برای اتصال خروجی هر تابع به ورودی تابع دیگر از رابطی که به همین منظور وجود دارد استفاده کتید. سیم رابط بین دو تابع را مارک کرده و کلید delete را بزنید. برای متصل کردن مجدد این دو تابع می توانید مجددا از ابزار Connect Objects که در شکل بالا می بینید استفاده کنید. اگر دیگر به این وسیله نیازی ندارید، کلید Esc را بزنید و یا در جایی در صفحه کار کلیک دوبل کنید.

هنگام ویر ایش برنامه گاهی لازم است قطعات را بر روی صفحه ی کار جابجا کنید. اگر تنها یک قطعه را جابجا می کنید، تنها آن را مارک کرده و با نگه داشتن کلید چپ ماوس آن را جابجا کنید. اگر گروهی از قطعات و متغیر ها را می خواهید جابجا کنید، ابتدا کلید چپ ماوس را فشرده و فشرده نگهدارید. در همین حال ماوس را روی صفحه حرکت دهید تا قطعات موجود در منطقه ای مارک شود. حالا کلید چپ ماوس را روی یکی از اجزای مارک شده قرار دهید و بلوک مارک شده را در صفحه جابجا کنید. قطعه گذاری اتوماتیک روی صفحه ی کار گاهی با پیام خطای بر خورد قطعات(Collision) همراه است. در این موارد باید بشکل دستی برای نصب قطعات فضا ایجاد کنید.

با استفاده از میله ابزار LD میتوانید به زبان ladder هم برنامه بنویسید. برنامه نویسی بصورت ترکیبی از زبانهای LD و FBD همواره امکانپذیر است.

با توجه به گستردگی و حجم زیاد مطالب، آموزش زبان های برنامه نویسی مورد نظر این نوشتار نیست لیکن در اغلب موارد استفاده از Help نرم افزار مفید است.



برای دسترسی کامل به مطالب مربوطه و ویرایش کامل برنامه لطفا به کتاب راهنمای MULTIPROG مراجعه کنید.

برنامه و متغیر های آن را کامل کنیم

تاکنون چند تابع را بر روی صفحه کار قرار داده ایم در ادامه باید برنامه را کمی تکمیل تر کرده و ورودی و خروجی های این توابع را مشخص کنیم

در مثال قبل فرض کنید که میخواهیم موتور (Motor_1) را با فرمان Start در دو حالت بهره برداری دستی (HAND) و اتوماتیک (AUTO) روشن کنیم و با ایجاد خطای Fault و یا زدن کلید Stop آن را خاموش کنیم.

نام متغير	نوع داده	محدوده کاربر ی	آدرس
Variable	Data	Scope	Address
Name	type		
Start	BOOL	عام یا Global	I0.0
Stop	BOOL	عام یا Global	I0.1
HAND	BOOL	عام یا Global	I0.2
AUTO	BOOL	عام یا Global	I0.3
Fault	BOOL	محلی یا Local	-
Motor 1	BOOL	عام یا Global	Q0.0

ورودی ها و خروجی های PLC در آدرسهای زیر قرار دارند.

همانطور که دیده می شود بجز سیگنال Fault بقیه سیگنالها از طریق I/O های PLC اعمال می شوند. برنامه را مطابق شکل زیر تکمیل نمایید. ملاحظه می کنید که از یک FB نیز در برنامه استفاده کرده ایم. این بلوک تابع RS نام دارد که نو عی Flip-flop است.



برای توضیح بیشتر در مورد کار بلوک تابع فلیپ فلاپ نوع RS، در پنجره ی Edit Wizard، تابع مورد نظر را مارک کنید و روی ماوس کلیک راست نمایید. در پنجره ی کوچکی که ظاهر می شود گزینه Help on FB/FU را انتخاب کنید.



حالا باید متغیر ها را به برنامه نسبت داد. برای این کار روی اولین ورودی تابع AND کلیک دوبل کنید. پنجره زیر برای معرفی متغیر ظاهر می شود.



همانطور که دیده می شود در این پنجره نام متغیر و محدوده ی کاربری آن را می توان وارد نمود. متغیر Start بعنوان ورودی PLC است پس باید محدوده کاربری آن را عام در نظر گرفت. دو پنجره ی پایین تر محل ثبت مشخصات متغیر را یادآوری می کند. هنوز برخی از خواص متغیر Start معلوم نیست. به همین دلیل با زدن کلید OK ویا کلید Properties پنجره ی زیر باز می شود.

Automatic Variables Declarat	ion	×
Variable list of Resource: Configu Block Usage: VAR_GLOBAL BETAIN	ation.Resource Variable Name: Start AT: ⊠IX0.0 Data type:	OK Cancel <u>H</u> elp
در اینجا IO.0 است	BOOL Initial value: <none> PDD CSY</none>	محل انتخاب نوع داده
Co <u>m</u> ment:		

با زدن کلید OK مشخصات داده شده ثبت و پنجره بسته می شود.





همین روش را برای سایر متغیر ها ادامه دهید و برنامه را مانند شکل زیر کامل کنید.

تنها نکته ی متفاوتی که باید در مورد متغیر ها ر عایت کنید مربوط به سیگنال Fault است. همانطور که در جدول متغیر ها خواسته بودیم، این متغیر را از نوع محلی می خواهیم. پس دقت کنید که در پنجره ی تعریف متغیر مربوطه Scope آن را Local انتخاب کنید و در پنجره ی بعدی تنها نوع داده را وارد نمایید. هرگز از گزینه ی AT استفاده نکنید. آدرس استقرار متغیرهای محلی همراه با خود POU بوده و از دید کاربران مخفی است.

حالا اگر روی صفحه کار Global_Variables از درخت پروژه کلیک دوبل کنید فایل باز شده و عبارات زیر را در آن خواهید دید: زیر را در آن خواهید دید:

VAR_GLOBAL	(*AUIOINSERI*)	
Start	AT %IX0.0 :	BOOL;
Stop	AT %IX0.1 :	BOOL;
HAND	AT %IX0.2 :	BOOL;
AUTO	AT %IX0.3 :	BOOL;
Motor_1	AT %QX0.0 :	BOOL;
END_VAR		

اینها همان متغیر هایی هستند که شما نوشته اید و بصورت خودکار در این فایل ذخیره شده اند. در ادامه کار میتوانید به همین شیوه ادامه دهید یا می توانید از این پس حداقل سایر I/O را خودتان تایپ کنید. حالا که الگوهای ویرایش را در اختیار دارید احتمالا تایپ دستی سریعتر است بخصوص با استفاده از دستورات Copy و Paste. از طرف دیگر همواره خودتان می توانید این جدول را منظم تر کنید. مثلا تمام ورودی ها را به ترتیب شماره آنها مرتب کنید بعد تمام خروجی ها و نهایتا سایر متغیر های عام را مرتب کنید.

حالا نگاهی هم به صفحه کار متغیر های محلی بیندازیم. برای این کار از پنجره ی درخت پروژه، و در بخش Logical POUs صفحه کار متغیر های POU ی مورد نظر یعنی MainV را انتخاب و بر روی آن کلیک دوبل نمایید. صفحه کار مربوطه باز می شود



اطلاعات مندرج در این فایل بشکل زیر خواهد بود.



ملاحظه می کنید که متغیر هایی که قبلا بصورت عام تعریف شده بودند به این POU نیز معرفی شده اند. این معرفی با کامه کلیدی VAR_EXTERNAL انجام شده است. توجه داشته باشید که در اینجا دیگر ذکری از محل استقرار متغیر نشده است. از این پس POU این متغیر ها را هم شبیه متغیر های داخلی خود می داند.

متغیر محلی Fault توسط کلمه کلیدی دیگری بنام VAR به POU معرفی شده است.

نكته مهم ديگرى كه ديده مى شود اين است كه چون فليپ فلاپ RS از نوع تابع يا FU نبوده و از نوع بلوك تابع يا FB است، هر نسخه از آن نياز به حافظه ى داخلى مستقلى دارد. اما اين FB چند بايت حافظه ى داخلى نياز دارد؟ اين حجم از حافظه را چگونه و توسط چه مكانيزمى دريافت مى كند؟

در پاسخ باید گفت: از آنجایی که این قطعه بر ای PLC شناخته شده است، با اضافه شدن یک نسخه از متغیری بنام RS_1 (که در حقیقت نام نسخه -instance - ای از بلوک تابع RS است)، POU به اندازه ی مناسبی بر ای آن از حافظه ی محلی خود اختصاص می دهد. بدین ترتیب در هر POU می توان تعداد بیشماری فلیپ فلاپ، تایمر، کانتر و ...و بطور کلی از هر نوع FB ای قرار داد.

آنچه که بیان گردید تنها بر ای شرح ماوقع در داخل سیستم بوده و کاربر نیازی به دانستن آنها ندارد.

همواره کاربرمی توان برنامه کنترلی را به چند بخش منطقی و با معنی تقسیم کرده و هر بخش را در یک PROG با نامی مناسب پیاده سازی کند. پس از تهیه برنامه ها، کاربرباید آنها را برای اجرا به Taskها نسبت دهد. این موضوع را در بخش " نسبت دادن Program به Task" خواهیم دید.



نسبت دادن Program به Task

اگر POU ای از جنس Program را به PLC ارسال کنید بخودی خود اجرا نمی شود. برای اجرای PC ای از جنس Program را به یک Task مربوط کنید.

از طرف دیگر ممکن است شرایط مختلفی برای اجرای یک برنامه وجود داشته باشد. مثلا ممکن است بخواهیم برنامه ای را یکبار در لحظه روشن شدن PLC، یکبار در اثر وقوع پدیده ای خاص و ... اجرا کنیم. پس لازم است نسخه های مختلفی از Program را برای هر یک از این موارد اختصاص دهیم.

برای نسبت دادن Program به Task به شکل زیر عمل کنید.

- اگر در پروژه شما Task ای وجود ندارد، آن را ایجاد کنید
- برروی Task کلیک راست کنید و از پنجره ی کوچکی که در سمت راست مکان نمای ماوس ظاهر می شود، گزینه Insert بمعنی وارد کردن را انتخاب کنید
 - پنجره ای بشکل زیر باز می شود. این پنجره چند منظوره است. بر اساس انتخاب شما بخشهایی از آن روشن و یا تاریک می شود.

Insert		×
Program i <u>n</u> stance: M1 Progra <u>m</u> type: Main	Type C Configuration C Besource C Iask ● Program C Description C Variables C EB instance	OK Cancel <u>H</u> elp
Egolude from compilation	Mode: C Insert © Append	

- در بخش Type گزینه Program را انتخاب کنید.
- الگوی تمام Program های موجود در پروژه در لیست کشویی Program type وجود دارد. آن Program ای که مورد نظر شماست انتخاب نمایید
 - در بخش Program instance نامی بر ای این نسخه از بر نامه ی خود انتخاب کنید.
 - کلید OK را بزنید پنجره بسته شده و برنامه ای بنام M1:Main به Task شما و ابسته میشود

بدین ترتیب هر گاه که نوبت اجرای Task فرا برسد، نسخه ی M1 از الگوی برنامه ی Main را نیز اجرا می کند. کند.

بدیهی است که میتوان Program های بیشتری را نیز به Task نسبت داد. ترتیب اجرای آنها در PLC بترتیب وارد کردن آنها در زیرشاخه Task مربوطه خواهد بود.



آرایش و ساماندهی سخت افزار PLC PLC Hardware Configuration

همواره PLC باید از سخت افزار های مربوط به خود آگاه واز سلامت آنها مطمئن باشد. هرچند که PLC میتواند با مراجعه به کارتهای مختلف از ماهیت و حضور آنها مطلع شود ولی مجموعه سخت افزار های آن را باید در فایلی ساماندهی کرده و برای آن ارسال نمود. در این صورت با مقایسه سخت افزار موجود و سخت افزار مشخص شده در فایل مزبور ، معلوم می شود که آیا سیستم کاملا سالم است یا نه.

برای ایجاد فایل ساماندهی سخت افزار (HwConfig) ، در درخت پروژه روی گره Configuration کلیک دوبل نمایید. جدول Hardware config باز می شود. این جدول دارای ۱۰ ردیف (معادل ۱۰ شیار موجود در راک بزرگ ۱۹ اینچی) برای وارد کردن ۱۰ نوع کارت سخت افزاری است.

در سمت چپ این جدول نام کارتهای مختلف PLC دیده می شود. اگر درخت سخت افزار بسته است آن را باز کنید. برای قرار دادن کارتهای مختلف در شیار های مختلف، صرفا ماوس را روی نام کارت برده، کلید چپ آن را فشار داده و آن را فشرده نگه دارید. با همین شرایط، کارت مورد نظر را با حرکت ماوس کشیده، به سمت شیارها ببرید و در شیار مناسب کلید چپ را رها کنید. به مجموعه این حرکات Drag & drop می گویند.

📊 Hardware configuration for C	onfiguration\Res	ource		1.4		×
			Save	كليد		
PLC500N → Modules → Inputs → Digital → DI16_00 → Apalog → Outputs → Digital → Digital → Digital → D016_00 → Apalog → Outputs → Digital → D018_00 → D032_00 ↔ Apalog → Outputs	CPU Slor O Slor O Slor 1 Slor 2 Slor 3 Slor 5 Slor 6 Slor 7 Slor 8 Slor 9 CPU IP Address :	Modules Power Supply CPU180-16 D132_00 D132_00 D132_00 D032_00 P032_00 P032_00 P032_00 P032_00 P132_168.000.020	Save Assigned Inputs IB0 IB3 IB4 IB7 IB8 IB11 شیبار های نصب کار ت	Assigned Outputs QBOQB3 QB4QB7	Status Enable Enable Enable Enable Enable	
	S9: saved correctly . \Build		Date	Of File : 11/28/200	J9 1:22:16 AM	

همه کارتهای مورد نظر را به همین صورت در Slot های معادل در راک PLC قرار دهید.



ملاحظه می کنید که آدرس شروع تمام کارتها بصورت خودکار تعیین می شود. مثلا اگر اولین کارت را از نوع DI32-00 در شیار صفر قرار دهید، آدرس شروع کارت صفر می شود. چون این کارت دارای ۴ با یت ورودی دیجیتالی است، بایتهای ۱۰ او او ۲و ۳ برای ورودیهای IB3 , IB2 , IB1 , IB3 محصاص می یابد. سا یر کارتهای ورودی نیز در آدرسهای بعدی قرار می گیرند. کارتهای خروجی نیز از آدرس صفر شروع می شوند. هر کارت به تعداد مورد نیاز از این آدرسها برای خود رزرو می کند و کارتهای بعدی در آدرسهای آزاد بعدی قرار می گیرند.

با زدن کلید Save که بصورت نماد فلاپی دیسک نمایان است محتویات جدول بصورت فایل HwConfig در کامپیوتر ذخیره می شود سپس باید این فایل را به PLC ارسال نمود. مادام که CPU این فایل را نداشته باشد و یا بین کارتهای نصب شده در راک و اطلاعات فایل HwConfig مغایرتی وجود داشته باشد، LED زرد رنگ Hardware Error روشن باقی می ماند. پس از ارسال فایل مناسب LED خاموش میشود.

گاهی اعتقاد دارید که فایل HwConfig را بدرستی ساخته و به PLC ارسال کرده اید ولی همچنان LED زرد خطا روشن مانده است. در این صورت به Information Stack مراجعه کنید تا شماره شیاری که کارت با مشکل مواجه شده است را پیدا کنید.

یاد آوری می شود که چنانچه تغذیه 24 Vdc کارت وجود نداشته باشد، CPU کارت را شناسایی نخواهد کرد. بنابراین ابتدا مطمئن شوید که این تغذیه سالم بوده و بدرستی به کارت داده شده است.

در جدول تنظیم سخت افزار ها ستونی بنام Status نیز وجود دارد که می توان کارت را فعال (Enable) یا غیر فعال (Disable) کرد. حتی با نصب سخت افزار غیر فعال نیز آدرس های مناسب برای کارت رزرو می شود. بنابراین میتوان مادامی که هنوز سیم کشی های سخت افزاری را کامل نشده اند، PLC را برنامه ریزی کرده و اجرای برنامه را آزمایش نمود. گفتنی است که با غیر فعال کردن هر کارت، CPU حضور یا عدم حضور کارت را چک نمی کند، اگر کارت از نوع ورودی است ورودی های آن خوانده نمی شود و اگر از نوع خروجی است، خروجی برای آن هم ارسال نمی شود. این خاصیت کمک می کند که تنها با داشتن یک CPU برنامه نویسی و تست برنامه را شروع کنید.

نکته: در مورد کارتهای غیر فعال، هنگام Debug کردن برنامه (دیدن status اجرا در plc) مقدار ورودی ها و خروجی ها را می توان force کرد. گویی که واقعا چنین سیگنالی به PLC ارسال شده است. مقدار force شده در حافظه ی process image قرار می گیرد.



ارتباط با PLC

هرگونه ارسال و دریافت از PLC به PC و بالعکس از مسیر پنجره ی کنترل یا Control Dialog انجام می شود. برای وارد شدن به این پنجره کلیدی با نماد 🔢 که درمیله ابزار های MWT قرار دارد را کلیک کنید.

بخش مهمی از ارتباطات با CPU از طریق پنجره ی کنترل (Control Dialog Box) انجام میشود. این پنجره هنگامی ظاهر میشود که دکمه ی مربوطه در میله ابزار MWT فشرده شود.



پنجره ی کنترل بشکل زیر است.

I Control Dialog : Configuration - Resource	
Programmer :	PLC : Offline
Tasks Task0 Task0 Main:M1 Main Main Show full names Programs FBs ALL POUs Project Tree	USER POUs FW POUs User Memory = ? 02
	OFFLINE



پنجره ی کنترل مهمترین ر ابطی است که از طریق آن میتوان بر نامه ها، دستور ات کاری، فایل ساماندهی سخت افزار و ... را به PLC ارسال و یا از آن دریافت نمود.

هنگامی که پنجره ی کنترل بر ای باز شدن آماده میشود، محتویات پروژه در کامپیوتر و نیز حافظه ی PLC را میخواند. پنجره ی کنترل دو بخش اصلی دارد. در سمت چپ فایلهای پروژه ای که در کامپیوتر قرار دارد و در سمت راست محتوای حافظه ی PLC را نمایش می دهد. اگر ارتباط با PLC برقرار نباشد، سمت راست این پنجره تاریک و بیشتردکمه های آن بجز سه کلید غیر فعال خواهند بود. به شکل زیر توجه کنید.

Image: Configuration : Resource	
Programmer : Task1 Task1 Task2 Task2 Task2 Task3 Task2 Task3 Task2 Task3 Task2 Task4 Task2 Task4 Task2 Task4 Task2 Task4 Task2 Task4 Task5 Task4 Task3 Task4 Task3 Task4 Task5 Task4 Task5 Task4 Task5 Task4 Task5	PLC: Offline

سه دکمه ای که هنوز فعالند در شکل روبرو دیده می شوند.



این سه کلید بر ای بر قراری ارتباط، قطع ارتباط و تغییر در مقادیر پارامتر های ارتباطی بکار میروند. دکمه ی تنظیم پارامتر های ارتباطی (Communication Settings) ، پنجره ی مربوطه را باز می کند.

Communication Settings	×
Communication channel : Serial C COM1 C COM2	
Node Address Node Number : 48 IP Address : 192.168.000.020	
Test Connection Save Settings	
Current channel : UDP Port:5009	



در پنجره ی تنظیم پارامتر های مخابراتی میتوانید آدرس IP و شماره گره ی مناسب برای تماس با PLC را وارد کنید. در ابتدا و بعنوان پیش فرض این مقادیر عبارتند از IP=192.168.000.020 و IP=48 .

کاربرد آدرس IP برای ارتباط با کابل اترنتی و شماره گره (Node Number) برای ارتباط با کابل سریالی است. کانال مخابراتی (Communication channel) مورد نظر خود را انتخاب کنید.

اگر اترنت انتخاب شود هریک از دو نوع کابل مستقیم (Straight Ethernet cable) و یا معکوس (Cross Ethernet cable) را می توان بکار برد.

اگر مخابر ات سریالی انتخاب شود، باید از کابل سریال استفاده نمود.

به هر صورت چنانچه پارامتر ها و کابل ارتباطی بدرستی انتخاب شوند، با زدن کلید Test ، نوار سبز رنگی در کانال ارتباطی ظاهر می شود و چنانچه ارتباط برقرار نشود این نوار برنگ خاکستری باقی می ماند.

Communication Settings .	
Communication channel : Serial COM1 COM2	Ethernet \ UDP Port 3
Node Number : 48	IP Address : 192.168.000.020
Test Connection	Save Settings
Current channel :	UDP Port:5009

پس از نهایی کردن انتخابها، پنجره را ببندید. بوسیله پیامی به کاربر هشدار داده می شود که آیا مایل به ذخیره ی دائمی تنظیمات است؟



اگر گزینه Yes انتخاب شود، از این پس و در تمام طول پروژه، ارتباط با PLC با پار امتر های جدید صورت میگیرد. به عبارت دیگر، هر پروژه ای که در کامپیوتر قرار دارد دارای پار امتر های مخابر اتی مخصوص به خود است به همان شکلی که هر PLC دارای پار امتر های مخصوص به خود می باشد.

اگر بین پار امتر های دو سمت پروژه و PLC هماهنگی بوجود آید، سمت ر است پنجره ی کنترل نیز فعال و روشن می شود.





با دکمه های Disconnect و Reconnect ارتباط با PLC قطع و وصل می شود.

نکته: اگر از مخابرات اترنتی استفاده می کنید، کامپیوتر شما باید دارای آدرس IP استاتیکی و مناسبی باشد. منظور از آدرس مناسب، آدرسی است که سه بخش اول آدرس آنها مساوی باشند. مثلا اگر آدرس IP در سمت PLC برابر با 192.168.0.20 است، در سمت کامپیوتر آدرس IP را 192.168.0.11 قرار دهید. این دو آدرس در سه بخش اول آدرس یعنی .192.168.0 مساویند.

آدرس IP کامپیوتر خود را در Control Panel سیستم عامل ویندوزتنظیم نمایید.

با برقراری ارتباط ، می توان برنامه ها و سایر فایلها را برای PLC ارسال نمود.

توجه: قبل از ارسال برنامه ها به PLC لطفا ابتدا مطمئن شوید که پروژه ی شما کامپایل شده و هیچ خطایی ندارد_.



تنظيمات CPU180

برای CPU180 پار امتر هایی در نظر گرفته شده است. این پار امتر ها عمدتا آدرس ها و پار امتر های ارتباطی را تغییر می دهند. چند پار امتر فرعی دیگر نیز برای CPU180 تعریف شده که گرچه نقشی در چگونگی پردازش برنامه کنترلی یا در رفتار مخابراتی آن ندارند ولی از دیدگاه حفظ و نگهداری برنامه های PLC در دراز مدت بسیار اهمیت دارند.

در اینجا ضمن معرفی این پار امتر ها، چگونگی تاثیر آنها در کار CPU مورد بررسی قرار می گیرد. دو پار امتر بنامهای "IP Address" و "Node Number" آدرس CPU در ارتباطات اترنتی و سریالی را مشخص می سازند. Node Number یا شماره گره مخابراتی در شبکه سریال RS485 و آدرس IP در شبکه Ethernet کاربرد و اهمیت دارند.

> مقدار پیش فرض این دو پارامتر عبارتند از: IP Address = 192.168.0.20 Node Number = 48

هر گاه که حافظه ی CPU را کاملا پاک می کنید، مقادیر پیش فرض بالا در این دو پار امتر قرار می گیرند.

مادامی که کامپیوتر مستقیما به PLC متصل می شود (با ارتباط سریال یا اترنتی) و یا مادامی که در شبکه مخابراتی وسیله ی دیگری با این آدرسها قرار نداشته باشند، نیازی به تغییر این آدرسها نیست. ولی چنانچه بخواهید بیش از یک دستگاه PLC500 NSERIES در شبکه داشته باشید، بلافاصله شناسایی دستگاه ها در شبکه ناممکن شده و کشمکش بین آنها آغاز می گردد. این مشکل منحصر به PLC ها نبوده و در مورد هر وسیله ی دیگری نیز صادق است از جمله آدرس کامپیوتر های حاضر در شبکه. بنابراین فراهم آوردن امکان تغییر در آدرسهای تجهیزات الزام آور است.

آدرس IP کامپیوتر ها را می توان از راه Control Panel و آدرس PLC را هم می توان از پنجره ی resource Settings تغییر داد.

در پنجره درخت پروژه، بر روی Resource کلیک راست کرده و گزینه Settings را انتخاب کنید. پنجره ای بشکل زیر باز می شود. (شکل این پنجره در مدلهای مختلف CPU با هم کمی متفاوت است)

در شبکه سریالی Node Number را می توان از ۲ تا ۵۶ انتخاب کرد. آدرس ۱ مخصوص کامپیوتر است که نیازی به تنظیم ندارد. در شبکه ارتباطی سریال تنها یک کامپیوتر می تواند به عنوان Master و جود داشته باشد. بقیه plc ها Slave بوده و صرفا پاسخگوی درخواستهای Master می باشند. کامپیوتر با ارسال درخواستهای خود به آدرس مورد نظر پاسخ خود را گرفته و بعد به سراغ آدرس دیگر می رود.

در شیکه Ethernet آدرس plc ها توسط IP Address مشخص میشود. آدرس IP تمام کامپیوتر ها و plcها باید در یک محدوده مشخص باشند. این محدوده معمولا با سه رقم اول آدرس تعیین می شود. تمام تجهیز اتی که سه رقم اول آدرس آنها یکسان باشد، روی یک شبکه محلی (LAN) قرار داشته و میتوانند مستقیما با هم در ارتباط باشند. مثلا آدرسهای زیر روی یک LAN می باشند.

IP Address = 192.168.0.21 IP Address = 192.168.0.22 IP Address = 192.168.0.203 IP Address = 192.168.0.205



در شبکه های اترنتی تعداد وسایل Master محدود نبوده و هر دستگاه کامپیوتر می تواند با چند دستگاه plc به عنوان Slave ارتباط بگیرد. بنابر این با یک دستگاه کامپیوتری که نرم افزار MULTIPROG را اجرا می کند می توان پروژه ای ساخت که شامل چند دستگاه plc باشد. به همین ترتیب می توان برنامه نویسی plc ها را بصورت تیمی توسط چند دستگاه کامپیوتر انجام داد.

امکان حضور چند Master در یک شبکه این امکان را هم فراهم می آورد که مثلا ضمن اینکه چند دستگاه کامپیوترمونیتورینگ و پانل اپراتوری در حالت جمع آوری اطلاعات از یک plc هستند، کامپیوتریا کامپیوتر های دیگری در حال برنامه نویسی و debugging آن باشند.

Resource Settings PLC500N CPU180-1	×			
Communication Parameters :Ethernet :				
IP Address : 192 . 168 . 0 . 20				
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 0				
PLC Network1 Port(TCP) : 5008				
Serial : Node Number : 48				
Project Specifications :				
Author's Name : Unknown				
Program Name : Default				
Prog .Version No : 00				
Date(dd/mm/yy): 11/18/2009 < Current Dat	e			
CONTRONIC Cancel				

در پنجره ی Resource Settings علاوه بر پارامتر های مخابراتی به شرحی که بیان شد، چند پارامتر دیگر که شامل مشخصات پروژه ، نام نویسنده و ... است نیزوجود دارد که میتواند برای شناسایی برنامه ای که در حال اجراست اطلاعات مفیدی در اختیار بگذارد.

با زدن كليد OK اطلاعات اين پنجره بصورت فايلي بنام ResConfig درمي آيد. بعدا خواهيد ديد كه با ارسال اين فايل به CPU ، آدرس ارتباطي آن تغيير خواهد كرد.

C C

برنامه ها وفایل هایی که به PLC ارسال می شوند

فایل های زیر را می توان به PLC ارسال نمود. ارسال برخی از این فایلها انتخابی، بعضی اجباری و یکی از آنها را بهتر است در آخرین مرحله ی طراحی پروژه ارسال کرد.

اجبارى	فایل ساماندهی سخت افزار - HWConfig	٠
اجبارى	Program Organization Units (POUs)	٠
اجبارى	دستورات کاری- Tasks :	٠
انتخابى	فایل تنظیم های سی پی یو یا Resource بنام - ResConfig	٠
انتخابى	فایل متغیر های عام -GlobalVars	•
انتخابى	فایل فشردہ ی پروڑہ - ZippedPrj	•

فایل ResConfig هنگامی مورد نیاز است که PLC در شبکه ی LAN قرار داشته و باید دارای آدر س منحصر به فردی باشد. البته در این فایل اطلاعاتی در مورد برنامه، تاریخ نگارش و ... نیز نوشته می شود.

فایل GlobalVar هنگامی در PLC بکار می رود که برخی از متغیر های عام مقدار او لیه (Initial value) داشته باشند و یا از نوع پایدار (RETAIN) تعریف شده باشند.

فایل فشرده ی ZippedPrj را زمانی به PLC ارسال می کنیم که پروژه کاملا نهایی شده باشد و آماده ی Fix شدن در حافظه ی Flash باشد. با باز خوانی این فایل از PLC ، تمام پروژه قابل بازیابی است.

ارسال سایر فایلها به PLC مطلقا ضروری بوده و باید به PLC فرستاده شوند.

ارسال برنامه ها و فایل ها به PLC

چهار دکمه برای ارسال فایلهای ResConfig ،HWConfig ،ZippedPrj و GlobalVars در پنجره کنترل پیش بینی شده است. با کلیک کردن روی هر یک از این چهار کلید که در سمت چپ این پنجره قرار دارند فایل مربوطه ارسال می شود.

از این چهار دکمه برای ارسال فایلهای فشرده پروژه (ZippedPrj)، سامانه سخت افزار (HWConfig))، سامانه پردازشگر (ResConfig) و متغیر های عام (GlobalVars) استفاده میشود.

برای اطمینان از عملکرد هر یک از این چهار دکمه، ماوس را روی آنها قرار دهید تا متن مربوط به عملکرد هر یک ظاهر شود.

فایل ساماندهی سخت افزار را بدون هیچ محدودیتی می توان برای PLC فرستاد. اگر این فایل با سخت افزار نصب شده مطابقت داشته باشد، LED کوچک زرد رنگ خطای Hardware که روی مدول CPU قرار دارد

🔢 Configuration : Resource

خاموش میشود. خاموش شدن این LED نمایش دهنده ی آن است که ساماندهی سخت افزار بدرستی صورت گرفته است.

فایل ResConfig را نیز با دکمه مربوطه می توان به PLC ارسال نمود. چون پار امتر های ارتباطی در زمان استارت CPU فعال می شوند، پس از ارسال این فایل، CPU ری ست شده و پس از آن پار امتر های جدید فعال می شوند. توجه داشته باشید که پس از ارسال این فایل ارتباط با PLC ممکن است قطع شود. در این صورت باید کانال ارتباطی در سمت کامپیوتر نیز متناسبا تغییر کند. بر ای برقر اری ارتباط مجدد باید تنظیمات کانال ارتباطی با PLC را با دکمه Communication Settings مجددا تنظیم کنید.



فایل GlobalVar را با کلیک بر روی دکمه مربوطه به PLC ار سال کنید. توجه داشته باشید که پس از ار سال این فایل خواص متغیر های عام بر ای PLC قابل شناسایی خواهند بود. اگر برخی از متغیر ها مقدار اولیه داشته باشند، یکبار پس از ار سال این فایل، مقادیر اولیه متغیر ها تنظیم میشوند و در سایر موارد در هنگام استارت های سرد و گرم CPU.

قبل از ارسال فایل ZippedPrj ، لازم است که ابتدا این فایل را تولید کنید. تولید این فایل با save کردن فایل با cave وردن فایل را تولید کنید. بصورت save project as/ Zip project as گرینه ی Save project as/ Zip project as را انتخاب کنید.

Save/Zip project as		? ×
Save in: 📴 projects		I 💣 🎟 -
abhardef2	CLASS0	CLASS15
D0_800A_00_80IA	CLASS2	CLASS16
🛅 AI08_01	CLASS3	CLASS20
aco8_01_02	CLASS5	CLASS21
i 🗀 c	CLASS13	🚞 DEMO
CLASS	CLASS14	DIESELGEN1
File name: myproject.mw	t	Save
Save as type: Project Files	*.mwt)	Cancel
Zip Options Zipped Project	ct Files (*.zwt)	
Zip User-Libraries	Zip <u>F</u> rontend-Code	
Zip Pagelayouts		

در قسمت Save as type گزینه zwt.* را انتخاب کرده وکلید Save را بزنید. فایل فشرده ی پروژه در کامپیوتربا دنباله zwt ذخیره می شود. پس از ایجاد این فایل می توانید آن را برای PLC ارسال کنید. در این مورد در بخش های بعد بیشتر توضیح داده خواهد شد.



ارسال POU ها و Taskها بسادگی و به روش آشنای drag & drop انجام می شود. ماوس را روی POUی مورد نظر برده کلید سمت چپ را بفشارید. کلید را فشرده نگه داشته آن را به پنجره ی مشابه روبروی آن در سمت PLC کشانده و کلید ماوس را رها کنید. با انجام این کار پنجره ی شکل زیر ظاهر خواهد شد. کلید Send را بزنید تا فایل ارسال شود. پس از ارسال پنجره را ببندید.

OU Type Name	POU Instance Name	POU Type	Code file	Size (Bytes)	
) Main	Main:M1	PROGRAM	code1	637	
L. Automatical					

ارسال دستورات کاری (Tasks) نیز به همین ترتیب انجام می شود لیکن قبل از آنکه Task را بتوان به PLC ارسال نمود، POUهای مورد نیاز آن باید به PLC ارسال شده باشند. در غیر اینصورت پنجره ای باز شده و پیامی را مبنی بر همین موضوع را به اطلاع می رساند.





عیب یابی (Debugging) برنامه ها با دیدن Status اجرای برنامه ها

پس از ارسال برنامه ها به CPU و فراخوانی آنها در task ها، می توان در تماس آنلاین با CPU نحوه ی اجرای برنامه ها را مشاهده و عیب یابی کرد.

روی دکمه Debug کلیک کنید. نوار سبز رنگی در پایین صفحه MWT ظاهر میشود تا یادآوری کند که تماس آنلاین با PLC برقرار شده است.



صفحه کار برنامه ای را که مایلید عیب یابی کنید باز کنید. این کار با کلیک دوبل روی صفحه کار POU ی مورد نظر انجام می شود.



چنانچه نسخه های متعددی از POU و جود داشته باشد، MWT بر ای بر قر ار ی ار تباط، نام نسخه ی مورد نظر ر ا سوال می کند.



با باز کردن صفحه ی کار سایر POU ها، نمایش آنلاین آنها را نیز مشاهده خواهید کرد. تعداد پنجره هایی که می توانید بدین شکل باز کرده و اجرای همزمان آنها را مشاهد کنید حد اکثر ۳۲ پنجره است.

برای مشاهده Status همزمان چند POU میتوان از منوی Windows گزینه های Cascade، Tile ،Cascade و یا Horizontally و یا Tile Vertically



ایجاد و ویرایش FB توسط کاربر

کاربر یا USER می تواند علاوه بر توابع و بلوک های تابع موجود در PLC500 NSERIES، خود نیز بلوک توابع مورد نیازش را تولید کند. نیاز به نگارش این توابع زمانی احساس میشود که کاری تکراری داشته و یا به عملکرد خاصبی نیاز داشته باشیم که از عهده توابع موجود ساخته نباشد . در این صورت کاربر می تواند عملکرد مورد نظر خود را در قالب بلوک تابعی FB نوشته و بعد به هر تعداد از آن استفاده کند. گفتنی است که اگرچنین توابعی بسیار پر کاربرد باشد، کاربر می تواند از آنها توابع کتابخانه ای ساخته و در سایر پروژه ها نیز از آنها استفاده بعمل آور د

برای تشریح مراحل تدوین یک USER FUNCTION BLOCK ، با یک مثال کوچک شروع می کنیم. بلوک تابع ساده ی ما بلوک تابعی بنام DelayedAND است. ورودی ها و خروجی های این بلوک تابع عبارتند · ;|

- ورودی IN1 از نوع BOOL
- ورودی IN2 از نوع BOOL
- ورودی DELAY از نوع TIME
 - خروجی OUT از نوع BOOL
 - خروجی ET از نوع TIME

عملکرد این FB بدین شرح است که می خواهیم بر خلاف تابع ساده ی AND که خروجی آن بلافاصله پس از TRUE شدن ورودی هایش TRUE میشود، چنانچه هر دو ورودی أن TRUE شد و بمدت مشخصی TRUE ماند خروجی آن TRUE شود. از طرف دیگر می خواهیم زمان سپری شده را در خروجی تابع داشته باشيم

احتمالا كاربرد چنین تابعی زیاد است. مثلا در هنگام پر شدن مخزنی كه در سطح آن تلاطم زیادی وجود دارد، وقتی اقدام به بستن شیر ورودی می کنیم که مدتی از TRUE شدن سیگنالهای ورودی گذشته و واقعا سطح مخزن به حد نصاب رسیده باشد. این مدت نیز در مخازن مختلف متفاوت است. بنابر این تصمیم گرفته ایم که آن را بشکل FB نوشته تا بتوانیم از آن در جند مورد استفاده کنیم

یادآوری می شود که FB یکی از انواع POU هاست. بنابراین برای ایجاد آن ابتدا باید به روش گفته شده در بخش "ایجاد و ويرايش برنامه PLC" عمل كنيم با اين تفاوت که در پنجره ی Insert ، نوع یا Type برنامه را Type انتخاب كنيم.

Insert		×
<u>N</u> ame:		ОК
	- Language	Cancel
 Program Function Function <u>B</u>lock Action Transition Transition Transition Transition Transition Worksheet 	C ال SI SFC EBD LD ایت انت	<u>H</u> elp Use <u>R</u> eserve Mode C_Insert C_Append
Datatype of return value:	•	
PLC type: <independent></independent>	Pr <u>o</u> cessor	lype: Jent>

نام مورد نظر را هم تايپ کنيد. در اين



مثال DelayedAND را نوشته ایم. زبان نگارش FB را هم انتخاب کنید.

با زدن کلید OK مطابق معمول صفحات کاری سه گانه برای این FB ایجاد شده و در درخت پروژه و در زیر گروه Logical POUs قرار می گیرند.ای صفحات کاری عبارتند از:

- DelayedANDT •
- DelayedANDV
 - DelayedAND •

۔ اولین صفحه کار یا worksheet که به انتهایش حرف T اضافه شده بر ای نوشتن Text و متون ر اهنما ی کاربر است .

- دومین صفحه کار یا worksheet که به انتهایش حرف V هم اضافه شده بر ای ثبت متغیر ها یا Variable های FB است.

- سومین صفحه کار یا worksheet که تنها از نام FB استفاده کرده بر ای نوشتن کد برنامه است.

صفحه کار DelayedAND را باز کرده و توابعی بشکل زیر را در آن قرار دهید.



حالا باید متغیر های آن را تعریف کنید

 روی اولین ورودی گیت AND کلیک دوبل کنید. پنجره ای بنام Variable مثل شکل زیر باز می شود. مانند شکل نام متغیر را IN1 و محدوده کاربری متغیر را محلی انتخاب کنید.

Variable			×
Variable list of POU Dela	yedAND		ок
IN1		•	Cancel
- Scope	نام متغير		Properties
⊙ Local	C <u>G</u> lobal	Global <u>S</u> cope	Help
Local Variables Wor <u>k</u> s	محدوده كاربري	Global Variables <u>W</u> orksheets:	
DelayedANDV	•	Global_Variables	



۲. با زدن کلید OK و یا Properties پنجره ی زیر باز می شود. مطابق شکل نوع متغیر را BOOL و کاربرد یا Usage آن را VAR INPUT انتخاب کنید.

Automatic Variables Declarat	ion	×
Variable list of POU DelayedAND Block Usage: VAR VAR VAR VAR VAR_INPUT VAR_OUTPUT VAR_EXTERNAL VAR_EXTERNAL_PG	Variable Name: IN1 AT: Data type: BOOL ▼ Initial value: <none> ▼ EDD CSV</none>	OK Cancel Help
Co <u>m</u> ment:		

- ۳. کلید OK را بزنید. اولین متغیر بنام IN۱، از نوع BOOL و با کاربری VAR_INPUT ثبت شده است.
 - ۴. همین مراحل را برای ورودی دوم AND با نام IN2 تکرار کنید.
 - مراحل مشابهی را برای ورودی سوم با نام DELAY و داده ی نوع TIME تکرار کنید.
 - ۶. مراحل مشابهی را برای خروجی اول FB بنام OUT با داده ی نوع BOOL و کاربری تکرار کنید.
- بمعنی زمان Elapsed Time (مخفف عبارت انگلیسی Elapsed Time بمعنی زمان TIME مراحل مشابهی را برای خروجی دوم بنام TIME و کاربری VAR_OUTPUT تکرار کنید.

شکل درونی تابع را در زیر مشاهده می کنید.



اگر به صفحه کار متغیر های DelayedAND مراجعه کنید، تعریف متغیر ها را به این شکل خواهید دید.

VAR



همانگونه که می بینید متغیر های این POU در سه نوع محلی، ورودی و خروجی طبقه بندی شده اند

اگر همه مراحل را بدرستی انجام داده باشید با زدن کلید F9 برنامه کامپایل شده و به خطایی برخورد نمی کنید. بلوک تابع شما برای استفاده آماده است.

TON_1	: TON;
END_VAR	
VAR_INPUT	(*AUTOINSERT*)
IN1	: BOOL;
IN2	: BOOL;
DELAY	: TIME;
END_VAR	
VAR_OUTPUT	(*AUTOINSERT*)
OUT	: BOOL;
ET	: TIME;
END VAR	
_	

(*AUTOINSERT*)

استفاده از بلوک تابع DelayedAND

از بلوک تابع DelayedAND مثل هر FB دیگری می توان استفاده کرد. صفحه کار Main را باز کنید و در نقطه ای از آن کلیک کنید تا علامت + ظاهر شود. اگر پنجره ی Edit Wizard بسته است آنرا باز کنید. حالا در لیست توابع نام DelayedAND را هم می بینید. بر روی آن کلیک دوبل کرده و نسخه ای از آن را مطابق شکل زیر در صفحه کار قرار دهید.



61



تکمیل و ارسال برنامه ها به PLC

مثل سایر FB ها روی ورودی ها و خروجی های آن کلیک دوبل کرده و متغیر های I/O را معرفی کنید. لیست I/Oهای تابع را بشکل زیر قرار دهید.

نام متغیر Variable Name	نوع داده Data type	محدودہ کاربر ی Scope	آدرس Address
LS100	BOOL	عام یا Global	I0.4
LS101	BOOL	عام یا Global	I0.5
TANK_FULL	BOOL	عام یا Global	Q0.1
ElapsedTime	TIME	محلی یا Local	-

LS100 و LS101 دو Level Switch هستند که به عنوان ورودی به PLC داده شده اند. خروجی TANK_FULL زمانی که مخزن پر شود و زمان مورد نظر هم سپری شده باشد فعال می گردد. پارامتر خروجی ElapsedTime به معنی زمان سپری شده نشان می دهد که از زمان مورد نظر چه مقدار گذشته است.

توجه داشته باشید که در این مثال برای ورودی DELAY متغیر زمان را بصورت صریح یا به عبارت دیگر عدد ثابت وارد کرده ایم. اگر پارامتر زمان در متغیر دیگری قرار دارد نام آن را به تابع معرفی کنید و اگر می خواهید زمان را بشکل صریح و عدد ثابت وارد کنید از یکی از عبارتهای زیر استفاده کنید.

T#5S, t#5S, time#5s, TIME#5S

در مورد مقادیر ثابت در help مربوط به About IEC1131 شرح کاملی وجود دارد. در MWT صفحه help مربوطه را باز کنید و در بخش Index آن عبارت Literals را تایپ کنید. در بخش duration انواع مختلف دیگری از اشکال وارد کردن عدد ثابت را برای زمان مشاهده می کنید. در مورد سایر انواع متغیرها هم بررسی نمایید.

VAR_EXTERNAL Start : Stop : AUTO : HAND : Motor_1 : LS100 :	(*AUTC BOOL; BOOL; BOOL; BOOL; BOOL; BOOL;	DINSERT*)	لیست کامل متغیر های Local از صفحه کار MainV را در شکل روبرو مشاهده می کنید
LS101 :	BOOL;	DOOL	-
END_VAR	1	BOOL;	
VAR (*AUTOINSE	RT*)		
Fault	:	BOOL;	
RS_1	:	RS;	
DelayedAND_	l :		
DelayedAND;			POWEREN.IR
Elapsed l'ime	:	TIME;	
END_VAK			

ویرایش اول آذر ماه ۱۳۸۸

کنترونیک



لیست کامل متغیر های Global از صفحه کار Global_Variables را در شکل روبرو مشاهده می کنید.

VAR_GLOBAL (*AUTOINSERT*)	
Start AT %IX0.0 :	BOOL;
Stop AT %IX0.1 :	BOOL;
HAND AT %IX0.2 :	BOOL;
AUTO AT %IX0.3 :	BOOL;
Motor_1 AT %QX0.0 :	BOOL;
LS100 AT %IX0.4 :	BOOL;
LS101 AT %IX0.5 :	BOOL;
TANK FULL AT %QX0.1	: BOOL;
END_VAR	

پروژه را کامپایل کنید. وقتی که تمام برنامه بدرستی کامپایل شود و خطایی نداشته باشد می توان آنها را به PLC ارسال نمود.

در برنامه ی Main تغییر ایجاد کرده ایم پس باید آن را یکبار دیگر برای PLC بفرستیم. درموقع ارسال متوجه می شویم که در لیست ارسال نسخه ای از بلوک تابعی بنام DelayedAND هم در لیست ارسال ظاهر می شود. از آنجایی که کامپایلر می داند که در لیست متغیر های برنامه Main متغیری از نوع DelayedAND دیده می شود و PLC آن را نمی شناسد پس یک نسخه از آن را برای CPU و قبل از ارسال برنامه Main ارسال می کند تا هنگام مراجعه به آن چیزی برای اجرا وجود داشته باشد. (شکل زیر).

OU Type Name	POU Instance Name	POU Type	Code file	Size (Bytes)	
DelayedAND	DelayedAND:M1:DelayedAND_1	FUNCTION_BLOCK	code3	253	
Main	Main:M1	PROGRAM	code1	637	

توجه داشته باشید در موقع ارسال تنها فایل هایی را ارسال کنید که تغییری در آنها ایجاد کرده اید. پس در این مثال لازم نیست که مجددا Task را ارسال کنید.

نکته: گاهی دیده می شود که کاربران سعی می کنند نسخه ای از FB (مثل DelayedAND) را برای اجرا به Task اضافه کنند. باید توجه داشت که وظیفه ی Task اجرای POU هایی از جنس Program هاست. اجرای POU هایی از جنس FU یا FB به عهده Program هاست.



ذخیره پروژه ها در کامپیوتر برنامه نویسی

پروژه ها بصورت پیش فرض در پوشه ای (folder) بنام Projects از مسیر نصب MWT تشکیل می شوند. هر پروژه ای شامل یک فایل و یک پوشه همنام نام پروژه است. مثلا پروژه ای بنام SHORT دار ای فایلی بنام SHORT.mwt و پوشه ای بنام SHORT است. در شکل زیر چند پروژ دیده می شود.

Open/Unzip project		<u>?</u> ×
Look jn: 🗁 PROJECTS 💽 🗲 🖻	💣 🎹 -	
المحالية المحالي محالية المحالية المحالي محالية المحالية المحالي محالية المحالية المحالي محالية المح	÷	
File name:	<u>O</u> per	n I
Files of type: Project Files (".mwt)	Cano	

برای باز کردن پروژه در MWT باید فایل "name.mwt" آن را باز کرد. کاربر معمولا با پوشه ی همنام و همراه آن کاری ندارد.

کاربر پروژه ی خود را در پوشه Projects در مسیر نصب MWT به یکی از فرمت های عادی mwt و یا فشرده شده (Zipped) با پسوند zwt نخیره می کند. بر ای save کردن به منوی File رفته و گزینه Save Project As /Zip Project As...

MULTIPROG wt - VV				
File Edit View Project Build Online	E <u>x</u> tras	2		
New Project Open Project / Unzip Project	Ctrl+N Ctrl+O	(Q Q [8 🗖 .
Save Project <u>A</u> s / Zip Project As				-H+ Tµ
Close Project				
<u>D</u> elete Project				
Save As Template				
Delete <u>T</u> emplate				
Import				
Export				
Save	Ctrl+S			



نامی برای پروژه انتخاب کرده و یکی از فرمت های mwt یا zwt را انتخاب کنید.

Save/Zip project as	<u>? ×</u>
Savejn: 🗁 PROJECTS 💽 🗲 🔁	r 🖽
DOCUMENT SHORT SHORT SHORT_AI OU OU OUU WU WU WU WU WU WU WU WU WU WU WU WU W	
File name: Short	<u>S</u> ave
Save as type: Project Files (*.mwt)	Cancel
Zip User-Libraries Zip Frontend-Code	

در بیشتر موارد در زمان ایجاد پروژه ، شما با فرمت mwt کار می کنید.

چه وقت از فرمت zwt استفاده می شود؟

برنامه های plc در استاندارد BEC1131-3 به ۵ زبان مختلف تولید می شوند. قبل از ارسال برنامه ها به plc نهایتا همه ی آنها به زبانی که بسیار شبیه زبان IL است ترجمه می شوند.

آنالیزبرنامه بزبان IL گرچه امکانپذیر ولی بسیار دشوار است. درست بهمین دلیل باز خوانی برنامه از plc به زبان IL کارسودمندی نیست. در plc های مدرن هم که نوشتن برنامه های پیچیده بزبان های مختلف بسیار متداول گشته، هر روز به پیچیدگی های این کارافزوده می شود.

در MWT، کدها و فایلهای ایجاد شده بر ای پروژه گرچه بسیار دقیق و حاوی جزئیات کاملی است، لیکن بر ای نگهداری در حافظه ی plc بسیار بزرگ است. خوشبختانه MWT می تواند پروژه شما را با فرمت zip نیز ایجاد کند که بر ای نگهداری در حافظه plc حجم قابل قبولی دارد. پس از بازخوانی این فایل از plc، MWT میتواند مجددا آ میتواند مجددا آن را باز کرده و نسخه کاملی از پروژه را باز یابی کند.

در پایانی ترین بخش کار یعنی هنگامی که پروژه ی شما کاملا آماده شده و تصحیحات نهایی آن بعمل آمده باشد، احتمالا می خواهید نسخه ی zip شده پروژه را برای ارسال و نگه داری دائمی در حافظه Flash تهیه کنید.

ارسال و دریافت فایل های zip شده ی پروژه به روشهایی که در بخش های قبل توضیح داده شد انجام می شود.

کاربرد دیگری که بر ای فایل zip متصورست استفاده از آن بر ای ارسال اینترنتی پروژه از شهری به شهر دیگر است. برخی از کاربر ان plc که ابهامات و سوالاتی داشته باشند می توانند فایل zip را ضمیمه email خود کرده و بر ای کنترونیک ارسال نمایند. کارشناسان کنترونیک با بررسی کامل پروژه می توانند راهنمایی های با ارزشی به کاربر ان ارائه نمایند.



Flash ذخیره سازی برنامه های PLC در حافظه Fixing Programs in Flash Memory

برنامه های کاربر پس از ارسال به plc در حافظه RAM باتری دار قرار می گیرد. این برنامه ها از همان ناحیه RAM نیز اجرا می شوند.

برای نگهداری برنامه های بسیار ارزشمند در دراز مدت، باید آنها را در حافظه Flash نیز کپی کنید. قبل از کپی کردن در flash، باید پروژه zip شده را هم به plc ارسال نمایید.

پروژه zip شده حاوی تمام جزئیات برنامه های شما شامل POUها، Task متغیر های عام، ساختار سخت افزار ، تنظیمات cpu، اسامی سمبولیک متغیر ها و حتی متون راهنماهای شماست. با توجه به اینکه تمامی این اطلاعات در فایل zip ذخیره شده اند، این فایل هنوز هم فایل بزرگی است. خوشبختانه این فایل قرار نیست که در cpu پردازش شود لذا لازم نیست در ناحیه ی RAM باتری دار ذخیره شود. به همین دلیل ابتدا برنامه های اصلی را ارسال می کنیم که همگی در حافظه RAM باتری دار قرار می گیرند. سپس فایل gip شده پروژه را ارسال می کنیم که در حافظه RAM برون می گیرد. پس از آن با صدور فرمان Fix تمام آنها در حافظه Flash می شوند. همانطور که در شکل زیر ملاحظه می شود. با خامش و روشن کردن عادی، فایل gip در حافظه باقی نمی ماند ولی بقیه فایلها باقی می مانند. اگر می خواهید فایل gip شده را از وال باز حوانی کنید، باید عملیاتی بنام Recovers را انجام دهید.

در عمليات Recovery داده ها مطابق شکل از روی Flash به روی حافطه های RAM کپی می شوند.





برای انجام کامل مراحل Fixing، مراحل زیر را انجام دهید. ۱. تمام برنامه ها را به plc ارسال کنید. ۲. فایل zip شده ی پروژه را نیز ارسال کنید. ۳. کلید "Fix Memory" را مطابق شکل زیر کلیک کنید.



Fix Memory Button

کپی کردن پروژه روی Flash فرآیند کندی است و ممکن است تا چند ده ثانیه طول بکشد. طی این عملیات، LED زرد رنگ Memory روی cpu با فرکانسهای مختلفی چشمک میزند. لطفا صبور باشید تا عملیات خاتمه یابد.

طی عملیات Flashing، برنامه های plc بدون اختلال بکار خود ادامه می دهند.

کپی کردن برنامه ها از Flash بر روی RAM

پس از عملیات Fix یا Flash کردن، برنامه های اجرائی و فایل ZippePrj در حافظه ی Flash در دراز مدت باقی می مانند.

برای آزمایش، تمام حافظه cpu را با روشی که میدانید کاملا پاک کنید. (کلید Run/Stop را در حالت Stop قرار دهید، plc را روشن کنید و در مدت ۵ ثانیه اول که led های سبز وقرمز در حال چشمک زدن هستند بیش از دو بار کلید را قطع و وصل کنید)

با پاک کردن حافظه، plc به stop رفته و لامپ های قرمز stop و زرد harware روشن می شوند. این شرایط نشان می دهد که حافظه plc پاک شده است. با کامپیوتر نیز که به plc وصل شوید، خواهید دید که چیزی در حافظه plc دیده نمی شود.

مجددا plc را خاموش کنید کلید را در وضعیت stop قرار داده و مجددا روشن نمایید. در مدت ۵ ثانیه اول که های سبز وقرمز در حال چشمک زدن هستند دقیقا دو بار کلید را قطع و وصل کنید (عملیات Recovery).

این بار plc به stop نرفته و led های خطاهم روشن نخواهد شد. یک نسخه از برنامه از حافظه flash بر روی ram کپی شده است. از کامپیوتر به plc آنلاین شده و برنامه ها را ببینید.

67



دریافت فایل ZippedPrj از PLC

برای دریافت فایل ZippedProject از plc، ابتدا صفحه ارتباط با plc را باز کنید.

🔣 Control Dialog : Configuration - Resource					
Programmer :	PLC : ONLINE RUN				
□ 🔁 Tasks □ 🔁 Task0 ⊡ 🚺 Main: Iv □ Main Dek	تعدلات Task0 کلید کلیک کنید USER POUs FW POUs DelayedAND:M1:DelayedAND_1 Main:M1				
Show full names Project Tree	User Memory = %1.12 1% الله المعالية ال				

حالا یا برروی کلید دریافت فایل ZippedProject در بالای پنجره کلیک کنید و یا بر روی آیکون پایین کلیک دوبل کنید. به هر صورت پنجره ی زیر باز می شود.



پس از مشخص کردن نام و مسیر ذخیر ه کردن فایل کلید Upload را بزنید. فرایند در یافت فایل آغاز شده و به پایان میرسد.

حالا می توانید فایل دریافتی را که با فرمت zwt دریافت شده را بوسیله MWT باز کنید. برای کار با این پروژه باید ابتدا آن را کامپایل کنید.



انباره گزارشات CPU Information Stack of CPU

CPU دارای انباره ای از نوع FIFO برای تهیه گزارشات کاری خود است. FIFO مخفف عبارت انگلیسی "First In First Out" انباره ای برای گزارشات cpu است که متون وقایع مهم را به ترتیبی که رخ می دهند در خود نگه میدارد. این انباره در CPU180 برای ذخیره کردن حداکثر ده متن خطا گنجایش دارد. در FIFO های معمولی چنانچه داده هایی بزرگتر از گنجایش FIFO وارد شود، به انتهای انباره وارد می شود و بقیه داده ها به بالا منتقل می شوند. بدین ترتیب اولین داده (قدیمی ترین داده) از بالای انباره حذف می شود.

در انباره گزارشات CPU180 تفاوت کُوچکی وجود دارد. با توجه به اینکه اولین گزارش نحوه روشن شدن CPU را منعکس میکند ار اهمیت خاصی در بررسی سیستمها برخوردار است. به همین دلیل پس از روشن شدن دستگاه ، گزارش اول همواره ثابت بوده و هیچگاه حذف نمی شود ولی بقیه ی گزارشات (در صورت زیاد شدن) مانند FIFO عمل می کنند.

طبيعتا اين گزارشات گزارش وقايع غير طبيعي هستند كه موجب اقدامات امنيتي توسط CPU مي شوند مثل نامناسب بودن فايل HwConfig، خرابي سخت افزار ، مشاهده خطاي watchdog و غيره.

محتویات انبار ه گزارشات cpu را با کلیک کردن روی دکمه "i" می توان مشاهده کرد. همانطوری که در شکل زیر دیده می شود.



شکل زیر نمونه ای از گزارشات cpu را نشان می دهد.

C	CPU Info Stack				
		Description	Date Time		
	1	Power-up, Boot from RAM	2007/11/17 Time(HH:MM:SS)= 08:52:16		
	2	HWConfig. error in slot 0	2007/11/17 Time(HH:MM:SS)= 10:10:28		
	3	HWConfig. error in slot 1	2007/11/17 Time(HH:MM:SS)= 10:10:28		
			Close		

گز ارشات بصورت متون ساده انگلیسی همر اه با تاریخ و زمان وقوع در جدول ثبت شده و نیازی به تفسیر های پیچیده ندارند.



ضمیمه یک: تنظیم آدرس IP کامپیوتر پروگرامر

این ضمیمه شکل تنظیم آذرس IP کامپیوتر برنامه ریزی شما را بصورتی ساده نشان میدهد. فرض این است که سیستم عامل کامپیوتر شما Windows XP باشد. سایر سیستمهای عامل نیز کمابیش مشابه یکدیگر بوده و به روش مشابهی عمل می کنند.

برای اینکه کامپیوتر شما در یک شبکه محلی (LAN) حضور داشته باشد این است که کامپیوتر شما دارای یک آدرس IP منحصر به فرد در محدوده ی مشخصی باشد.

هر آدرس IP عددی ۳۲ بیتی باینری است. بنابراین حداکثر 4,294,967,296 آدرس منحصر به فرد را میتوان در یک شبکه تعریف کرد. برای اینکه انسانها آدرس های IP را بهتر بخوانند و بنویسند، آن را بصورت چهار عدد مبنای ده مینویسند که با یک نقطه از هم جدا می شوند.

این شکل نمایش آدرس ها را". dotted-decimal notation'' می گویند در این شکل نمایش، ۳۲ بیت را به چهار بایت ۸ بیتی تقسیم میکنند و هر بخش را بصورت یک عدد مستقل مبنای ۱۰در نظر گرفته که با علامت نقطه از هم جدا شده اند

شکل زیر یک آدرس اینترنتی را نشان می دهد که با فرمت ". dotted-decimal notation" بیان شده است.



با توجه به اینکه قرار نیست که تمام وسایل مستقیما به یک شبکه واحد وصل شوند، روش استانداردی برای پیاده سازی زیر شبکه ها یا شبکه های کوچکتر توسط سازمان های بین المللی تدوین شده است. در این استانداردها، گروه ها و کلاسهایی تعریف شده اند که شرح آنها خارج از حدود این مقاله است. آنچه که ما واقعا باید بدانیم این است که در یک شبکه کوچک LAN، تمام تجهیزات حاضر در شبکه باید دارای آدرس منحصر به فردی ذر شبکه باشند که سه رقم اول آنها با هم مساوی باشند. آخرین رقم را می توان آزادانه به

192.168.000.020, 192.168.000.011, 192,168,000,030

با دو روش میتوان آدرس IP یک کامپیوتر را تنظیم کرد. در یکی از روشها آدرس را یکبار بصورت ثابت (Static) اختصاص می دهند در روش دوم اجازه می دهند که این آدرس توسط کامپیوتر دیگری بنام سرور در هنگام روشن شدن کامپیوتر شما اختصاص داده شود .(Dynamic)

در این بحث فرض می کنیم که شبکه شما کامپیوتر Server نداشته و باید خودمان آدرس را بصورت Static وارد کنیم

لطفا مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

- ۱. به Control Panel ویندوز رفته و Network Connections را انتخاب کنید.
 - ۲. بر روی "LAN or high speed internet" کلیک دوبل کنید.
 - ۳. پنجره شکل زیر پیدا خواهد شد.



上 Local Area Connecti	on Status		<u>? ×</u>
General Support			
Connection			
Status:		Co	nnected
Duration:		1	02:21:31
Speed:		100).0 Mbps
	Sent —)] ⁰ — в	eceived
Packets:	805		787
Properties D	isable		
			<u>C</u> lose

۲. روی دکمه Properties کلیک کنید. پنجره شکل زیر پیدا می شود. گزینه InternetProtocol ۲. روی دکمه TCP/IP) را انتخاب کنید.

Local Area Connection Propertie	25	? :			
General Authentication Advanced					
Connect using:	Connect using:				
Intel 8255x-based PCI Ethernel	Adapi <u>(</u>	Configure			
This connection uses the following ite	ms:				
I <u>n</u> stall	F	^p roperties			
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.					
 Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity 					
	ОК	Cancel			

 دکمه Properties را کلیک کنید. اگرقبلا آدرس استاتیکی ثبت نشده باشد، پنجره سکل زیر پیدا خواهد شد.



General Alternate Configuration You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.	
Obtain an IP address automatically O Use the following IP address: IP address: Subnet mask: Opfardit gateware	
O Detain DNS server address automatically O Use the following DNS server addresses: Preferred DNS server: Alternate DNS server:	POWEREN.IR
Advanced	

۲. گزینه "Use the following IP address" را فعال کرده و آدرس IP مورد نظر خود را وارد کنید. در شکل زیر مثالی در این مورد مشاهده می کنید.

Internet Protocol (TCP/IP) I	Properties	? ×	
General			
You can get IP settings assig this capability. Otherwise, you the appropriate IP settings.	ned automatically if your network suppo u need to ask your network administrate	orts r for	
O <u>O</u> btain an IP address a	utomatically		
Use the following IP ad	dress		
IP address:	192.168.0.10		هميسه عدد
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	◀ ↓ ↓	Subnet Mask را –
Default gateway:			255,255,255,0
C O <u>b</u> tain DNS server add	ress automatically		انتخاب کنید.
🕞 🕞 Use the following DNS	server addresses:		
Preferred DNS server:			
<u>A</u> lternate DNS server:			
	Advanc	ed	
	OK (Cancel	

۷. کلید OK را زده و کار را خاتمه دهید. آدرس IP کامپیوتر شما بصورت استاتیکی تنظیم شده است.