راهنمای

تابلو فرمان أسانسور



عیب یابی تنظیم درایو تنظیم پارامترها راهنمای نجات اضطراری دوسرعته – هیدرولیک -VVVF راهنمای گام به گام نصب و راه اندازی



بهار ۱۳۹۲



توجه!

- MAGICON
 این راهنما جهت نصب و راه اندازی تابلو فرمان های تولید شده با نام MAGICON
 تهیه شده است و مخاطب آن افراد آموزش دیده و مجاز می باشند.
 - * محتوای این راهنما ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

نكات ايمني!

برای اجتناب از تخلیه الکتریکی قطعات توصیه اکید می گردد که از دست زدن به قطعات الکترونیکی خودداری فرمایید.

در هنگام راه اندازی، تعویض قطعات و انجام تست از عدم وجود افراد در نزدیک آسانسور (نزدیک درب و داخل کابین) اطمینان صد در صد حاصل کنید.

در هنگام وجود برق، از اتصال و یا قطع برد های الکترونیکی اجتناب نمایید. برای تعویض و یا اتصال برد ها از عدم وجود برق اطمینان حاصل نمایید.

حتی الامکان از نصب کنترلر در نزدیکی منابع گرما و رطوبت خارج از محدوده تعیین شده برای سیستم خودداری شود.



مقدمه

این کتابچه، اطلاعاتی را در مورد تابلوی کنترل میکروپروسسوری MAGICON ارائه داده و به تشریح عملکرد هر یک از قسمت های آن می پردازد. توضیحات به گونه ای ارائه شده تا استفاده کننده بتواند سیستم را شناسایی و به صورتی ایمن و سریع آن را نصب و راه اندازی نماید.

قابلیت های عمومی

تابلو فرمان MAGICON پس از بررسی های کاملی که بر روی بسیاری از محصولات خارجی و ایرانی طراحی گردیده، دارای قابلیتهایی همانند با کیفیت ترین تابلو فرمانهای خارجی می باشد. در طراحی این تابلو سعی فراوانی گردیده تا مواردی چون سادگی نصب، تکنولوژی روز دنیا و قابلیت انعطاف در نصب رعایت گردد. ویژگیهای کلی این تابلو به صورت زیر است.

- طراحی بر اساس استاندارد اروپایی EN81
 - راه اندازی آسانسور تا بیش از ۶۴ توقف
- قابلت کار در حالات کلکتیودان، کلکتیوسلکتیو، فول کلکتیو و پوش باتن
- دارای سیستم برنامه ریز و کنترل دستی با منوی کاملا فارسی جهت تنظیم پارامترها و نمایش و بازیابی خطاهای سیستم
 - استفاده از بهترین و با کیفیت ترین قطعات جهت مونتاژ بردهای الکترونیکی
 - بهره گیری از منابع تغذیه سوئیچینگ مستقل در تمامی بردهای الکترونیکی
 - نصب کلیدهای رویزیون و استوپ قارچی بر روی تابلو مطابق استاندارد CE
 - امکان ارتباط تمامی بردهای موجود در سیستم بوسیله پروتکل CAN با قابلیت اطمینان بسیار بالا و تنها با دو سیم
 - استفاده از نامگذاری استاندارد برای ترمینالها

- سازگاری با انواع درب ها و درایوهای موجود در بازار
- به کارگیری سیستم حفاظتی کنترل فاز در هنگام جابجایی فاز و یا عدم تعادل در فازها
- دارای شارژر و باطری برای تغذیه مدار آلارم و روشنایی اضطراری در هنگام قطع برق
 - امکان نصب آسان و تعویض بردهای الکترونیکی
 - قابلیت کنترل کامل درب در مود آتش نشانی
 - دارای سیستم نمایش خطا و اعلام آن به همراه ثبت و بازیابی

مزیت ها نسبت به مشابه های داخلی

- Implication Implication (SMD) استفاده از بردهای چهار لایه و قطعات
 - طراحی ماژولار بر اساس پروتکل CAN
- استفاده از اترنت جهت مانیتورینگ و اتصال به شبکه LAN

تكنولوژى

بالا رفتن کیفیت تابلو در حد استاندارد های جهانی با به کارگیری پروتکل CAN، بردهای چهار لایه و قطعات SMD باعث گردیده که MAGICON توان رقابت با نمونه های خارجی را پیدا کند. سعی بر این بوده است تا محصول مورد نظر از تکنولوژیهای روز چه در تولید (برد های ۴لایه و نصب سطحی) و چه در کاربرد (استفاده از اترنت به عنوان پورت ارتباطی با کامپیوتر و با تابلو های دیگر در حالت گروهی ، استفاده از استاندارد CAN در ارتباط بین اجزای سیستم با یکدیگر ، استفاده از ارتباط سریال RS485 و ...) بهره مند شود.

پروتکل CAN

تابلو میتواند به صورت پارالل، نیمه سریال و یا تمام سریال عرضه گردد. در نوع نیمه سریال تنها اطلاعات کابین به صورت سریال ارسال می گردد و در این روش سیم کشی سریال ارسال می گردد و در این روش سیم کشی به کمترین میزان می رسد . به منظور بالا بردن کیفیت سیستم روش ارسال اطلاعات بر طبق پروتکل استاندارد CAN می باشد. به کمترین میزان می رسد . به منظور بالا بردن کیفیت سیستم روش ارسال اطلاعات بر طبق پروتکل استاندارد CAN می باشد. CAN یک پروتکل ارتباط سریال دوسیمه و تفاضلی می باشد که در سال ۱۹۸۶ برای استفاده در سیستم خودروطراحی گردیده است. قابلیت اطمینان آن در صنعت و نیز سهولت پیاده سازی آن موجب شده تا این پروتکل به طور فزاینده ای در سیستم های است. قابلیت اطمینان آن در صنعت و نیز سهولت پیاده سازی آن موجب شده تا این پروتکل به طور فزاینده ای در سیستم های اتوماسیون به کار گرفته شود. مجموعه این ویژگی ها باعث شده تا روایت های مختلفی از آن برای کاربردهای گوناگون به بازار اتوماسیون به کار گرفته شود. مجموعه این ویژگی ها باعث شده تا روایت های مختلفی از آن برای کاربردهای گوناگون به بازار ایوماسیون به کار گرفته شود. مجموعه این ویژگی ها باعث شده تا روایت های مختلفی از آن برای کاربردهای گوناگون به بازار ایوماسیون به کار گرفته شود. مجموعه این ویژگی ها باعث شده تا روایت های مختلفی از آن برای کاربردهای گوناگون به بازار است. ایوماسیون به کار گرفته شود. مجموعه این ویژگی ها باعث شده تا روایت های مختلفی از آن برای کاربردهای گوناگون به بازار ایوماسیون به کار گرفته شود. مجموعه این ویژگی ها باعث شده تا روایت های مختلفی از آن برای کاربردهای گوناگون به بازار ایوماسیون به مار رای ایمان مرال کاربردهای گوناگون به بازار ایوماسیون به مار رمان ایورنه به شکل استاندارد در آمده و بسیار معمول گردیده است. استفاده از پروتکل معتبر CAN موره این ویژگ معتبر CAN که استفاده از سیستم های آسانسور است. استفاده از سیستم سریال، امروزه به شکل استاندارد در آمده و بسیار معمول گردیده است. استفاده از پروتکل معتبر CAN که های صنعتی و محیط های نویزی طراحی شده، قابلیت امروزه در تمامی صنایع بزرگ دنیا کاربرد دارد و به طور خاص برای شبکه های صنعتی و محیط های نویزی طراحی شده، قابلیت امروزه در تمای کاربرد دارد و به طور خاص برای شبکه های صنعتی و محیم های نویزی طراحی شده، قابلیت ارمای میان د

اطمینان و دقت بسیار بالایی را ایجاد کرده و از آنجا که کل سیتم ماژولار است حجم سیم کشی در کل سیستم آسانسور کاهش چشمگیری پیدا کرده و لذا خطا ها و خرابی های ناشی از سیم کشی بالاخص در ساختمانهای بزرگ به طرز قابل توجهی کمتر شده است. در تابلو MAGICON علاوه بر ارسال سریال CAN ، ارسال سریال بر اساس پروتکل RS485 نیز وجود دارد.

پورت اترنت

با استفادهاز این پورت می توان وضعیت آسانسور (محل آسانسور ، وضعیت دربها، گزارش گیری، ارسال دستورات و ...) را با استفاده از کامپیوتر مانیتور نمود. مزیت منحصر به فرد این تابلو در استفاده از شبکه استاندارد اترنت موجب عدم نیاز به دستگاه های جانبی جهت اتصال به رایانه شده است. این قابلیت، اتصال دوبلکس و یا چندگانه تابلوهای فرمان را نیز از طریق استفاده از یک HUB و یا سوئیچ اترنت استاندارد و ارزان قیمت فراهم می آورد.

تکنولوژی SMT

تکنولوژی مونتاژ سطحی (SMT) کمک شایانی به کوچک تر شدن ابعاد بردهای الکترونیکی کرده است. در این روش می توان قطعات را در دو طرف برد مونتاژ نمود و از حداکثر فضای ممکن استفاده کرد.

تکنولوژی بردهای مدارچاپی چند لایه (Multilayer PCB)

در این تکنولوژی علاوه بر کاهش فضای مورد نیاز، تاثیر نویز سیستم بر قسمت های الکترونیکی کاهش بسیاری پیدا می کند.

ایمنی سیستم

در طراحی تابلوی کنترلی MAGICON رعایت مسائل ایمنی جایگاه خاصی داشته است. سیستم این تابلو به گونه ای طراحی گردیده تا از حداکثر حفاظت برخوردار باشد. سیستم در برابر ولتاژهای بالا (surge)، اتصال کوتاه شدن ورودی، اتصال کوتاه شدن خروجی ، اتصال برعکس تغذیه و ... مقاوم میباشد. در این مورد این تابلو در زمره با کیفیت ترین تابلو های موجود در بازار قرار می گیرد. موارد زیر از جمله با اهمیت ترین مسائل در نظر گفته شده جهت ایمنی سیستم می باشند.

- تمامی ولتاژهای سیستم دارای فیوز مجزا و مینیاتوری هستند.
- فازهای مربوط به ترمز، مگنت درب بازکن از فاز مربوط به ترانس مجزا شده است.

- تغذیه ۲۴ ولت داخل تابلو از تغذیه ۲۴ ولت خارج آن جدا شده و برای آن فیوزهای جداگانه درنظر گرفته شده است. تغذیه ۲۴ ولت خارج تابلو که مربوط به سنسورها، نمراتورها و یا شاسی های طبقات و کابین می باشد، دارای فیوز الکترونیکی است و در صورت اتصال کوتاه شدن به صورت اتوماتیک قطع شده و با بر طرف شدن اتصال کوتاه مجددا وصل می شود.
 - ولتاژ سری استپ قارچی طبق استاندارد EN81 ، ۱۱۰ ولت در نظر گرفته شده است.
 - تغذیه ۱۱۰ ولت خروجی ترانس به زمین متصل شده است.
- جهت جلوگیری از آسیب دیدگی و ضربه، برد اصلی سیستم توسط یک طلق شفاف محافظت می شود (از این طلق به عنوان راهنمای LED های روی برد اصلی سیستم استفاده می شود.)
- ایمنی برد های الکترونیکی بسیار بالا می باشد. در صورت اتصال برعکس تغذیه و یا اتصال کوتاه شدن ورودی ها یا خروجی ها و یا وجود surge (ولتاژ بسیار بالا) به دلیل حفاظت بسیار بالا تابلو هیچ صدمه ای نخواهد دید.
 - به منظور حفاظت از برد های الکترونیکی کلید های رویزیون تابلو بر روی بدنه تابلو قرار گرفته است.
- با توجه به تعداد فیدبک های مناسب از سیستم و نیز قرار دادن LED های کافی جهت مشخص شدن وضعیت سیستم، نگهداری آن نیز بسیار ساده خواهد بود. تعداد ۶ فیدبک از سری ایمنی ، قرار دادن ۳۴ عدد LED بر روی برد اصلی عیب یابی و نگهداری را بسیار آسان نموده است.

اجزای سیستم

بردهای الکترونیکی که در تابلو استفاده می گردند شامل برد اصلی (IMC) ، بردI/O (تنظیم شده برای طبقات و نمایش طبقه)، برد کابین (CAB)، برد تغذیه و شارژر باتری (IPS)، برد کنترل بار و فاز (LPC) می باشند. ترمینالها، منبع تغذیه، فیوزها، و جعبه رویزیون که بر روی تابلو نصب می شود از دیگر اجزاء تابلو محسوب می گردند.

برد اصلی (IMC)

این برد با ابعاد ۱۷ ۲۰ سانتیمتر دارای تعداد ۲۸ ورودی (۴ورودی سریع برای خواندن ICF,CF3,CAn و CA1 و CA1 و ۲۴ ورودی معمولی) و ۱۰خروجی ۲۴ولت می باشد. همچنین ۷ ورودی ۱۱۰ ولت برای مونیتور کردن سری ایمنی در نظر گرفته شده است تا در صورت ایجاد خطا در سری ایمنی کاملا مشخص باشد خطا در کدام محل اتفاق افتاده است. یکی از ورودیهای ۱۱۰ ولت وجود ولتاژ را چک می کند و بقیه فیدبک ها هستند که عبارتند از:

- فیدبک 63 (MA) مربوط به قسمت بالا در موتورخانه (شالتر بالا–گاورنر بالا– دریچه چاه استپ داخل موتور خانه)
 - فيدبك 64 (SH) مربوط به قسمت پايين چاه (شالتر پايين گاورنر پايين استپ ته چاه كنتاكت بافر ته چاه)
 - فیدبک 65 (CAB) مربوط به کابین (پاراشوت روی کابین دریچه اضطراری کابین استپ کابین)

- فیدبک 66 (FDC) کنتاکت درب طبقات
- فیدبک 69 (CDC) کنتاکت درب کابین
- فيدبك 68 (DLC) كنتاكت قفل طبقات

علاوه بر ورودی و خروجی های گفته شده برد اصلی دارای پورت سریال RS485 ، پورت سریال CAN و نیز پورت Ethernet میباشد.

پورت CAN برای اتصال برد اصلی به برد های کابین و پروگرامر دستی می باشد. پورت RS485 به منظور اتصال برد های طبقه و سخنگو در نظر گرفته شده است.

شرح LED های روی برد اصلی



ورودی ها (Input)

1CF: سنسور ایست سر طبقه است که در حالت عادی روشن بوده و به محض رسیدن به سر طبقه خاموش می شود. CF3: سنسور دورانداز که در حالت عادی روشن بوده و دو بار خاموش و روشن شدن آن به منزله عبور از یک طبقه است.

CA1 : سوييچ شناسايي پايين چاه که در حالت عادي روشن است و درصورت خاموش بودن آن، حرکت آسانسور به سمت پايين امكان پذير نيست. CAn : سوییچ شناسایی بالای چاه که در حالت عادی روشن است و در صورت خاموش بودن آن، حرکت آسانسور به سمت بالا امكان پذير نيست. Fire : سنسور اعلام حریق که در حالت عادی خاموش است. FTO : سنسور حرارتی بدنه موتور که در حالت عادی خاموش است. در صورت روشن شدن، حرکت آسانسور امکان پذیر نیست و در صورتی که آسانسور درحالت حرکت باشد در اولین طبقه متوقف می شود. FLT : ورودی خطای کنترل فاز- بار یا درایور VVVF است و در صورت روشن شدن آسانسور را متوقف می کند. DZU : سنسور حد بالا جهت باز کردن درب پیش از رسیدن به طبقه است و در حالت عادی خاموش است. DZD : سنسور حد پایین جهت باز کردن درب پیش از رسیدن به طبقه است و در حالت عادی خاموش است. 4BS: فیدبک ترمز است که در حالت عادی خاموش می باشد. RLU : سنسور حد بالا جهت نمایش خارج شدن کابین از سر طبقه است که در حالت عادی خاموش می باشد. RLD : سنسور حد پایین جهت نمایش خارج شدن کابین از سر طبقه است که در حالت عادی خاموش می باشد. RC : ورودی رویزیون روی کابین که در حالت عادی روشن است و خاموش بودن اَن نشان دهنده ورود به مود رویزیون است. RM : ورودی رویزیون روی تابلو که در حالت عادی روشن است و خاموش بودن آن نشان دهنده ورود به مود رویزیون است. RD : ورودی شاسی جهت پایین رویزیون بر روی تابلو که در حالت عادی خاموش است. RU : ورودی شاسی جهت بالا رویزیون بر روی تابلو که در حالت عادی خاموش است. FF : فیدبک کنتاکتور تند در تابلوهای دو سرعته که در حالت عادی خاموش است. SF : فیدبک کنتاکتور کند در تابلوهای دو سرعته که در حالت عادی خاموش است. UF : فیدبک کنتاکتور بالا در تابلوهای دو سرعته که در حالت عادی خاموش است. DF : فیدبک کنتاکتور پایین در تابلوهای دو سرعته که در حالت عادی خاموش است. VIP : ورودی سوئیچ VIP جهت استفاده در مود VIP است. OVL : سنسور اضافه بار که در حالت عادی خاموش بوده و در صورت نیاز می تواند از طریق سریال به تابلو متصل شود. FUL : سنسور تکمیل بار که در حالت عادی خاموش بوده و در صورت نیاز می تواند از طریق سریال به تابلو متصل شود. DO : ورودی سری فتوسل ، شاسی باز کردن در، و یا سنسور ضربه است که در حالت عادی روشن بوده و در صورت نیاز می تواند از طريق سريال به تابلو متصل شود. DC : ورودی شاسی بستن در که در حالت عادی روشن بوده و در صورت نیاز می تواند از طریق سریال به تابلو متصل شود. 5KT : سنسور حد ابتدایی درب برای درب های سه فاز و بدون کنترل که در حالت عادی روشن است و در صورت نیاز می تواند ازطريق سريال به تابلو متصل شود. 6KT : سنسور حد انتهایی درب برای درب های سه فاز و بدون کنترل که در حالت عادی روشن است و در صورت نیاز می تواند ازطريق سريال به تابلو متصل شود. AUX : ورودی رزرو

خروجی ها (Output)

Open : خروجی رله بازکردن درب که از طریق سریال نیز منتقل می شود. Close : خروجی رله بستن درب که از طریق سریال نیز منتقل می شود. URA : خروجی رله بستن مگنت-درب بازکن که از طریق سریال نیز منتقل می شود. Stby : خروجی رله TAND BY مربوط به فن موتور و روشنایی کابین که از طریق سریال نیز منتقل می شود. Med : خروجی سرعت متوسط برای درایوهای VVVF Lev : خروجی سرعت خیلی کم برای درایوهای VVVF و کنتاکتور کند برای تابلوهای دو سرعته Slow : خروجی سرعت زیاد برای درایوهای VVVF و کنتاکتور کند برای تابلوهای دو سرعته Fast : خروجی سرعت زیاد برای درایوهای VVVF و کنتاکتور تند برای تابلوهای دو سرعته Fwd : خروجی جهت پایین برای درایوهای VVVF و کنتاکتور تا برای تابلوهای دو سرعته

سرى ايمنى (SAFETY SERIE)

MA(63) : فیدبک سری ایمنی از استوپ قارچی روی تابلو، استوپ قارچی داخل موتور خانه، شالتر و گاورنر بالا، و دریچه چاه است. SH(64) : فیدبک سری ایمنی از کنتاکت بافر ته چاه، استوپ ته چاه ، و شالتر و گاورنر پایین است. CAB(65) : فیدبک سری ایمنی از پاراشوت روی کابین، دریچه اضطراری و استوپ روی کابین است. FDC(66) : فیدبک سری ایمنی از کنتاکت درب طبقات است که در درهای تمام اتوماتیک پل می شود. CDC(69) : فیدبک سری ایمنی از کنتاکت درب کابین است. DLC(68) : فیدبک سری ایمنی از کنتاکت درب کابین است. IDLC(68) : فیدبک سری ایمنی از کنتاکت درب کابین است.



LED های عملکرد برنامه

Run

روشن بودن این LED به معنای عملکرد درمد نرمال است و درهنگام حرکت آسانسور به صورت چشمک زن در می آید.

Fault

روشن بودن این LED به معنای بروز خطا در سیستم است. در صورت چشمک زن شدن این LED ، سیستم نیاز به خاموش و روشن شدن پس از رفع خطا دارد.

Comm

این LED در هنگام ارسال و یا دریافت سریال به صورت سریع خاموش و روشن می شود. روشن ماندن و یا چشمک زدن این LED به معنای خطا در سیستم سریال است.

Stdby

این LED در هنگام ورود سیستم به حالت stand by روشن می شود.

FL/OV

این LED در حالت تکمیل بار به صورت چشمک زن در آمده و در صورت ورود به وضعیت اضافه بار به صورت دائم روشن می شود.

REV

این LED در صورت ورود به وضعیت رویزیون روشن می شود.

Door

این LED در هنگام باز شدن درب به صورت چشمک زن و در هنگام بسته شدن آن به صورت ثابت روشن می شود.

Park

این LED در صورت روشن بودن DO و یا فتوسل درب کابین روشن می شود.

برد I/O

اتصال بردهای I/O به برد اصلی به صورت اتصال سریال CAN بوده و توسط دو رشته سیم برقرار می شود. این برد ها را می توان بنا به شرایط در هرجایی از سیستم اعم از تابلو، موتور خانه، چاه، و یا بر روی کابین و جعبه رویزیون نصب نمود. امکان استفاده در کاربردهای متفاوتی همچون نمراتور، شاسی های طبقات، کابین و ... با تغییر دیپ سوئیچ تعبیه شده بر روی برد وجود دارد. جهت نصب این بردها در فضای خارج از تابلو و جعبه رویزیون از جعبه مخصوص به آن استفاده می شود.



تنظیم دیپ سوییچ بردهای ۱/۵ برای کاربردهای متفاوت

بردهایI/O در تابلوهای نه توقف و کمتر فاقد دیپ سوئیچ اند. در موارد بالای ۹ توقف دیپ سوییچ های تمامی بردهای سیستم طبق سفارش خریدار تنظیم و لاک شده اند. در صورت نیاز به تعویض کاربری هر کدام از بردها راهنمای زیر را به دقت مطالعه کنید.

 برد ورودی/خروجی شاسی های طبقات (برای هر ۱۸ طبقه تک شاسی و یا ۹ طبقه دو شاسی یک برد نیاز است)

این برد را می توان به غیر از تابلو جهت ساختمان های با شمار طبقات بالا به همراه جعبه مخصوص آن در چاه آسانسور نصب نمود. تنظیم دیپ سوئیچ به صورت زیر است.



همانطور که از شکل پیداست برای یک ساختمان ۶۶ طبقه در صورتی که در هر طبقه یک شاسی وجود داشته باشد چهار برد را به ترتیب بالا تنظیم می کنیم. با تنظیم دیپ سوییچ به صورت بالا، ورودی های ۱تا ۱۸که بر روی بردهای I/O قرار دارند در اولین برد طبقات ۱ تا ۱۸، در دومین برد طبقات ۱۸ تا ۳۴ ، در سومین برد طبقات ۳۵ تا ۵۰، و در چهارمین برد طبقات ۵۲ تا را نشان می دهند.

در صورتی که در هر طبقه دو شاسی وجود داشته باشد (حالت کلکتیو سلکتیو) ورودی های ۱ تا ۱۸ بر روی بردهای I/O بدین صورت تعیین می شوند: برای هر نه طبقه یک برد I/O در نظر می گیریم که با تنظیم دیپ سوییچ همانند شکل بالا، طبقات ۱ تا ۹، ۱۰ تا ۱۷، ۱۸ تا ۲۵، و ۲۶ تا ۳۳ را در بر می گیرد. در هر برد ورودی های ۱، ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۰ و ۱۷ برای ورودی شاسی جهت پایین و ورودی های ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ برای ورودی شاسی جهت بالا در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال ورودی ۲ در اولین برد به شاسی جهت بالای طبقه اول و ورودی ۱ در دومین برد به شاسی جهت پایین طبقه دهم متصل می شود. تنظیم دیپ سوییچ ها برای طبقات بالاتر از ۳۳ در حالت کلکتیو سلکتیو به صورت زیر است :



برد ورودی/خروجی شاسی های کابین (۱۸ طبقه)



برد نمراتور دو رقمی و لامپ های جهت



برد ورودی/خروجی شاسی های طبقه به همراه نمراتور تک رقمی (برای حداکثر نه طبقه)



برد ورودی/خروجی شاسی های کابین به همراه نمراتور تک رقمی (برای حداکثر نه طبقه)

نصب شده در جعبه رویزیون



برد ورودی/خروجی کابین(کارکدک) – نه ورودی و نه خروجی ۲٤ ولت





برد تغذیه و شارژر باتری (IPS)

این برد که مستقیما به ترانس متصل می شود تغذیه های ۱۲ ولت و ۲۴ ولت سیستم را تامین می نماید و شامل مدارهای حفاظتی، یکسو سازها، مدار تنظیم سنسور حرارتی موتور، و شارژر باطری می باشد. تغذیه ۲۴ ولت جهت استفاده داخل و خارج تابلو است. در از هم جدا شده است. فیوز F7 مربوط به کل تغذیه ۲۴ ولت می باشد و فیوز F5 مربوط به تغذیه ۲۴ ولت داخل تابلو است. در حالت کارکرد عادی LED سبز رنگ L6 روشن و به معنای برقراری صحیح تغذیه است. در صورت اتصالی داخل تابلو و سوختن فیوز، LED قرمز رنگ L4 روشن می شد و فیوز مربوطه را تعویض کرد. در قسمت تغذیه ۲۴ ولت خارج تابلو و سوختن فیوز، LED قرمز رنگ L4 روشن می شود که در این حالت باید فیوز مربوطه را تعویض کرد. در قسمت تغذیه ۲۴ ولت خارج تابلو میوز، معاز مدار حفاظتی الکترونیکی خاصی طراحی گردیده است که با اتصالی در مسیر تغذیه سنسورها، شاسی ها و نمراتورها تغذیه را تابلو مدار حفاظتی الکترونیکی خاصی طراحی گردیده است که با اتصالی در مسیر تغذیه سنسورها، شاسی ها و نمراتورها تغذیه را تولی کرده و L4 می در می را تولی مربوطه را تعویض کرد. در قسمت تغذیه ۲۴ ولت خارج تابلو مدار حفاظتی الکترونیکی خاصی طراحی گردیده است که با اتصالی در مسیر تغذیه سنسورها، شاسی ها و نمراتورها تغذیه را تولی کرده و L4 می از می را می کند. با برطرف شدن اتصالی و رفع خطا ولتاژ تغذیه به صورت اتولتیک مجددا برقرار می شود. LED سبز رنگ L4 را دوشن می کند. با برطرف شدن اتصالی و رفع خطا ولتاژ تغذیه به صورت اتولتیک مجددا مرقرار می شود. وصل فاز تایمر در در انجام می دهد در این برد نصب شده است.



در قسمت تغذیه ۱۲ ولت دو فیوز F1 و F4 قرار گرفته اند. LED سبز رنگ L5 نشانگر برقراری صحیح ولتاژ ۱۲ ولت داخل تابلو و LED قرمز رنگ L3 نشانگر سوختن فیوز F4 و لزوم تعویض آن می باشد. LED سبز رنگ L10 نیز نشانگر برقراری صحیح ولتاژ ۱۲ ولت خارج از تابلو و LED قرمز رنگ L9 نشانگر سوختن فیوز F1 و لزوم تعویض آن است.

این برد شامل مدار درایور سنسور FTO (مقاومت حرارتی استاتور موتور) نیز هست. این مدار به ترمینالهای 1FT و 2FT که مستقیما به ترمینالهای همنام خود در تابلو متصل می شوند ولتاژ ۲/۵ ولت را اعمال می کند و در صورتی که مقاومت حرارتی استاتور موتور از حدود ۶۰۰ اهم بیشتر شود خروجی FTO به برد Main فعال شده و مانع از حرکت آسانسور می شود. در صورتی که از سنسور که از سنسور که از سنسور می شود. در صورتی که از سنسور که از مدار خارج می کند و در صورتی که مقاومت حرارتی استاتور موتور) نیز هست. این مدار به ترمینالهای همنام خود در تابلو متصل می شوند ولتاژ ۲/۵ ولت را اعمال می کند و در صورتی که مقاومت حرارتی استاتور موتور از حدود ۶۰۰ اهم بیشتر شود خروجی FTO به برد PTO فعال شده و مانع از حرکت آسانسور می شود. در صورتی که از سنسور که مقاومت مدار شارژ باطری فیوز مورتی که از سنسور FTO استفاده نشود باید ترمینالهای TFT و FTC را به هم متصل نمود. در قسمت مدار شارژ باطری فیوز F3 قرار گرفته که در صورت اشتباه در متصل نمودن ترمینالها عمل کرده و باطری را از مدار خارج می کند. جهت شارژ کامل باطری ، تابلو باید حداقل ۲۴ ساعت روشن باشد.

برد کنترل بار و فاز (LPC) (فقط در تابلوهای دو سرعته و هیدرولیک)

برد LPC که در تابلوهای MAGICON دو سرعته نصب می شود، عملیات کنترل و حفاظت از موتور را که شامل قطعی، عدم تقارن و جابجایی فاز، کمبود ولتاژ و اضافه جریان است بر عهده دارد. در نوع VVVF این عمل در خود درایو صورت گرفته و نیازی به استفاده از برد نمی باشد. علاوه بر آن رله های تحریک کنتاکتورها در این برد قرار دارند. اندازه گیری جریان در سیستم دوسط سه ترانس جریان کوچک که بر روی برد CT در بالای کلید I/O قرار دارند، انجام می شود. ارتباط این ترانس ها با LPC توسط یک کابل فلت ۱۰ رشته ای انجام می گیرد.

ورود به بخش منوها

پس از روشن شدن تابلو با نگاه داشتن کلید Enter و زدن دکمه Esc وارد قسمت تنظیم منوها می شویم. در این حالت LPC قطع رله PHC سری ایمنی را از محل ۶۳ قطع می کند تا امکان راه اندازی بدون حفاظت سیستم ممکن نباشد. در این حالت برد اصلی پیام E53 را نمایش می دهد. با کلید های ▲و ▼ می توان منوها را مشاهده کرد و با کلید Enter وارد منو شده و مقدار ذخیره شده آن را مشاهده و تغییر داد. جهت تغییر مقدار از کلیدهای ▲و ▼ و جهت ذخیره آن از کلید Enter استفاده می کنیم. با کلید ESC از هر منو خارج میشویم و در صورتی که در منوی اصلی کلید ESC را فشار دهیم از حالت تنظیم خارج شده و وارد

محدوده تنظيم	پیش فرض	نام پارامتر	7 Segment
0-FSC	19 A	جریان نامی دور تند	I.FnE
0-99	45 A	جريان استارت دور تند	2.F5C
0-SSC	19 A	جریان نامی دور کند	3.5nC
0-99	20 A	جريان استارت دور كند	4.550
0-	4. 5 sec	تاخیر در قطع رله	5.dEL
NO-YES-Corr	Corr	فعالسازي كنترل فاز	6.Рн
0-40 (NO)	25 %	درصد نامتقارنی در فازها	J.UEP
_	-	تنظیم پارامترهای برد اصلی	0.5EL

هفت منوی زیر جهت تنظیم مقادیر پارامترهای LPC در نظر گرفته شده است :

شرح منوهای برد کنترل بار و فاز

I.FnE

جریان نامی دور تند

2.F5C

جريان استارت دور تند

3.5nC

جریان نامی دور کند

4.55C

جريان استارت دور كند

5.dEL

در این منو زمان تاخیر در قطع رله FLT تنظیم می شود. (تاخیر قطع)

Б.РҺ

در این منو می توان با انتخاب گزینه **Lorr** حالت اصلاح فاز را فعال نمود. در حالت اصلاح فاز، در صورتی که فازها جا به جا شوند با استفاده از رله های برد بار و فاز با تعویض فرمان کنتاکتورهای 1 و 2، جهت حرکت و سیگنالهای آنها تعویض می شود. در این حالت با قطع فاز و یا کمبود ولتاژ خطای I ErD اتفاق می افتد. در صورتی که گزینه **JE5** انتخاب شود با جابه جایی فاز خطای ErD2 رخ داده و کار متوقف می شود. با تنظیم **ص**ر در این پارامتر کنترل فاز کاملاً غیر فعال می شود.

ח.UEP

درصد نامتقارنی در جریان ورودی فازها در این منو تعیین می شود که حداکثر مقدار آن ۳۹٪ می باشد. برای غیر فعال کردن این حالت، با فشردن کلید 🛦 مقدار آن را به قدری زیاد می کنیم تا کلمه 🗖 روی نمایشگر نشان داده شود.

8.5EE

با ورود به این منو، ۹ پارامتر پرکاربرد سیستم آسانسور برای راه اندازی اولیه قابل تنظیم اند. با زدن کلید Enter بر روی هر کدام از منوهای فرعی مشخص شده در جدول صفحه بعد مقدار پارامتر ذخیره شده در سیستم نمایش داده می شود. با زدن کلید ▲و ▼ می توان مقدار مربوطه را تنظیم و با زدن کلیدEnter آن را ذخیره کرد. باید توجه داشت برای اعمال پس از انجام تنظیمات باید تابلو را روشن و خاموش نمود.

محدوده تنظيم	مقدار پيشفرض	رهای قابل تنظیم	پارامت	
۶۴ ۱ طبقه	۷ طبقه	تعداد طبقات	I.FLn	
۶۰۰ … ۶ ثانیه	۳۰ ثانیه	تراول تايم	2.trt	SET
نيمه 5-AU / تمام F-AU / ساد ه - DN	نيمه اتوماتيك	نوع درب	3.dFA	3)
۶۰۰ ٪ ۱ ثانیه	۵ ثانیه	زمان باز و بسته شدن درب	4.dEI	Ĭ
۱ ۵	١	تعداد طبقات زير زمين	5.U6n	ج
b / P / علامت منفی/ b	حرف P	نمایش طبقات زیر زمین	6.U6d	
P / 6 / L / O / 6 / no	ΠΟ	نمایش طبقه همکف	7.6rd	Į į
سلكتيو 5EL/دان dn/فول FULL	كلكتيو دان	روش پاسخ دھی	8.n5£	
۰ ۱۰	۵	صدای سخنگو	9.uOL	

۱٨

روش تنظیم پارامترهای برد کنترل بار و فاز (فقط در تابلوهای دو سرعته و هیدرولیک)

تعیین جریان نامی دور تند (FnC) : کابین را در بالاترین طبقه قرار داده و در حالیکه کابین بدون بار است آن را به وسیله یک درخواست طبقات به سمت پایین هدایت کنید. عددی که پس از گذشت چهار ثانیه بر روی نمایشگر دیده می شود، جریان نامی دور تند است که آن را با افزودن ۱۵٪ به عنوان FnC تنظیم کنید. برای این که از عملکرد صحیح کنترل بار و فاز در هنگام باز نشدن فک ترمز مطمئن شوید با قطع مینیاتوری F12 ولتاژ ترمز را قطع کرده و استارت بزنید. عددی پس از ۴ ثانیه بر روی کنترل بار و فاز خوانده می شود باید حتماً از مقدار تنظیم شده برای FnC بیشتر باشد. در این حالت باید کنترل بار و فاز عمل کرده و خطای ErD4 رخ بدهد.

تعیین جریان استارت دور تند (FSC) : کابین را در بالاترین طبقه قرار داده و با قطع مینیاتوری F12 ، ترمز را از مدار خارج کنید. سپس به وسیله یک درخواست از طبقات به سمت پایین استارت بزنید. بعد از ۴ ثانیه عددی که در این حالت بر روی نمایشگر دیده می شود جریان استارت دور تند موتور است که با افزودن ۵۰٪ به عنوان F5L تنظیم می شود. این پارامتر روی ۴۵ آمپر تنظیم شده و معمولاً نیازی به تنظیم ندارد.

تعیین جریان نامی دور کند (SnC) : کابین رابه بالاترین طبقه برده و آن را در حالت رویزیون قرار دهید. سپس کلید جهت پایین را فشار داده و جریانی را که پس از ۴ ثانیه بر روی نمایشگر نشان داده می شود با افزودن ۱۵٪ به عنوان جریان نامی دور کند JnC تنظیم کنید. در اینجا مشابه تنظیم FnL با قطع ترمز در حالت رویزیون مقدار خوانده شده روی بار و فاز پس از ۴ ثانیه را بخواند تا از مقدار تنظیم پده برای JnC کمتر باشد. در این مورد نیزبرد کنترل بار و فاز باید عمل کرده و خطای ErD5 بدهد.

تعیین جریان استارت دور کند (SSC) : در این حالت نیز کابین را در بالاترین طبقه قرار داده و با قطع مینیاتوری F12 ترمز را از مدار خارج می کنیم. سپس وارد حالت رویزیون شده و کلید جهت پایین را فشار می دهیم. عددی که در این حالت دیده می شود جریان استارت دور کند موتور است که با افزودن ۵۰٪ به عنوان F5L تنظیم می شود. این پارامتر روی ۲۰ آمپر تنظیم شده و معمولاً نیازی به تنظیم ندارد.

اخطار : به علت زیر بار ماندن موتور، حرارت بدنه موتور را کنترل کنید!

نحوه عملكرد برد كنترل بار و فاز (LPC)

سیستم LPC به عنوان محافظ موتور در برابر خطاهای فاز و بار عمل می کند. عکس العمل LPC در برابر خطاهای ناشی از فاز که شامل قطع فاز، عدم توالی (جابجایی) فاز و عدم تقارن (نامتعادل بودن) بار هستند، قطع سریع سری ایمنی داخل تابلو از طریق رله خروجی خود است. با عمل کردن این رله سری ایمنی از ابتدای آن (ترمینال G90) قطع می شود. این واکنش باعث قطع برق کنتاکتورها و نشان دادن خطای I E9 بر روی برد اصلی است. پس حتما هنگامی که I E9 را بر روی برد اصلی مشاهده کردید، با مشاهده نمایشگر LPC، از وجود یا عدم وجود خطا در قسمت کنترل فاز- بار مطمئن شوید. با برطرف شدن قطعی یا جابجایی فاز پس از ۲ ثانیه رله بار و فاز به صورت خودکار مجددا وصل می شود.

واکنش LPC در مقابل خطاهای مربوط به بار یعنی اضافه جریان ها، اعلام خطا به برد اصلی از طریق رله ی LCE است. این اعلام خطا هنگامی صورت می گیرد که اضافه جریان حداقل به مدت **dEL** ثانیه برقرار باشد. در این حالت سیستم LPC با قطع رله خود، سری ایمنی را قطع و حرکت موتور را متوقف می کند. در چنین شرایطی تنها با ریست نمودن سیستم LPC می توان آن را به حالت عادی باز گرداند.

در حالت عادی، نمایشگر کنترل بار و فاز بیشترین جریان عبوری از سه فاز را نشان می دهد. برای مشاهده جریان عبوری از هر کدام از سه فاز S،R و T باید کلیدهای ESC ، ▼، یا ESC را نگه دارید. با فشردن کلید جهت بالا(▲) مقدار درصد عدم تقارن بار نمایش داده می شود.

کد خطاهای سیستم کنترل بار و فاز (LPC)

ا E-D : حداقل یکی از فازها قطع شده است. البته باید توجه داشت که در صورت قطع دوفاز از سه فاز موجود برق ترانس تابلو قطع شده و عملا تابلو خاموش می شود.

Er D2 : توالی فاز وجود ندارد. بعد از خاموش کردن تابلو، جای دو فاز ورودی را عوض کنید. در صورتی که موتور در این حالت در جهت درست حرکت نکرد، جای دو فاز از فازهای خروجی V1/W1 و V2/W2 را تعویض کنید. از هم نام نبودن فازها در این مرحله باید مطمئن شوید.

ErD3 : خطای اضافه جریان در استارت دور تند. این خطا در صورتی که مقدار dEL کمتر از ۲ ثانیه تنظیم شده و مقدار FSE نیز کم باشد اتفاق می افتد. در هر صورت این خطا ناشی از عدم تنظیم صحیح پارامترهای برد کنترل بار و فاز است و در حالت عادی نباید اتفاق بیافتد.

Er D4 : خطای اضافه جریان نامی دور تند.

ErO3 : خطای اضافه جریان در استارت دور کند. بروز این خطا همانند خطای ErO3 به خاطر عدم تنظیم صحیح پارامترهاست.

ErOE : خطای اضافه جریان نامی دور کند.

FD7 : خطای عدم تقارن و نامتعادلی بار. این خطا معمولا به خاطر نوسان ولتاژ سه فاز و یکسان نبودن ولتاژ آنها اتفاق می افتد. ولی هدف از آن جلوگیری از دو فاز شدن موتور به خاطر قطع یک از فازهای خروجی از تابلو به موتور و یا سوختن و عمل نکردن یکی از کنتاکتهای کنتاکتورها می باشد.



برد کنترل بار و فاز

ترمینال های تابلو

ترمینالهای تعبیه شده در قسمت پایین تابلو، جهت ارتباط تابلو با اجزای سیستم آسانسور مورد استفاده قرار می گیرند. جهت سهولت در یافتن ترمینالها و نیز ایمنی بیشتر، ترمینالهای مربوط به سری ایمنی با رنگ قرمز، ترمینالهای مربوط به سنسورها با رنگ سبز، ترمینالهای سریال، اضطراری و سخنگو با رنگ زرد، و سایر ترمینالها با رنگ خاکستری هستند.

توضيح	نوع	ولتاژ	شرح	برچسب
در تابلوهای نجات دار سر منفی باتری است	ورودى	Earth	اتصال زمين	شينه ارت
	ورودى	_	نول	MP
	ورودى	۳۸۰	فاز	R
	ورودى	۳۸۰	فاز	S
	ورودى	۳۸۰	فاز	Т
	خروجى	۳۸۰	دور کند موتور	U1
فقط در دو سرعته موجود است	خروجى	۳۸۰	دور کند موتور	V1
	خروجى	۳۸۰	دور کند موتور	W1
${ m U}$ در ${ m VVVF}$ به نام	خروجى	۳۸۰	دور تند موتور	U2
VVVF در VVVF به نام	خروجى	۳۸۰	دور تند موتور	V2
در VVVF به نام W	خروجى	۳۸۰	دور تند موتور	W2
	خروجى	۳۸۰	مقاومت ترمز	B1
فقط در ۲۷۷۷ موجود است	خروجى	۳۸۰	مقاومت ترمز	B2
فقط در نجات اضطراری موجود است	ورودى	۲۴	ورودی ۲۴ ولت نجات	B24
	ورودى	77.	فاز قبل از کلید I/O	FLC
فاز مستقيم فن	خروجى	77.	ترموستات جداره موتور	FTS
فاز تايمردار فن	خروجى	77.	فن موتور	FAN
دارای ولتاژ منفی	خروجى	77.	مگنت ترمز	BR1
دارا <i>ی</i> ولتاژ مثبت	خروجي	77.	مگنت ترمز	BR2
	خروجى	74	تغذيه ۲۴ ولت منفى	G24
تعديه براي شاشي هاي طبقات	خروجى	74	تغذيه ۲۴ ولت مثبت	+24
	ورودى	74	سوييچ شناسايي پايين	CA1
	ورودى	74	سوييچ شناسايي بالا	CAn
	ورودى	-	سنسور حرارتی موتور FTO	1FT
حدا کتر ولتاز ۱/۵ ولت	ورودى	-	سنسور حرارتی موتور FTO	2FT
	خروجى	11.	مشترک قطع کن اجباری بالا و پایین	ECM
در VVVF دارای ولتاژ ۲۴ ولت اند	ورودى	11.	برگشت قطع کن اجباری پایین	EC1
	ورودى	11.	برگشت قطع کن اجباری بالا	ECn
با قطع استوپ قارچی بدون برق میشود	خروجى	11.	ابتدای سری ایمنی	G90
	ورودى	11.	برگشت سری ایمنی	63
انتهای سری ایمنی (فقط برگشت قفل دربها)	ورودى	11.	برگشت قفل در طبقات	68

توضيح	نوع	ولتاژ	شرح	برچسب	شماره تراول
جداکننده ترمینالهای تراول کابل					
یک سیم تراول + برگشت از 63	ورودى)).	برگشت سری ایمنی	64	١
یک سیم تراول + رفت کنتاکت درب های لولایی در صورت نبودن درب لولایی به 66 پل شود	ورودى)).	برگشت سری ایمنی	65	٢
یک سیم تراول + برگشت کنتاکت درب های لولایی در صورت نبودن درب لولایی به65 پل شود	ورودى)).	برگشت سری ایمنی کنتاکت دوشاخ در لولایی	66	٣
يک سيم تراول + رفت کنتاکت قفل درب بيرون	ورودى	۱۱۰	برگشت سری ایمنی کنتاکت در کابین	69	۴
در تابلوهای نجات دار فقط برای تغذیه فاز و نول	خروجى	_	خروجی نول برای کابین	MPW	۵
دائم كابين استفاده شوند (فقط سيم تراول)	خروجى	77.	خروجی فاز دائم برای کابین	CPL	۶
	خروجى	١٢	ألارم اضطراري داخل كابين	AL1	٧
فقط سیم تراول	خروجى	١٢	مشترك ألارم و روشنايي داخل كابين	AL2	٨
	خروجى	١٢	روشنایی اضطراری داخل کابین	AL3	٩
	خروجى	١٢	تغذيه ١٢ ولت مثبت	+12	١.
فقط سيم تراول	ورودی/خروجی	_	سریال CAN	CNL	١١
	ورودی/خروجی	-	سریال CAN	CNH	١٢
در تابلوهای نجاتدار فقط برای تغذیه ۲۴ ولت کابین	خروجى	74	تغذیه ۲۴ ولت منفی	G24	۱۳
استفاده شوند (فقط سیم تراول)	خروجى	74	تغذيه ۲۴ ولت مثبت	+24	١۴
	ورودى	74	سنسور ايست سر طبقه	1CF	۱۵
11	ورودى	74	سنسور دورانداز	CF3	18
فقط سیم نراول	ورودى	74	برگشت شاسی مشترک رویزیون کابین	RCM	١٧
	ورودى	74	رويزيون كابين	REV	۱۸

جدول ترمينالهاي تابلو فرمان

ترمینالهایی که بوسیله جداکننده مشخص شده اند مربوط به تراول کابل هستند. ترتیب این ترمینالها در تابلو و جعبه رویزیون یکسان بوده و می توانید تراول کابل را به ترتیب شماره سیم ها از چپ به راست متصل کنید. ۲۲

به غیر از ترمینالها که شرح آن پیشتر گفته شد اتصالات دیگری نیز در تابلو وجود دارد از قبیل شینه ارت و جک CAT5 جهت اتصال به شبکه LAN که در داخل تابلو و در طرفین ترمینالها واقع شده اند؛ و نیز سوکت CAN جهت اتصال به پروگرامر دستی که بر روی پنل بالای تابلو واقع شده است.

فيوزهاي مينياتوري

- فيوز سه فاز I/O: برق تمام سيستم را به جز فاز دائم كابين، قطع و وصل مي كند.
- فیوز FLC : این فیوز جهت قطع و وصل فاز دائم کابین که از قبل از کلید سه فاز موتور خانه گرفته شده به کار می رود.
 - فيوز F12 : اين فيوز جهت قطع و وصل برق مكنت ترمز، فن موتور ، و ... استفاده مي شود.
 - فيوز F13: اين فيوز جهت قطع و وصل برق ترانس اصلى تابلو به كار مى رود.
 - فيوز F110: اين فيوز جهت قطع و وصل برق 10 ولت تابلو به كار برده مي شود.

در تابلوهای مجهز به نجات اضطراری فیوزهای زیر نیز موجود می باشند:

- فيوز PHF: خروجي تكفاز UPS جهت استفاده در ترمز و مكنت درب باز كن.
- فیوز FBT: فیوز مینیاتور 20A یا بالاتر که ورودی جریان باتری های UPS را قطع و وصل می کند.

جعبه رويزيون

این دستگاه روی سقف کابین قرار گرفته و ارتباط سریال بین قطعات الکتریکی کابین و تابلو را برقرار می کند. جعبه رویزیون MAGICON مجهز به شاسی های احضار ، کلیدهای راننده، کلیدهای کنترل درب و کم درب بازکن، و کلیدهای جهت و استپ اضطراری با کیفیت بالا می باشد.

بردهای الکترونیکی استفاده شده-برد I/O ، برد صدا ، برد کابین – در جعبه رویزیون آن را به صورت سریال در اختیار قرار می دهد.

برد کابین (CAB)

از جعبه رویزیون به برد اصلی دو دسته سیگنال ارسال می گردد. دسته اول سیگنالهایی هستند که از طریق باس سریال ارسال می شوند و دسته دوم سیگنالهایی که به صورت مستقیم (پارالل) با تابلو در ارتباط هستند. سیگنالهایی که به صورت پارالل ارسال می گردند عموما با ایمنی آسانسور در ارتباط هستند. در حالت کلی تمامی سیگنالها را می توان از طریق سریال ارسال کرد ولی به جهت ایمنی برخی از آن ها از قبیل ICF، RC ، و 69 را به طور مستقیم به تابلوی اصلی متصل می کنیم. برخی دیگر از سیگنال ها از قبیل URA، RC ، و 00 را به طور مستقیم به تابلوی اصلی متصل می کنیم. برخی دریان و ارسال می کنیم. برای خروجی هایی از قبیل OC، OVL ، URA از رله های برد کابین در جعبه رویزیون استفاده می کنیم.



برد کابین

این برد که از حافظه MicroSD (حداکثر تا ۴ گیگا بایت) استفاده می کند، قابلیت پخش فرمت صوتی MP3 را دارا می باشد . برای دست یابی به صدای مطلوب تر از بلندگوی ۴ اهم که به همراه تابلو عرضه می گردد استفاده کنید. جهت تنظیم ولوم صدا از پتانسیومتر POT1 استفاده می شود. البته می توانید جهت کم و زیاد کردن حجم صدا به صورت نرم افزاری از پروگرامر دستی (منوی تنظیمات عمومی > تنظیم صدا) و یا در تابلوهای دوسرعته از برد بار و فاز (منوی VOL) نیز استفاده کنید. سیستم صوتی (منوی تنظیمات عمومی > تنظیم صدا) و یا در تابلوهای دوسرعته از برد بار و فاز (منوی MAGICON) نیز استفاده کنید. سیستم صوتی (منوی تنظیمات عمومی > تنظیم صدا) و یا در تابلوهای دوسرعته از برد بار و فاز (منوی VOL) نیز استفاده مسمت پائین ، موسیقی زمان حرکت خود را تغییر می دهد. تعداد ۱۰ فایل صوتی در کارت حافظه موجود می باشد که برای جهت بالا و جهت پائین به طور جداگانه (هر کدام ۵ فایل) قابل ذخیره کردن است. فرمت نامگذاری موسیقی های جهت بالا به صورت s_up00.mp3 تا s_up00.mp3 و برای موسیقی های جهت پائین به صورت S_up00.mp3 حافظه موجود می باشد به صورت بوده و تمام فایلهای مذکور می بایست بر روی کارت حافظه موجود باشند . فرمت کارت S_up00.mp3 حافظه باید به صورت

تغيير دادن موزيک ها

در صورتی که تمایل داشته باشید یک یا چند موزیک را از روی کارت حافظه عوض کنید کارت را از سوکت آن خارج کرده و تمامی محتویات آن را در یک فولدر خالی بر روی رایانه خود بریزید. سپس نام فایل موزیک مورد نظر خود را (که حتما باید MP3 باشد) به نام یکی از موزیک های روی کارت حافظه که می خواهید آن را جایگزین کنید مثلا s_up02.mp3 عوض کنید. فایل موزیک قدیمی را از فولدر مربوطه پاک کرده و فایل موزیک جدید را در فولدر موزیک ها کپی کنید. سپس کارت حافظه را فرمت کرده و تمامی محتویات فولدر را در کارت حافظه کپی کنید.

ترمينالهاي جعبه رويزيون

مشابه تابلو فرمان ترمینالهای سمت چپ مخصوص تراول کابل هستند. ترمینال های ۲۴ ولت DC و FUL به ترتیب مربوط به کلید بستن درب و سنسور تکمیل بار بر روی برد کابین قرار گرفته و با برچسب مشخص شده است.

24

توضيح	نوع	ولتاژ	شرح	برچسب	
سیم مثبت لامپ اضطراری کابین	خروجى	17	برگشت روشنایی اضطراری	LMP	
برگشت شاسی آلارم اضطراری کابین	ورودى	17	برگشت شاسی آلارم اضطراری	BUZ	
حداکثر ولتاژ ۲۵۰ولت / ۱۶ آمپر	خروجى	-	مشترک کنتاکت درب	СМ	
حداکثر ولتاژ ۲۵۰ولت / ۱۶ آمپر	خروجى	-	کنتاکت بستن درب	С	
حداکثر ولتاژ ۲۵۰ولت / ۱۶ آمپر	خروجى	-	کنتاکت باز کردن درب	О	
ولتاژ مثبت ۲۰۰ ولت	خروجى	77.	مگنت درب باز کنDC	U	
ولتاژ منفی ۲۰۰ ولت	خروجى	77.	مگنت درب باز کن DC	V	
خروجی ۲۲۰ ولت برای روشنایی دایم و درایو سر	خروجى	77.	فاز دائم برای کابین	CPL	
درب و سایر تجهیزات	خروجى	77.	فاز دائم برای کابین	CPL	
	خروجى	77.	فاز تايمر دار كابين	CL	
	خروجى	_	نول	MP	
خروجی نول	خروجى	-	نول	MP	
برای نمراتور داخل کابین	خروجى	74	تغذيه ۲۴ ولت منفى	G24	
برای نمراتور داخل کابین	خروجى	74	تغذيه ۲۴ ولت مثبت	+24	
مشترک سنسورهای روی کابین	خروجى	74	تغذيه ۲۴ ولت مثبت	+24	
	ورودى	74	برگشت شاسی DO و فتوسل	DO	
	ورودى	74	برگشت سنسور اضافه بار OV	OV	
فقط سیم کنتاکت ایمنی پاراشوت	خروجى	11.	استوپ قارچی	STOP	
ایل	الهای تراول کا	كننده ترمينا	جدا		شماره تراول
فقط سيم تراول	ورودى	11.	برگشت سری ایمنی	64	١
یک سیم تراول + سیم برگشت از کنتاکت ایمنی پاراشوت و دریچه چاه	ورودى	۱۱۰	برگشت سری ایمنی	65	٢
یک سیم تراول + کنتاکت درب کابین	ورودى	11.	برگشت سری ایمنی	66	٣
یک سیم تراول + برگشت کنتاکت درب کابین	ورودى	11.	برگشت سری ایمنی	69	۴
	ورودى	-	نول	MP	۵
	ورودى	77.	فاز دائم برای کابین	CPL	۶
	ورودى	17	آلارم اضطراري داخل كابين	AL1	٧
	ورودى	17	مشترک آلارم و روشنایی کابین	AL2	٨
11- 1-2	ورودى	17	روشنایی اضطراری داخل کابین	AL3	٩
فقط شيم تراول	ورودى	17	تغذيه ١٢ ولت مثبت	+12	١٠
	ورودى	-	سريال CAN	CNL))
	ورودى	_	سريال CAN	CNH	17
	ورودى	74	تغذيه ۲۴ ولت منفى	G24	١٣
	ورودى	74	تغذيه ۲۴ ولت مثبت	+24	14
سیم تراول + برگشت سنسور 1CF	ورودى	74	سنسور ايست	1CF	۱۵
سیم تراول + برگشت سنسور CF3	ورودى	74	سنسور دورانداز	CF3	18
	ورودى	74	برگشت شاسی مشترک رویزیون کابین	RCM	١٧
فنتع تنتيم تربون	ورودى	74	رويزيون	REV	۱۸

جدول ترمينالهاي جعبه رويزيون

۲۵



راهنمای خرابی و عیب یابی

قابلیت ذخیره کردن خطاها تا ۲۰۰ مورد با ذکر ساعت و تاریخ وقوع خطا بر روی حافظه سیستم وجود دارد. در مورد خطاهای مشابه متوالی، ساعت و تاریخ آخرین خطا و تعداد وقوع آن ذخیره می گردد. جهت بازبینی خطاها از سیستم پروگرامر دستی استفاده می شود که نحوه استفاده از آن در ضمیمه ب توضیح داده شده است. خطاهای سیستم از منظر نحوه وقوع به سه نوع قابل تفکیک اند.

۱. خطاهای نصب و راه اندازی

این خطاها معمولا در هنگام نصب و راه اندازی سیستم آسانسور اتفاق می افتد. در زمان وقوع علاوه بر اعلام وضعیت، آسانسور متوقف شده و تا رفع کامل عامل خطا متوقف می ماند. با بر طرف شدن عامل خطا بدون نیاز به ریست کردن، آسانسور به کار می افتد.

۲. خطاهای مربوط به استفاده از آسانسور

هر زمانی که استفاده نامطلوب از سیستم آسانسور به عمل بیاید، همچون اضافه بار، ایجاد مانع در بسته شدن در، استفاده مداوم(داغ شدن موتور) و … این خطاها اعلام و ذخیره می شوند. از خصوصیات اینگونه خطاها این است که با برطرف شدن شرایط خطا، مشکل مرتفع گردیده و از لیست درخواست ها پاک می شود. جزئیات مربوط به خطای کنترل فاز و بار بر روی نمایشگر پنل کنترل فاز –بار و یا در صورت درایو دار بودن تابلو از طریق نمایشگر درایو قابل مشاهده است. توضیحات ایشتر در ضمیمه این است که با مندن شدن شرایط خطا، مشکل

۳. خطاهای مربوط به أسیب دیدگی سیستم

هنگامی که یکی از قسمت های تابلو یا سیستم آسانسور از قبیل کنتاکتورها، فیوزها و … آسیب دیده یا درست کار نمی کند علاوه بر اعلام وضعیت و پاک کردن درخواست ها، آسانسور متوقف شده و نمایشگر اعلام خطا بر روی برد اصلی به صورت چشمک زن اعلام خطا میکند. در چنین شرایطی برای راه اندازی مجدد تابلو، علاوه بر رفع خطا می بایست تابلو ریست شود. جدول خطاهای هنگام نصب و راه اندازی

عیب یابی	علت	مفهوم	کد
 فاصله دوراندازی را بیشتر کنید. طول پرچم توقف را بیشتر کنید. در VVVF زمان دوراندازی درایو را کمتر کنید. از دوراندازی با پرچم اول یا جهت دار استفاده کنید. چک کنید تا ترمز بیش از اندازه شل نباشد. 	کابین پس از دوراندازی و دیدن پرچم 1CF متوقف شده است ولی هنگام بازشدن درب پرچم توقف دیده نمی شود	کابین در ناحیه مجاز باز کردن در نیست	E45
 اگر از درب نیمه یا ساده استفاده می کنید نوع درب را تنظیم کنید. اتصال مگنت درب باز کن را چک کنید. اگر درب تمام اتوماتیک است قفل درب ها راچک کنید. 	درب کابین بسته شده و سری ایمنی تا 69 تکمیل می شود ولی قفل درب طبقات 68 دیده نمی شود	کنتاکت قفل در طبقه دیده نمی شود (در قفل نمی شود)	ЕЧЛ
 در صورت پل بودن 68 به 69 در حالت نیمه اتوماتیک پل را بدارید. در صورت نیاز به پل کردن سری ایمنی به صورت موقت 66 را به 68 و 69 به طور همزمان پل کنید. 	در حالت درب نیمه پیش از اینکه فرمان مگنت درب بازکن صادر شود (پس از دیدن 69) سری ایمنی کامل می شود.	کنتاکت قفل در طبقه احتمالا پل شده است	E48
 اتصالات سریال CNL و CNH و برق کابین CPL و تغذیه ۲۴ و ۱۲ ولت و روشن بودن درایو سر درب را چک کنید. بدین منظور یک LED1 آبی و LED15 قرمز رنگ روی برد کابین روشن باشند. LED های a تا g برد نمراتور داخل جعبه رویزیون نیز باید وضعیت طبقات یا تابلو را نمایش داده و همه با هم خاموش نباشند. زمان باز و بسته شدن درب و سرعت درب را بیشتر کنید. به علت غیر همزمان بودن درب و تابلو حدود ۳۰ ثانیه صبر کنید و مجددا امتحان کنید. 	درب کابین در وضعیت رویزیون بسته نمی شود.	خطای درب در حالت رویزیون	E49
 خطای برد بار و فاز را در سیستم دو سرعته یا در حالت منو بودن درایو را در حالت VVVF و یا استوپ قارچی روی تابلو را چک کنید. سری ایمنی بین G90 و 63 (گاورنر – دریچه چاه و) را چک کنید تا متصل باشد برای این کار با پل کردن موقت ترمینال 63 به G90 باید خطای E63 مرتفع شود. سوکت سفید رنگ ۲۲ پینی را که پنل روی تابلو را به آن متصل می کند و دو سیم قرمز رنگ موجود در آن را چک کنید تا اتصال آن شل نباشد. در غیر اینصورت اشکال متوجه برد اصلی است. 	سری ایمنی از قسمت بالای چاه به بعد قطع شده است.	سری ایمنی در ترمینال 63 قطع شده است	E63

جدول خطاهای هنگام نصب و راه اندازی

عیب یابی	علت	مفهوم	کد
 سری ایمنی بین 63 تا 64 (شالتر بالا و شالتر پایین) را چک کنید. با پل کردن موقت ترمینال 64 به 63 باید خطای EE4 مرتفع شود در غیر اینصورت اشکال متوجه برد اصلی است. 	سری ایمنی از قسمت پایین چاه به بعد قطع شده است.	سری ایمنی در ترمینال 64 قطع شده است	ЕБЧ
 سری ایمنی بین 64 تا 65 (پاراشوت و استوپ قارچی روی کابین) را چک کنید. با پل کردن موقت ترمینال 65 به 64 باید خطای E55 مرتفع شود در غیر اینصورت اشکال متوجه برد اصلی است. 	سری ایمنی از اتصالات ایمنی کابین به بعد قطع شده است.	سری ایمنی در ترمینال 65 قطع شده است	E65
 سری ایمنی را چک کنید. با پل کردن موقت ترمینال 66 به 65 باید خطای E55 در هنگام حرکت مرتفع شود در غیر اینصورت اشکال متوجه برد اصلی است. 	سری ایمنی از قسمت درب طبقات قطع شده است.	در هنگام حرکت کابین سری ایمنی در ترمینال 66 قطع شده است	E66
 سری ایمنی را چک کنید. با پل کردن موقت ترمینال 69 به 66 باید خطای E69 در هنگام حرکت مرتفع شود در غیر اینصورت اشکال متوجه برد اصلی است. 	سری ایمنی از قسمت درب کابین به بعد قطع شده است.	در هنگام حرکت کابین سری ایمنی در ترمینال 69 قطع شده است	E69
 سری ایمنی را چک کنید. با پل کردن موقت ترمینال 66 به 65 باید خطای E55 در هنگام حرکت مرتفع شود در غیر اینصورت اشکال متوجه برد اصلی است. 	سری ایمنی از قسمت قفل درب طبقات(نیمه اتوماتیک) و یا قفل درب کابین (اتوماتیک) قطع شده است.	در هنگام حرکت کابین سری ایمنی در ترمینال 68 قطع شده است	E68
 ۲۴ ولت برد تغذیه و ترمینال 24+ را چک کنید و از عدم اتصالی بین 24+ به بدنه یا G24 در شاسی های طبقات اطمینان حاصل کنید. ترمینال 24+ را با CA1 یا CAn موقتا پل کنید اشکال باید موقتا رفع شود. عملکرد میکروسوییچ های پروانه ای را کنترل کنید تا در هنگام برگشت میکروسوییچ لED مربوطه روشن شود. 	قطع شدن ۲۴ ولت خروجی تابلو و یا خرابی میکروسوییچ ها باعث همزمان دیده شدن آنها شده است.	سنسورهای CA1 و CAn همزمان دیده می شوند.	ET I
 ۲۴ ولت برد تغذیه و ترمینال 24+ را چک کنید. ترمینال 24+ را با 1CF و یا CF3 پل کنید اشکال باید موقتا مرتفع شود. در صورتی که از آهنرباهای گرد برای پرچم استفاده می کنید از صحیح بودن قطب های N و S آهنرباها مطمئن شوید برای این کار یکی از سنسورهای 1CF و CF3 را به 24+ پل کرده و با رویزیون از بالا تا پایین حرکت کرده و زمان چشمک زدن سنسور مربوطه را چک کنید. در صورت زیاد بودن زمان خاموش شدن LED مربوطه آهنربای برگشت را تعویض و یا فاصله نوک سنسور از آهنربای را کمتر کنید. 	قطع شدن ۲۴ ولت خروجی تابلو و یا درست چیده نشدن آهنرباها باعث همزمان دیده شدن آنها شده است.	سنسورهای 1CF و CF3 همزمان دیده می شوند.	EJS

عیب یابی	علت	مفهوم	کد
 میکروسوییچ CA1 و CAn را چک کنید که جا به جا نباشد. جهت حرکت موتور را در حالت رویزیون چک کنید اگر برعکس بود جای دو فاز خروجی را عوض کنید. (V1 و W1 را باهم و V2 و W2 را هم در دوسرعته ها با هم عوض کنید) 	هنگام حرکت به سمت بالای کابین سوییچ CA1 و هنگام حرکت به سمت پایین سوییچ CAn فعال می شود.	جهت حرکت موتور صحیح نیست	EГЭ
 فاصله دور اندازی را کم کنید. اگر این اتفاق در طبقه بالا یا پایین می افتد میکروسوییچ های CA1 و CAn را به ابتدا و انتهای چاه نزدیکتر کنید. اگر فاصله دوراندازی مناسب است زمان دیدن سنسور ICF را در منوی تنظیمات زمانی افزایش دهید. 	کابین در هنگام دوراندازی زمان زیادی را طی می کند تا به پرچم سنسور 1CF رسیده و متوقف شود	زمان مجاز برای دیدن 1CF سپری شده است	ЕЛЧ
 طول پرچم CF3 را چک کنید ممکن است بین دو پرچم CF3 آهنربای برگشت دیده نشود. کنترل کنید که آهنرباها جابه جا نشده و همچنین رو به روی سنسور باشند. 	تاخیر بیش از حد در خاموش یا روشن شدن سنسور دورانداز CF3	زمان مجاز برای دیدن CF3 سپری شده است	E75
 کابین را بین طبقه برده و تابلو را خاموش و روشن کنید. پرچم سنسور CF3 را چک کنید 	هنگام بالارفتن کابین و در هنگام شمارش عدد طبقه از تعداد کل طبقات بیشتر شده و در عین حال CAn نیز دیده نشده است.	کابین به بالاترین طبقه رسیده است ولی CAn دیده نشده و دوراندازی رخ نداده است	EЛE
 کابین را بین طبقه برده و تابلو را خاموش و روشن کنید. پرچم سنسور CF3 را چک کنید 	هنگام پایین رفتن کابین و در هنگام شمارش عدد طبقه از تعداد کل طبقات کمتر شده و در عین حال CA1 نیز دیده نشده است.	کابین به پایین ترین طبقه رسیده است ولی CA1 دیده نشده و دوراندازی رخ نداده است	ЕЛЛ
■ زمان تراول را بیشتر کنید	زمان مربوط به شناسایی سپری شده ولی این کار انجام نشده است	حداکثر زمان شناسایی سپری شدہ است	ЕЛВ
 اتصال میکرو سوییچ CAn چک شود که قطع یا جابه جا یا CA1 نباشد 	در هنگام کارکرد نرمال و پی <i>ش</i> از استارت رو به بالا CAn روشن است	استارت رو به بالا در هنگام روشن بودن CAn	E79
 اتصال میکرو سوییچ CA1 چک شود که قطع یا جابه جا یا CAn نباشد 	در هنگام کارکرد نرمال و پیش از استارت رو به پایین CA1 روشن است	استارت رو به پایین در هنگام روشن بودن CA1	E80

عیب یابی	علت	مفهوم	کد
 اگر سرعت شناسایی را کند تنظیم کنید ممکن است این خطا در حالت vvvf اتفاق بیفتد که طبیعی است و مشکلی بوجود نمی آورد. از فرمول ۱۰ + (سرعت موتور ÷ طول چاه) = تراول تایم جهت تنظیم زمان تراول در منوی تنظیمات زمانی پروگرامر دستی و یا از طریق منوی برد بار و فاز استفاده کنید 	کم بودن زمان تراول نسبت به طول چاه و یا بروز اشکال در حرکت مکانیکی آسانسور	حداکثر زمان مجاز جهت حرکت کابین (تراول تایم) سپری شده است	E35
 ورودی DO را در جعبه رویزیون چک کنید تا از کنتاکت بسته استفاده شده باشد. در صورت بسته بودن درب طبقات 66 را به 65 موقتا پل کنید اگر خطا رفع شد اشکال مربوط به مسیر کنتاکت های در طبقات است. 	پیش از بستن در کابین سری ایمنی از 66 کامل نمی شود و یا اینکه شاسی DO یا فتوسل دایما متصل است	یکی از درهای لولایی طبقات باز است	ЕЧІ
 از برق دار بودن درایو سر درب و یا سالم بودن در کابین مطمئن شوید اگر درب بسته می شود ولی به انتها نمی رسد زمان باز و بسته شدن درب را در منوی تنظیمات زمانی و یا توسط منوی تنظیمات برد بار و فاز افزایش دهید. در صورت امکان می توانید سرعت بسته شدن در کابین رانیز افزایش دهید. ار وجود ارتباط سریال CAN صحیح و همچنین تغذیه 42+ دهید از وجود ارتباط سریال CAN صحیح و همچنین تغذیه 42+ منظور راه های برد کابین در جعبه رویزیون را چک کنید . منظور راه های برد کابین در جعبه رویزیون را چک کنید . و LED های a تا و برد نمراتور داخل جعبه رویزیون نیز باید و خابش داده و همه با هم خاموش نیز باید. 	در هنگام بستن در کابین و پس از کامل شدن سری ایمنی تا 66 به هر دلیلی کنتاکت در کابین (69) دیده نمی شود	در پس از چندین بار باز و بسته شدن هنوز بسته نشده است	E42
 از برق دار بودن درایو سر درب و یا سالم بودن در کابین مطمئن شوید مطمئن شوید در صورتی که تنها از ترمینال C و CM استفاده می کنید مینیاتوری F13 را خاموش کنید در این حالت درب باید باز شود. در غیر این صورت اشکال اصلی متوجه درایو در است. مشابه بند آخر توضیحات خطای E42 از ارتباط سریال ولتاژ تغذیه صحیح جعیه رویزیون یا تابلو مطمئن شوید. 	پس از رسیدن کابین سر طبقه قفل دربها باز شده (68) ولی 69 خاموش نمی شود	در پس از چندین بار باز و بسته شدن هنوز باز نشده است	ЕЧЭ

جدول خطاهای مربوط به استفاده از آسانسور

عیب یابی	علت	مفهوم	کد
 در تابلوهای VVVF فیدبک کنتاکتور MC1 روی برد اصلی را چک کنید که در زمان توقف هیچکدام روشن نباشند (FF) 		کنتاکتورها قبل از فرمان دادن، چسبیده اند	E3 I
در غیر اینصورت کنتاکتور مربوطه معیوب است. در تابلوهای دو سرعته هر چهار فیدبک FF,FU,FD,FS را چک کنید. • در تابلوی VVVF کنتاکتور MC1 را با دست فشار دهید باید FF در برد اصلی روشن شود در صورتی که این اتفاق به درستی بیفتد برد اصلی معیوب است. در تابلوی دو سرعته هر چهار کنتاکتور F,U,D,S را فشار دهید. باید LED مربوط به هر کدام در برد اصلی روشن شود. • در تابلوی VVVF سرعت پیاده روی و زمان مربوط خزش روی پرچم Ivv ار (در moron و yaskawa پارامتر 50-25) طوری تنظیم کنید که از ۵ ثانیه بیشتر نشود.	خراب شدن کنتاکتورها یا برد اصلی	کنتاکتورها پس از قطع فرمان هنوز بسته اند	E32
 در تابلوی VVVF چک کنید که درایو در حالت منو یا Error و روشن کنید. اگر این اتفاق فقط در حالت نرمال و شناسایی اتفاق می افتد ولی در حالت رویزیون خطایی رخ نمی دهد احتمالا خطا از ناحیه قطع در حالت رویزیون خطایی رخ نمی دهد احتمالا خطا از ناحیه قطع کن های اجباری EC1 و EC1 یا سیم کشی آنهاست . برای تست ترمینال MC1 و EC1 یا سیم کشی آنهاست . برای که با این کار خطا بر طرف شود اشکال در قطع کن های اجباری است. در تابلوی VVVF در صورتی که کنتاکتور MC1 جذب می است. در تابلوی VVVF در صورتی که کنتاکتور IC1 جذب می شود ولی MC1 مربوط به FF برد اصلی روشن نشود اشکال در شود برد شود ولی IC1 مربوط به FF برد اصلی روشن نشود اشکال در اصلی معیوب است. در تابلوی دوسرعته در صورتی که هیچ کنتاکتوری جذب نشود اولی رله های برد باروفاز جذب شوند اشکال از بوبین کنتاکتورها ولی رله های برد باروفاز جذب شوند اشکال از بوبین کنتاکتورها است. ولی اگر کنتاکتورها جذب شوند اشکال از بوبین کنتاکتورها جذب شوند اشکال در کنتاکتورها جذب شوند اشکال از بوبین کنتاکتورها کنتاکتورها جذب شوند اشکال از بوبین کنتاکتورها کنی کنتاکتورها جذب شوند است. 	خراب شدن کنتاکتورها یا قطع کن های اجباری EC1 و EC1	کنتاکتورها ۱ ثانیه پس از گرفتن فرمان هنوز نچسبیدهاند	E33
 اگر از سنسور 4BS استفاده نمی کنید پارامتر < زمان خلاص شدن ترمز تا حرکت آسانسور > را در منوی تنظیمات زمانی پروگرامر دستی 0.0 تنظیم کرده تابلو را خاموش و روشن کنید. در صورت در اختیار نداشتن پروگرامر ترمینال 4BS را به +24 پل کنید. در غیر اینصورت اشکال متوجه برد اصلی است. 	اشکال در دیدن سنسور 4BS	فک ترمز ۱ ثانیه پس از روشن شدن موتور هنوز رها نشده است	ЕЭЧ

جدول خطاهای مربوط به آسیب دیدگی سیستم

ادامه جدول خطاهای مربوط به آسیب دیدگی سیستم

عیب یابی	علت	مفهوم	کد
 فیوز F7 روی برد تغذیه مربوط به کل تغذیه ۲۴ ولت داخل و خارج تابلو می باشد. ابتدا آن را چک کنید. در صورت خراب بودن این فیوز پیش از جایگزینی یک فیوز شیشه ای ۴ آمپر سیم های خروجی ترمینال 42+ تابلو را جدا کنید. بعد از جایگزینی در صورتی که مجددا فیوز سوخت برد تغذیه معیوب است. ولی اگر سالم ماند سیم های جدا شده از ترمینال 42+ را یکی یکی وصل کنید تا محل اتصالی با روشن شدن 12 روی برد تغذیه ممیوب است. ولی یک فیوز ۲ محل مجددا فیوز سوخت برد تغذیه معیوب است. ولی اگر سالم ماند سیم مای جدا شده از ترمینال 42+ را یکی یکی وصل کنید تا محل اتصالی با روشن شدن 12 روی برد تغذیه ممیوب است. ولی اگر سالم ماند سیم مجددا فیوز سوخت برد تغذیه معیوب است. ولی اگر سالم ماند سیم مجددا فیوز سوخت برد تغذیه معیوب است. ولی یک وصل کنید تا محل اتصالی با روشن شدن 12 روی برد تغذیه مشخص شود. فیوز 57 برد تغذیه را چک کنید که در صورت خرابی یک فیوز ۲ آمپر را با آن جایگزین کنید. قیوز 50 برد تغذیه را چک کنید که در صورت خرابی یک فیوز ۲ قموش بودن دو سر فیوز کوچک و سفیدرنگ 72 بالای D50 برد باید فوق را اتصال کوتاه کنید اگر D50 روشن شد فیوز D50 برد باید خاموش بودن دو سر فیوز کوچک و سفیدرنگ 750 بالای D50 برد باید تعویض شود. اگر D50 روشن شد فیوز داشت برد اصلی برد باید تعویض شود. اگر D50 روشن بود و خطا همچنان وجود داشت برد اصلی بایستی تعویض شود. 	قطع شدن تعذیه ۲۴ ولت برد اصلی	تغذیه ۲٤ ولت داخل تابلو قطع شده است	E5 1
 فیوز مینیاتوری F110 را چک کنید که متصل باشد. در صورتی که LED مربوط به 110 ولت سمت راست برد روشن باشد و این خطا برطرف نشود برد اصلی معیوب است. در صورت وجود ماژول کنترل فاز قطع نبودن آن را چک کنید. 	قطع شدن تعذیه ۱۱۰ ولت برد اصلی	تغذیه ۱۱۰ ولت قطع شده است	E52
 اگر از درایو Omron یا Yaskawa استفاده می کنید به بخش ۴ مراجعه کنید و گرنه با بخش پشتیبانی تابلو تماس بگیرید. 	_	خطای درایو موتور (در تابلوهای VVVF)	E99
 برق ساختمان را کنترل کنید که هر دو فاز ورودی باید برق داشته باشند. کانکتور هفت پین برد بار و فاز را چک کنید که متصل باشد. در صورت روشن بودن هر سه LED قرمز برد بار و فاز که هر کدام مربوط به یکی از سه فاز می باشد برد بار و فاز معیوب است و باید تعویض گردد. 	حداقل یکی از فازهای ورودی به برد بار و فاز قطع است	حداقل یکی از فازها قطع شده است (در تابلوهای دوسرعته و هیدرولیک)	E9 I
 با در نظر داشتن شرایط ایمنی موتور را با نگه داشتن یکی از کنتاکتور های جهت (U یا D) و کنتاکتور S به صورت دستی حرکت دهید. اگر موتور حرکت نکرد و زوزه کشید دو فاز ورودی RST همنام هستند و اشکال از ورودی برق ساختمان است. اگر موتور به سمت مخالف حرکت کرد دو فاز ورودی RST را جا به جا کنید. اگر جهت حرکت به سمت بالا بود علاوه بر جابجایی دو فاز ورودی RST باید دو فاز خروجی U1V1W1 و U2V2W2 را نیز جا به جا کنید. 	فاز های ورودی RST موجود ولی دارای ترتیب نادرست هستند	توالی فاز وجود ندارد (در تابلوهای دوسرعته و هیدرولیک)	E92

عیب یابی	علت	مفهوم	کد
 موتور را در حالت تند استارت بزنید (می توانید به صورت دستی و با در td و td نظر گرفتن شرایط ایمنی کنتاکتور fd را با یکی از کنتاکتورهای U و fd فشاردهید) و مقدار نمایش داده شده روی برد بار و فاز را پس از ۱ ثانیه چک کنید. با نگهداشتن کلید <i>Esc</i> و فشردن کلید <i>ESC و</i>ارد منوی بار و فاز منوی بار و فاز شده و مقدار منوی TSC و فشردن کلید ESC وارد منوی بار و فاز شده و مقدار منوی Z.FSC (جریان قطع استارت دور تند) را چک کنید تنده و مقدار به دست امده در مرحله قبل بیشتر باشد. در همان منوی بار و فاز منوی J.de را که تاخیر زمانی قطع استارت دور تند) را چک کنید تا از مقدار به دست امده در مرحله قبل بیشتر باشد. در همان منوی بار و فاز منوی J.de را که تاخیر زمانی قطع است باشد. اگر مقدار نمایش داده شده در هنگام استارت بیش از 60.0A بود اگر مقدار نمایش داده شده در هنگام استارت بیش از این کار از سالم اشکال از برد بار و فاز فاز یا برد TT است. قبل از این کار از سالم بودن موتور و درگیر نبودن ترمز مطمئن شوید. 	تنظیم نادرست بار و فاز ضعیف بودن سیم کشی موتور خرابی برد بار و فاز خرابی برد بار و	خطای اضافه جریان در استارت دور تند (در تابلوهای دوسرعته و هیدرولیک)	E93
 موتور را در حالت تند استارت بزنید (می توانید به صورت دستی و با در نظر گرفتن شرایط ایمنی کنتاکتور J را با یکی از کنتاکتورهای جهت فشاردهید) و مقدار نمایش داده شده روی برد باروفاز را پس از ۵ ثانیه فشاردهید) و مقدار نمایش داده شده روی برد باروفاز را پس از ۵ ثانیه چک کنید. با نگهداشتن کلید Pate و فشردن کلید C وارد منوی بار و فاز شده و مقدار منوی I.FnC و فشردن کلید C وارد منوی بار و فاز تا ز مقدار به دست امده در مرحله قبل بیشتر باشد در غیر اینصورت شده و مقدار این منو را افزایش دهید. توجه داشته باشید مقدار تنظیم شده در مقدار این منو را افزایش دهید. توجه داشته باشید مقدار تنظیم شده در مقدار این منو از مقدار منوی I.FSC بیشتر نخواهد شد. به همین خاطر مقدار منوی I.SSC بیشتر نخواهد شد. به همین خاطر مقدار منوی I.SSC را به حد کافی بزرگ انتخاب کنید. در همان منوی بار و فاز منوی I.Sdc را که تاخیر زمانی قطع است مقدار آن خیلی کم نباشد. مثلا از 0.S ثانیه بیشتر باشد. اگر مقدار نمایش داده شده به صورت غیر منتظره ای بزرگ بود (مثلا بیش از MC) این مود را زی کار از سالم بودن موتور و درگیر نبودن ترمز مطمئن شوید. 	تنظیم نادرست بار و فاز ضعیف بودن سیم کشی موتور خرابی برد بار و فاز خرابی برد T	خطای اضافه جریان نامی دور تند (در تابلوهای دوسرعته و هیدرولیک)	E94
 موتور را در حالت رویزیون استارت بزنید (می توانید به صورت دستی با کنتاکتورها را فشاردهید) و مقدار نمایش داده شده روی برد بار و فاز را پس از ۱ ثانیه چک کنید. با نگه داشتن کلید <i>Est</i> و فشردن کلید <i>ESC</i> وارد منوی بار و فاز شده و مقدار منوی 4.SSC (جریان قطع استارت دور تند) را چک شده و مقدار منوی 4.SSC (جریان قطع استارت دور تند) را چک کنید تا از مقدار به دست امده در مرحله قبل بیشتر باشد. در همان منوی بار و فاز منوی 4.SeL را که تاخیر زمانی قطع است چک کنید که از 3.0 ثانیه بیشتر باشد. اگر مقدار نمایش داده شده در هنگام استارت بیش از این کار از سالم اشکال از برد بار و فاز فاز یا برد CT است. قبل از این کار از سالم 	تنظیم نادرست بار و فاز درگیرشدن ترمز ضعیف بودن سیم کشی موتور خرابی برد بار و فاز خرابی برد بار و فاز	خطای اضافه جریان در استارت دور کند (در تابلوهای دوسرعته و هیدرولیک)	E95

بودن موتور و درگیر نبودن ترمز مطمئن شوید.

ادامه جدول خطاهای مربوط به أسیب دیدگی سیستم

عیب یابی	علت	مفهوم	کد
 موتور را در حالت رویزیون استارت بزنید (می توانید به صورت دستی و با در نظر گرفتن شرایط ایمنی کنتاکتورها را فشاردهید) و مقدار نمایش داده شده روی برد بار و فاز را پس از ۵ ثانیه چک کنید. با نگهداشتن کلید <i>Esc</i> و فشردن کلید <i>ESC و</i>ارد منوی بار و فاز شده و مقدار منوی <i>Esc</i> و فشردن کلید <i>Esc و</i>ارد منوی بار و فاز تا از مقدار منوی <i>Esc</i> (جریان قطع نامی دور کند) را چک کنید تا از مقدار به دست امده در مرحله قبل بیشتر باشد در غیر اینصورت مقدار این منو را افزایش دهید. توجه داشته باشید مقدار تنظیم شده در محله قبل میشتر باشد در غیر اینصورت مقدار این منو را افزایش دهید. توجه داشته باشید مقدار تنظیم شده در مقدار منوی <i>Esc</i> (ماری این منو را افزایش دهید. توجه داشته باشید مقدار تنظیم شده در مقدار منوی <i>Esc</i> (ماری این مانو را افزایش دهید. توجه داشته باشید مقدار تنظیم شده در مقدار منوی <i>Esc</i> (ماری این منو را افزایش دهید. توجه داشته باشد در غیر اینصورت مقدار منوی <i>Esc</i> (ماری این منو را افزایش دهید. توجه داشته باشد در غیر اینصورت مقدار منوی <i>Esc</i> (ماری این منو را افزایش دهید. توجه داشته باشید مقدار تنظیم شده در مقدار منوی <i>Esc</i> (ماری این مقدار منوی <i>Esc</i> (ماری این منو (ا افزایش دهید. توجه داشته باشید مقدار تنظیم شده در مقدار منوی <i>Esc</i> (ماری این مار این مقدار منوی <i>Esc</i> (ماری این مقدار منوی <i>Esc</i>) (ماری این مقدار منوی (افزایش دهید. توجه داشته باشید مقدار مولی مقدار منوی مقدار منوی <i>Esc</i> (ماری این این این این این این این این این ای	تنظیم نادرست بار و فاز درگیرشدن ترمز ضعیف بودن سیم کشی موتور خرابی برد بار و فاز خرابی برد T	خطای اضافه جریان نامی دور کند (در تابلوهای دوسرعته و هیدرولیک)	E96
 این خطا به خاطر اختلاف زیاد بین جریان عبوری سه فاز رخ می دهد و در صورت سالم بودن موتور و تابلو معمولا به خاطر اختلاف زیاد بین ولتاژ سه فاز روی می دهد. برای مشاهده مقدار این اختلاف موتور را در حالت رویزیون استارت بزنید. می توانید با در نظر گرفتن شرایط ایمنی یکی از کنتاکتور های جهت (U یا D) و کنتاکتور گ را فشاردهید. سپس کلید جهت بالای روی برد بار و فاز را نگه داشته و مقدار نمایش داده شده روی برد بار و فاز را که درصد عدم تقارن بار مقدار نمایش داده شده روی برد بار و فاز را نگه داشته و مقدار نمایش داده شده روی برد بار و فاز را که درصد عدم تقارن بار مقدار نمایش داده شده روی برد بار و فاز را که درصد عدم تقارن بار مقدار نمایش داده شده روی برد بار و فاز را که درصد عدم تقارن بار مشکل و صدایی زیاد مثلا 0.90 بود و حرکت موتور بدون هیچ دارای ۳ سیم پیچ سوراخدار است) را روی برد TT (برد آمپرمتر که دارای ۳ سیم پیچ سوراخدار است) را روی برد بار و فاز و برد TT باشداگر مشکل و صدایی انجام می شد کانکتور برد TT یا بو فاز و برد TT (برد آمپرمتر که دارای ۳ سیم پیچ سوراخدار است) را روی برد بار و فاز و برد TT (برد آمپرمتر که این مقدار خیلی زیاد مثلا 0.90 بود و حرکت موتور بدون هیچ دارای ۳ سیم پیچ سوراخدار است) را روی برد بار و فاز و برد TT (برد آمپرمتر که این مقدار خیلی زیاد مثلا 0.90 بود و حرکت موتور بدون هیچ دارای ۳ سیم پیچ سوراخدار است) را روی برد بار و فاز و برد TT 	دو فاز شدن یا خرابی موتور و یا خرابی آمپرمترهای تابلو	خطای عدم تقارن و نامتعادلی بار (در تابلوهای دوسرعته و هیدرولیک)	ЕЭЛ

ادامه جدول خطاهای مربوط به آسیب دیدگی سیستم

٤. خطاهای مربوط به درایوهای Omron و Yaskawa

از آنجا که درایوهای Omron و Yaskawa نسبت به مارک های دیگر کاربرد بیشتری در تابلوهای آسانسور دارند خطاهای متداولی را که در نصب و استفاده از این درایوها اتفاق می افتد در جدول زیر ذکر می کنیم. لازم به توضیح است که این خطاها در درایوهای دیگر نیز وجود دارند ولی از آنجا که شرایط و کد آنها متفاوت است استفاده از این جدول را برای مارک های دیگر درایو توصیه نمی کنیم.

درایوهای Yaskawa مدل L1000 دارای صفحه کلید و نمایشگر ۷ سگمنتی می باشند که قابلیت تنظیم و مشاهده تمامی پارامترها و خطاها را فراهم آورده اند. برای تنظیم و مشاهده جزییات و کارکرد درایو L1000 به ضمیمه مربوطه مراجعه کنید.

عیب یابی	علت	مفهوم	کد
 از اتصال صحیح مقاومت ترمز به ترمینالهای B1 و B2 اطمینان حاصل کنید. اگر زمان کاهش سرعت موتور کوتاه است پارامتر GO-I J را افزایش دهید. در صورتی که از پرچم دوم برای دوراندازی استفاده می کنید از پرچم اول استفاده کرده و طول فاصله دوراندازی را افزایش دهید. (حداقل ۳ زمان شتاب گیری را با دیدن پارامتر I O-I J افزایش دهید. (حداقل ۳ ثانیه) اگر موتور دوسرعته قدیمی و دارای فلای ویل سنگین می باشد با پشتیبانی تماس بگیرید. در سیستم های CloseLoop سیم کشی انکودر را چک کنید. 	به علت کارکرد ژنراتوری موتور (معمولاًدر هنگام کاهش سرعت) ولتاژ تولیدی بر روی خازن های درایو از ۸۲۰ ولت بیشتر شده است	اضافه ولتاژ DC-Bus	ου
 چک کنید که فک ترمز باز شده باشد. تغذیه و فیوز ترمز را چک کنید. در صورت چرخش موتور اتصال انکودر را چک کنید که اشتباه نباشد. شیلد کابل انکودر را از سمت درایو متصل کنید. 	سیگنال مربوط به چرخش موتور از سوی انکودر برای ۲ ثانیه قطع شده است	قطع شدن انکودر	P6o
 از اتصال صحیح موتور به ترمینالهای تابلو مطمئن شوید. در اتصال موتورهای دوسرعته به تابلوفرمان VVVF باید حتما از سیم پیچی 			5E2
 دورند مونور استفاده کنید. خطای 5E2 در هنگام استارت اتفاق می افتد و برای رفع آن ابتدا با مراجعه به ضمیمه درایو را AutoTune کرده و در صورتی که خطا رفع نشد مقدار پارامتر 50-55 را از 200 به 400 افزایش دهید. برای رفع خطای 5E3 که خطای کمبود جریان در زمان کارکرد عادی است مقدار پارامتر 40-55 را از 200 به 800 افزایش دهید. 	عدم اتصال موتور و یا تنظیم نبودن درایو	کمبود جریان خروجی	5E3
 سه فاز ورودی RST را چک کنید که قطع یا همنام نباشند. اگر از سه فاز ورودی مطمئن هستید مقدار پارامتر L5-DD را DD تنظیم کنید تا کنترل فاز ورودی درایو غیرفعال شود. 	قطع یکی از فازها و یا عدم تقارن در فازهای ورودی	خطای فاز ورودی	PF

جدول خطاهای درایو Yaskawa/Omron
عیب یابی		علت	مفهوم	کد
 این خطا معمولا به خاطر قطع شدن لحظه ای سری ایمنی (معمولا از محل قفل درب تمام اتوماتیک) و در نتیجه قطع کنتاکتورهای MC1 و MC2 	•			٥٢
رخ می دهد. برای اطمینان از ان سری ایمنی را از محل 68 به 69 قفل درب بیرون پل داده و استارت کنید اگر ایراد برطرف شد خطا به خاطر برخورد کمان موشکی و قرقره های در طبقه است که می بایست برطرف شود. لازم به توضیح است که خطای کاه و EPF35 از یک نوع هستند ولی کاه در حالت ClosedLoop و EPF35 در حالت OpenLoop		قطع شدن ناگهانی ارتباط موتور و درایو در حین کار	اضافه جريان خروجی موقت	CPF35
یا V/f رخ می دهد. ▪ از اتصال صحیح موتور به ترمینالهای تابلو مطمئن شوید.	•			
 از بالانس بودن و مناسب بودن انتخاب موتور برای کار اطمینان حاصل کنید. خطای E1 یا L1 یه علت گشتاور زیاد موتور اتفاق می افتد و برای رفع 	•			
آن ابتدا با مراجعه به ضمیمه درایو را AutoTune کرده و در صورتی که خطا رفع نشد مقدار پارامتر $D - D = L$ را که در مود V/f درصد اضافه بار		اضافه جريان	1	oL2
درایو است از 150 به 200 و یا پارامتر LG-D3 را که زمان تاخیر فعال شدن کنترل بار است از 0.1 ثانیه به 2.0 ثانیه یا بیشتر تغییر دهید. به طور		موتور	اصافه بار	ьLЭ
کلی بهتر است پارامتر علامات از تغییر نداده اگر در حالت ClosedLoop و پس از حرکت خطای L2 یا L1 رخ داده و موتور لرزش داشته باشد در بستن سیم های انکودر اشتباه شده است.	•			oL4

ادامه جدول خطاهای درایو Yaskawa/Omron

٥. هشدارها

پیام هایی اند که تعویض مد عملکرد از قبیل رویزیون، آتش نشانی، پارک و غیره را نشان د اده و صرفا جهت اطلاع از شرایط سیستم داده می شوند.

واكنش کد مفهوم نوع اعلام وضعیت + پاک کردن لیست درخواست + توقف در ظرفیت کابین تکمیل هشدار ouL نزدیکترین طبقه یا عدم حرکت تا بر طرف شدن شرایط خطا است. اعلام وضعیت + پاک کردن لیست درخواست + توقف در موتور داغ شده است. Fto هشدار نزدیکترین طبقه یا عدم حرکت تا بر طرف شدن شرایط خطا اعلام وضعيت + پاک کردن ليست درخواست + مود عملکرد مود عملكرد ريويزيون هشدار r c كابين ريويزيون اعلام وضعيت + پاک کردن ليست درخواست + مود عملکرد مود عملكرد ريويزيون r P هشدار تابلو ريويزيون اعلام وضعيت + رفتن به طبقه أتش + گرفتن يک درخواست مود آتش نشان یا راننده Flr هشدار در لحظه اعلام وضعيت + رفتن به طبقه پارک + گرفتن يک کابین در حال پارک PAr هشدار

درخواست در لحظه

جدول هشدارها



راهنمای برنامه ریزی تابلو فرمان

جهت برنامه ریزی پارامترها و دست یابی به مشخصات و وضعیت سیستم آسانسور از دستگاه پروگرامر دستی که به عنوان یک وسیله جانبی اختیاری و همراه تابلو عرضه می گردد استفاده می شود. این دستگاه از طریق کانکتور خود به سوکت مخصوصی که بر روی بدنه تابلو نصب شده، متصل و امکان تبادل اطلاعات با سیستم را پیدا می کند. علاوه بر این، این دستگاه از طریق سوکت نصب شده بر روی جعبه رویزیون قابلیت ارتباط با سیستم را داراست. این قابلیت باعث می شود تغییر پارامترهای سیستم و مشاهده وضعیت سیستم از قبیل سری ایمنی، درب ها، ارسال درخواست

از طبقه و کابین، و تنظیم زمان های قطع کنتاکتور و یا زمان دیدن پرچم ها در هنگام نصب به سهولت امکان پذیر شود. صفحه LCD پروگرامر دستی پس از اتصال به سیستم روشن شده و لوگوی MAGICON را نمایش داده و پس از چند ثانیه وارد مود «نمایشگر آنلاین» می شود. در این حالت می توانید وضعیت کنونی تابلو را که شامل پیام های فارسی و توضیح در مورد خطاهای احتمالی سیستم است به طور آنلاین چه از کنار تابلو و چه از کنار جعبه رویزیون پیگیری کنید و نصب و راه اندازی سریع تر و آسانتری داشته باشید.



در این حالت با فشردن کلید MENU باید وارد قسمت ورود رمز عبور شوید. اگر وارد این قسمت نشدید و جمله "لطفا صبر کنید" همچنان بر روی صفحه، نمایش داده می شد می بایست اتصال خود را چک کنید. در قسمت ورود رمز عبور با کلیدهای ▲ و ▼ شماره ها را کم و زیاد و با کلیدهای ◄ و ◄ بین شماره ها حرکت کنید. شماره ای که دو فلش ▲ و ▼ در بالا و پایین آن باشد شماره ای است که تغییر می کند. پس از فشردن کلید RTER و در صورت صحیح بودن رمز عبور وارد منوی اصلی می شوید. در هنگام فشردن کلید RTER شماره هایی که همچنان با علامت * ستاره مشخص شده اند (یعنی تنظیم نشده اند) صفر در نظر گرفته می شوند. بنابراین در نخستین ورودتان و تا زمانی که رمز عبور را تنظیم نکرده اید نیاز به وارد کردن رمز عبور نداشته و می توانید با فشار دادن RTER از این قسمت عبور کنید و وارد منوی اصلی شوید.



برای حرکت در منوها از کلیدهای ▲ و ▼ و برای انتخاب آنها از کلید ENTER استفاده کنید. از کلید ESC در گوشه بالا سمت چپ جهت خروج از هر منو و رفتن به منوی بالاتر استفاده می شود.

تعداد طبقات 7 طبقه
انجام شد

پارامترها همگی در حافظه سیستم اصلی تابلو ذخیره می شوند. هنگامی که برای تنظیم یک پارامتر وارد منوی آن می شوید. مقدار ذخیره شده روی صفحه نشان داده می شود. در این حالت می توانید با فشار دادن دکمه های ◄ و ◄ مقدار مربوطه را تغییر دهید تا مقدار مورد نظر روی صفحه نمایش داده شود. برای این کار حتما به واحد شمارش و یا اندازه گیری پارامتر مورد نظر دقت کنید. با فشار دادن دکمه های ◄ و ◄ مقدار مربوطه را تغییر دهید تا مقدار مورد نظر روی صفحه نمایش داده شود. برای این کار حتما به واحد شمارش و یا اندازه گیری پارامتر مورد نظر دقت کنید. با فشار دادن دکمه های ◄ و ◄ مقدار مربوطه را تغییر دهید تا مقدار مورد نظر روی صفحه نمایش داده شود. برای این کار حتما به واحد شمارش و یا اندازه گیری پارامتر مورد نظر دقت کنید. با فشار دادن دکمه *ENTER* مقدار مورد نظر برای سیستم اصلی فرستاده شده تا در صورت تایید جمله "انجام شد" روی صفحه نمایش درج گردد. البته باید توجه داشت که این مقدار در حافظه دائمی سیستم ذخیره می گردد ولی تا زمانی که تابلو خاموش و روشن نشود، مقادیر جدید مورد استفاده قرار نمی گیرد. علت این کار نیز حصول اطمینان از برقراری شرایط مناسب ایمنی در هنگام کارکرد عادی آسانسور می باشد.

توجه! جهت اعمال تنظیمات و تاثیر آنها، پس از هرگونه تغییر و یا تنظیم پارامترها، تابلوی فرمان را خـاموش و روشــن کنید.

الف) اطلاعات تابلو و خطاها

در این قسمت کاربر می تواند اطلاعاتی در مورد تابلو، سیستم و نیز خطاهای پیش آمده به دست آورد. این اطلاعات از طریق چهار گزینه ی موجود در منوی اطلاعات قابل دست یابی است.

راهنمای تابلو فرمان آسانسور Magicon

۱ – مشخصات تابلو: با ورود به این بخش می توان از شماره سریال، ورژن سخت افزار، ورژن نرم افزار، مدل تابلو،
 تاریخ تولید، تاریخ اتمام گارانتی، مدل موتور، و مدل درب ها اطلاع حاصل کرد. این اطلاعات بر اساس فرم سفارش تابلو و
 به هنگام مونتاژ تنظیم شده و غیر قابل تغییر می باشد.

۲ – أمار : در این قسمت امکان دسترسی به تعداد استارت های موتور و خطاهای پیش آمده وجود دارد. در منوی خطاها، امکان اطلاع از آمار خطاها و نیز مشاهده خطاهای ذخیره شده (تا ۲۰۰ مورد) وجود دارد. در گزینه آمار خطاها، تعداد کل خطاهای پیش آمده و هم چنین تعداد خطاهایی که با ذکر تاریخ و ساعت ذخیره شده اند نمایش داده می شود. در گزینه خطاهای پیش آمده و هم چنین تعداد خطاهایی که با ذکر تاریخ و ساعت ذخیره شده اند نمایش داده می شود. در گزینه خطاهای پیش آمده و هم چنین تعداد خطاهایی که با ذکر تاریخ و ساعت ذخیره شده اند نمایش داده می شود. در گزینه خطاهای پیش آمده و هم چنین تعداد خطاهایی که با ذکر تاریخ، ساعت و تعداد دفعات تکرار آن نمایش داده می شود. در شود. با استفاده از کلیدهای ک و حمی قران سایر خطاها و پیش آمدهایی را که ذخیره شده اند با جزئیات کامل مشاهده شود. با استفاده از کلیدهای ک و حمی توان سایر خطاها و پیش آمدهایی را که ذخیره شده اند با جزئیات کامل مشاهده کرد. در مورد خطاهایی که پشت سرهم و به دفعات اتفاق می افتند، ساعت و تاریخ آخرین اعلام خطا ذخیره می شود. هم چنین خطاهایی که پشت سرهم و به دفعات اتفاق می افتند، ساعت و تاریخ آخرین اعلام خطا ذخیره می شود. هم چنین خطاهایی که در هنگام روشن کردن سیستم و به هنگام راه اندازی اتفاق می افتند نمی شوند زیرا تا برطرف چنین خطاهایی که در هنگام روشن کردن سیستم و به هنگام راه اندازی اتفاق می افتند ذخیره نمی شوند زیرا تا برطرف پنی کامل و با اولویت آن ها سیستم وارد هیچ حالت کارکردی اعم از عادی یا رویزیون نمی شود. در صورت انتخاب گزینه پاک کردن لیست خطاها پاک می شود که در صورت تایید هشدار تمامی خطاها پاک می شود.

۳- مانیتورینگ سیستم : گزینه های این منو به صورت آنلاین از سوی سیستم گزارش می شوند:

- ۱ مدار ایمنی : وضعیت کنونی سری ایمنی گزارش می شود.
- ۲ پور تها : جهت کنترل آنلاین تمامی ورودی ها و خروجی ها و بررسی صحت عملکرد آنها استفاده می شود.
 - ۳ سرعت و جهت حرکت : وضعیت حرکتی کنونی آسانسور را نشان می دهد.
 - ٤ دمای داخلی تابلو
 - ۵ دربها : وضعیت فرمان های باز و بسته به درایو در را نشان می دهد.

٤- نمایش ساعت و تاریخ : ساعت و تاریخ سیستم در این گزینه نمایش داده می شود.

ب) تنظيمات عمومي

با ورود به این بخش نه منوی تنظیمات حرکت، تنظیمات رمز عبور، تنظیم ساعت و تاریخ ، تنظیم حجم صدا ، تنظیمات بار و فاز ، تنظیمات پیش فرض کارخانه، تنظیم راه اندازی موقت، تنظیم سیستم SMS و تنظیم سیستم نجات قابل رویت اند.

• 1 تنظیمات عمومی: در بخش بعد این منو توضیح داده می شود.

• ۲ تنظیم رمز عبور : در این منو می توان نسبت به عوض کردن رمز عبور اقدام کرد. این رمز که یک عدد ۵ رقمی است به طور پیش فرض 00000 می باشد. باید توجه داشت که رمز عبور مخصوص تابلو می باشد و با تعویض دستگاه پروگرامر دستی رمز عوض نخواهد شد. در صورت فراموش کردن و یا اشتباه در تنظیم آن باید با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.

• ۳ تنظیم ساعت و تاریخ : در این منو می توان تنظیم ساعت و تاریخ را در دو گزینه جداگانه انجام داد. از ساعت و تاریخ جهت ثبت زمان بروز خطا استفاده می شود. باتری Back-up موجود بر روی برد اصلی تابلو که از نوع CR2025 است توانایی حفظ ساعت و تاریخ را تا ۱۰ سال هنگام خاموش بودن سیستم داراست. در صورت اتمام این باتری با باز نمودن پوشش محافظ برد اصلی نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.

٤ تنظیم برد سخنگو : در این جا می توان ولوم صدای بلندگو را از ۰ تا ۱۰ تغییر داد.

• ۵ تنظیمات بار و فاز : در این منو می توان تنظیماتی را که مستقیما از طریق پنل کنترلی تعبیه شده بر روی برد بار و فاز داخل تابلو قابل انجام است اعمال نمود. این منو دربردارنده ۹ زیر منو است که دقیقاً مشابه منوی برد کنترل بار و فاز می باشد. برای توضیحات بیشتر به بخش *برد کنترل بار و فاز* مراجعه کنید.

۲ تنظیمات پیش فرض کارخانه : می توان کلیه مقادیر وارد شده در منوی تنظیمات عمومی و تنظیمات زمانی
 را به مقادیر پیش فرض ریست نمود. با انتخاب این منو مقادیر تغییر یافته در منوی تنظیمات سریع تغییر نمی یابند.

• ۷ تنظیمات راه اندازی موقت : در این قسمت می توان آسانسور را به صورت موقت راه اندازی کرد تعداد روز راه اندازی موقت و فعال یا غیر فعال شدن این قابلیت در این قسمت قرار داده شده است. با فعال کردن این گزینه تابلو فرمان پس از تاریخ معینی از کار خواهد افتاد و تنهادر حالت رویزیون امکان کار کردن را دارا خواهد بود. در این حالت نمایشگر برد اصلی **LL** را به صورت چشمک زن نمایش خواهد داد. برای فعال سازی مجدد تابلو فرمان باید با استفاده از رمز عبور وارد این منو شده و مجددا تابلو فرمان را فعال کنید. در صورتی که می خواهید از این قابلیت استفاده کنید بهتر است با استفاده از منوی شماره ۲ تنظیمات عمومی برای تابلوی فرمان رمز عبور تعیین کنید. در صورتی که تاریخ و ساعت به درستی تنظیم نشده باشد نمی توانید از این گزینه استفاده کنید و باید به منوی شماره ۳ رفته و ابتدا

توجه داشته باشید که با فعال شدن این قابلیت در صورتی که باتری برد Main را خارج کرده و یا کریستال ساعت را قطع کنید سیستم بلافاصله قفل خواهد شد لذا قبل از فعال کردن آن از سالم بودن باتری برد اصلی مطمئن شوید. برای حصول اطمینان از سالم بودن باتری تاریخ و ساعت را از منوی تنظیم ساعت و تاریخ تنظیم کرده و تابلو فرمان را خاموش کنید. پس از ۱ دقیقه تابلو فرمان را روشن کرده و مجددا ساعت و تاریخ را مشاهده کنید که می بایست طبق تنظیمات قبلی جلو رفته باشد.

● ۸ تنظیم سیستم SMS : در صورت نصب سیستم ارسال SMS در تابلو از این منو جهت تنظیم آن استفاده کنید. این سیستم قابلیت ارسال خطاهای تابلو (اعم از خطاهای اصلی و غیر اصلی) ، ارسال گزارش ۱۰ خطای آخر تابلو به شماره تنظیم شده و امکان قفل کردن و یا ریست کردن تابلو را دارا می باشد. برای تنظیم آن وارد منوی تنظیم سیستم SMS شده و منوی فعال سازی سیستم SMS را در حالت ارسال خطاهای اصلی یا ارسال تمام سیستم SMS شده و منوی فعال سازی سیستم SMS را در حالت ارسال خطاهای اصلی یا ارسال معام مرد منوی تنظیم شدم می به شماره تنظیم شده و امکان قفل کردن و یا ریست کردن تابلو را دارا می باشد. برای تنظیم آن وارد منوی تنظیم سیستم SMS شده و منوی فعال سازی سیستم SMS را در حالت ارسال خطاهای اصلی یا ارسال تمام خطاها قرار دهید. شماره موبایل مورد نظر جهت ارسال SMS (شماره موبایل خودتان) را در منوی شماره موبایل مورد نظر جهت ارسال SMS (شماره موبایل خودتان) را در منوی شماره موبایل ثبت کنید. پس از تنظیم تابلو را خاموش کرده و یک عدد سیم کارت در سوکت مخصوص آن که در پشت برد سیستم SMS تعبیه شده است قرار دهید. با روشن کردن تابلو منتظر شوید تا فاصله چشمک های LED قرمز رنگ روی برد

راهنمای تابلو فرمان آسانسور Magicon

SMS حدود ۲ الی ۳ ثانیه شود که این به معنای آنتن دهی صحیح است. در صورتی که فاصله چشمک زدن های LED نیم ثانیه باشد به معنای آن است که آنتن دهی محل نصب سیستم مناسب نیست و می بایست از آنتن خارجی استفاده کنید (با ASR تماس بگیرید).

به منظور تست عملکرد سیستم SMS با شماره آن تماس بگیرید. در این صورت سیستم SMS بلافاصله تماس را قطع خواهد کرد و شما صدای بوق اشغال را خواهید شنید.

برای استفاده از دستگاه SMS تمامی ارتباطات باید از طریق شماره موبایلی که در منوی شماره موبایل برای سیستم تنظیم شده ارسال شوند. برای این کار از همان شماره تنظیم شده می توانید دستورات زیر را به شماره سیم کارتی که در سیستم قرار داده اید SMS کنید.

عملكرد	متن SMS
تابلو فرمان را ریست می کند	Reset
ارسال SMS را از سیستم مجددا فعال می کند	Start
ارسال SMS را از سیستم غیرفعال می کند	Stop
گزارش هشت خطای آخر را ارسال می کند	Report
تابلو فرمان را قفل می کند	Block
تابلو فرمان را از حالت قفل خارج می کند	Unblock
کد اپراتور را شماره گیری می کند (مثلا برای شارژ اعتبار سیم	* -1 1.5
کارت #کدشارژ *140* را ارسال کنید)	# فانخسن قد اپراتور
شمارہ موبایل تنظیم شدہ را عوض می کند	# شماره موبايل جديد * 36476 *

البته کوچک و بزرگ بودن حروف در مورد حرف اول فرمان های بالا مهم نیست. مثلا Reset با reset فرقی ندارد. ولی RESET پذیرفته نیست.

• **۹ تنظیمات دستگاه نجات :** برای استفاده از این تنظیمات می بایست باتری ها به سیستم نجات اضطراری متصل بوده و برد آن روشن باشد. پس از اعمال تغییرات در تنظیمات سیستم نجات نیازی به خاموش و روشن کردن سیستم نمی باشد.

• 1 مانیتورینگ دستگاه نجات: با استفاده از این گزینه می توان از ولتاژ و جریان باتری ها و خالی، نیمه پر و یا پر بودن آنها اطلاع حاصل کرد. در صورتی که در هنگام فعال شدن سیستم نجات اضطراری دستگاه پروگرامر به تابلوی فرمان متصل باشد به صورت خودکار وارد این منو شده و وضعیت جریان تکفاز و سه فاز (موتور) را نمایش می دهد. علاوه بر این در صورت بروز خطا در حالت نجات آن را نمایش می دهد.

• ۲ مشاهده خطاها : با ورود به این منو می توان ۲۰۰ خطای آخری را که در سیستم نجات ذخیره شده اند، مشاهده کرد. • ۳ تنظیم گشتاور موتور : در این منو گشتاور موتور را می توان از ۵۰ تا ۱۳۰ درصد تنظیم کرد. از آنجا که فرکانس خروجی اینورتر سه فاز سیستم نجات حدود ۵ هرتز می باشد ولتاژ خروجی در حالت گشتاور ۱۱۵درصد حدود ۴۳ ولت می باشد. در صورتی که موتور کوچک باشد یا قدرت سیستم نجات کافی نباشد می توان گشتاور را تا ۱۳۰ درصد اضافه کرد. اضافه کردن بیش از حد گشتاور موتور ممکن است موجب لرزش و نوسان در حرکت موتور و خالی شدن سریع تر باتری ها شود پس تنها در صورت نیاز این کار را انجام دهید.

• ٤ زمان مجاز حرکت موتور : همان تراول تایم در حالت نجات می باشد که در اینجا ۶۰ ثانیه تنظیم شده است. در صورت وجود طبقه ای با فاصله زیاد این مقدار را تا ۱۲۰ ثانیه می توان افزایش داد.

• • • زمان باز ماندن درب : این گزینه زمان بازماندن درب پس از رسیدن به سر طبقه را در حالت نجات تنظیم می کند. پس از رسیدن به سر طبقه با گذشت این زمان برق کابین قطع شده و سیستم نجات خود را خاموش می کند.

• **٦ جریان نامی موتور :** این منو برای ۲۵ آمپر تنظیم شده است در صورتی که موتور آسانسور بیش از این مقدار باشد مقدار باشد مقدار باشد از روی پلاک موتور خوانده و در این قسمت وارد کنید.

• **۷ زمان عکس العمل دستگاه :** مقدار پیش فرض این زمان ۵ ثانیه است. یعنی هنگامی که برق تابلو فرمان حداقل ۵ ثانیه متوالی قطع شود سیستم نجات فعال می شود. برای جلوگیری از فعال شدن سیستم در خاموشی های ناگهانی می تونید این زمان را افزایش دهید (حداکثر تا ۶۰ ثانیه).

• ۸ افزایش گشتاور استارت : از این گزینه برای راه اندازی موتورهای بزرگتر از ۱۸ کیلووات در حالت نجات اضطراری استفاده می شود. این گزینه به صورت پیش فرض ۰/۰ درصد بوده و غیرفعال است. با افزایش گشتاور در هنگام استارت موتور تا ۵۰ درصد به توان خروجی اینورتر افزوده می شود.

• ۹ زمان افزایش گشتاور استارت : در این گزینه زمانی را که در هنگام استارت موتور گشتاور خروجی را افزایش می یابد، تعیین کنید. در موتورهای بالاتر از ۱۸ کیلووات معمولا تا ۲ ثانیه می توان این زمان را افزایش داد. زمان بیشتر سبب خالی شدن سریع تر باتری ها می شود وکمکی به حرکت بهتر موتور نمی کند.

 +۱ حفاظت بی باری موتور : این گزینه در حالت پیش فرض فعال بوده و در صورتی که پس از باز شدن ترمز جریانی از اینورتر موتور عبور نکند سیستم را قطع می کند. این موضوع به خاطر حفاظت از فرار موتور در هنگام عدم اتصال به سیستم نجات در هنگام باز شدن ترمز بوده و در سیستم های نجات اضطراری مجزا رخ می دهد. در صورتی که از موتورهای کوچکتر از ۵ کیلووات استفاده می کنید می توانید این گزینه را غیر فعال کنید.

• **۱۱ تنظیم گشتاور ترمز DC :** این منو برای تنظیم نرمی حرکت موتور در هنگام ترمز و در حالت نجات استفاده می شود. در صورتی که پس از باز شدن ترمز در حالت نجات موتور به جهت مخالف حرکت کند (توسط کابین یا وزنه کشیده شود) این مقدار را افزایش دهید.

• **۱۲ فعال شدن در هنگام خطا :** این گزینه در حالت عادی غیر فعال می باشد. با فعال کردن آن در صورت بروز خطا از سوی درایو و یا سیستم کنترل بار و فاز (به غیر از خطای ErD7 که مربوط به قطع فاز خروجی است) پس از ده ثانیه سیستم نجات تابلو را خاموش کرده و خودش کابین را به سر طبقه هدایت خواهد کرد.

	۱ شماره سریال
	۲ ورژن سخت افزار
	۳ ورژن نرم افزار
(/", "/, ~ ^ ^ ^	۴ مدل تابلو
۲ مسخصات تابلو	۵ تاریخ تولید
	۶ تاریخ اتمام گارانتی
	۷ مدل موتور
	۸ مدل درب ها
	۱ تعداد استارتهای موتور
۲ آمار	۲ آمار خطاها
	۳ مشاهده خطاهای ثبت شده
	۳۴پاک کردن لیست خطا
	۱ مدار ایمنی
	۲ پورتھا
۳ مانیتورینگ سیستم	۳ سرعت و جهت حرکت
	۴دمای داخل تابلو
	۵ درب ها
۴ نمایش ساعت و تاریخ	
	۱ مشخصات تابلو ۲ آمار ۳ مانیتورینگ سیستم ۴ نمایش ساعت و تاریخ

جدول منوى اطلاعات

منوی تنظیمات عمومی خود به ۸ منوی فرعی تقسیم شده است که شامل موارد زیر میباشد:

۱-درخواست ها : شامل دو گزینه است.

- ۱ درخواست کابین به صورت دستی : یک درخواست کابین به تابلو ارسال می شود و در صورت تایید، جمله "انجام شد" روی صفحه نمایش داده می شود.
- ۲ درخواست طبقه به صورت دستی : یک درخواست طبقه به تابلو ارسال می شود و در صورت تایید، جمله ی "انجام شد" روی صفحه نمایش داده می شود.

۲-طبقات : در این منو مشخصات مربوط به تعداد طبقات و نامگذاری آن ها مشخص می شود. در سیستم نامگذاری تابلوهای MAGICON از پایین ابتدا طبقات زیرزمین، سپس همکف تعریف می شود. بعد از آنها شماره طبقات از ۱ به بعد تعریف می شود.

۱ تعداد طبقات : شامل دو گزینه زیر است.

۱ طبقات زیر زمین : تعداد توقف های زیر همکف در این گزینه مشخص می گردد که با B ، P یا علامت منفی نمایش داده می شوند (پیش فرض حرف P است). با "0" تعریف کردن این قسمت اولین طبقه همکف در نظر گرفته می شود.

۲ کل طبقات: تعداد کل توقف های آسانسور دراین گزینه مشخص میشود(پیش فرض ۹ طبقه است).
 ۲ نمایش طبقات: در این منو نمایش طبقات توسط نمراتور، و اعلام آنها توسط سیستم گویا مشخص

ه ۲**۲ که یکس طبقات .** در این متو نهایش طبقات توسط نهرانور، و اعادم انها توسط سیستم تویا مسخط می شود.

۱ نمایش طبقه همکف : به طبقه بعد از طبقات زیر زمین همکف گفته می شود. که می تواند از بین گزینه های P ، H ، L ، G و B انتخاب شود. در صورت انتخاب گزینه (وجود ندارد) طبقه همکف تعریف نشده و شمارش طبقات از ۱ به بعد ادامه می یابد.

Y نمایش طبقات زیر زمین : در این گزینه علامت – **P** یا **B** جهت نمایش طبقات زیر زمین زمین در نمراتور انتخاب می شود. گزینه **حروف P و B** باعث می شود شمارش طبقات زیر زمین به صورت ... **B2 B1 P** ... باشد. در صورتی که فقط دو طبقه زیرزمین تعریف شده باشد شمارش به صورت ... **B E B1 P** خواهد بود. برای استفاده از این گزینه تعداد طبقات زیرزمین باید حداقل **X** تعریف شود. گزینه **حروف G و P** نیز طبقات نخستین را به صورت ... **P P1 G** ... نمایش می دهد که در صورت تعریف تعداد طبقات زیرزمین باید حداقل نمایش می دهد که در صورت تعریف تعداد طبقات زیرزمین باید حداقل **P** G ... خواهد بود. برای استفاده از این گزینه تعداد طبقات زیرزمین به عدد **P** نامگذاری آنها **P** G

گزینه حروف G و P و B باعث می شود نامگذاری طبقات زیرزمین به صورت ... B P G شود. در این حالت تعداد طبقات زیر زمین باید حداقل ۲ تعریف شود.

به عنوان مثال دریک پروژه ۷ توقف که دارای یک پارکینگ وطبقه همکف می باشد گزینه های بالا اینچنین باید انتخاب شوند :

> تعداد طبقات زیر زمین : ۱ نمایش طبقه همکف : بله تعداد کل طبقات : ۷ نمایش طبقات زیر زمین : P با این تنظیم ها نمایش طبقات توسط نمراتور اینچنین خواهد شد :

P-G-1-2-3-4-5

- ۳ غیر فعال کردن طبقات : در این گزینه می توان از وضعیت فعال و غیر فعال بودن نرم افزاری طبقات اطلاع حاصل کرد و یا اقدام به تغییر آنها نمود. پس از تغییر مورد نظر باید کلید Enter فشار داده شود. در این مورد کاربر تنها قادر به غیر فعال کردن شاسی های طبقات می باشد.
- ٤ طبقه پارک : طبقه ای است که آسانسور در صورت نبودن درخواست و خاموش بودن شاسی ها پس از زمان مشخصی (که قابل تنظیم است) به آنجا می رود. در صورتی که در حین حرکت به طبقه پارک درخواستی صورت بگیرد، حرکت به سمت طبقه پارک لغو و به آن درخواست پاسخ داده می شود. در صورتی که این طبقه مورد می شود. در صورتی که این طبقه مورت بگیرد، حرکت به سمت طبقه پارک انجام نمی شود و آسانسور در هر طبقه ای که باشد منتظر ورود که این طبقه صفر تنظیم شود، عملیات پارک انجام نمی شود و آسانسور در هر طبقه ای که باشد منتظر ورود به حالت طبقه صفر تنظیم شود، عملیات پارک انجام نمی شود و آسانسور در هر طبقه ای که باشد منتظر ورود به حالت طبقه پارک در نظر گرفته می شود. در صورت انتخاب مقادیر غیر مجاز برای این گزینه، پایین ترین طبقه به عنوان طبقه پارک در نظر گرفته می شود.

- ۲ طبقه Fire: شماره طبقه ای است که آسانسور در هنگام ورود به مود آتش سوزی و با فعال شدن کلید
 ۲ بلافاصله به آنجا رفته و عملیات تخلیه را انجام می دهد. در صورت انتخاب طبقه صفر، پایین
 ترین طبقه به عنوان پیش فرض در نظر گرفته می شود.
- ۲ طبقه VIP: همانند طبقه Fire است ولی می توان طبقه مجزا و ورودی مجزایی را برای آن تعریف و پیش بینی کرد.
- ۷ سیستم لغو احضار کابین : با فعالسازی این قابلیت پس از فشردن شاسی کابین و روشن شدن آن تا
 ۱۰ ثانیه بعد، با نگاه داشتن مجدد آن به مدت ۱ ثانیه، احضار مربوطه لغو می شود. البته برای این کار در
 جعبه رویزیون باید از برد طبقات مجزا با برنامه سفارشی برای شاسی های احضار کابین استفاده نمود.

۳-سیستم گروهی : تنظیمات مربوط به نصب و راه اندازی آسانسور در این منو مشخص می شوند.

- ۱ شماره آسانسور در گروه : شماره آسانسور در گروه در این گزینه تعیین می شود. که در حقیقت IP تابلو فرمان در شبکه محلی (LAN) و به فرم 192.168.0.IP می باشد.
 - ۲ تعداد آسانسورها در گروه: تعداد کل آسانسورهای متصل به شبکه در این گزینه تعیین می شود.
 - ۳ الگوریتم : در این گزینه الگوریتم ترافیک و انتخاب هوشمند آسانسور انجام می شود.
- ٤ مانیتورینگ با کامپیوتر : آدرس IP کامپیوتری که نرم افزار مانیتورینگ بر روی آن نصب است در این قسمت وارد می شود. این آدرس به فرم 192.168.0.IP می باشد.

٤-روش پاسخ دهی : حالات مختلف کلکتیو سلکتیو، کلکتیو دان، کلکتیو آپ، فول کلکتیو، و پوش باتن را میتوان در این قسمت مشخص نمود.

٥-نوع أسانسور : در این قسمت دوسرعته یا VVVF بودن و نیز هیدرولیک یا کششی بودن آسانسور را می توان مشاهده نمود. جهت تنظیم نوع عملکرد برد اصلی برای هر یک از انواع تابلو از DIPSwitch برد Main استفاده می شود.

٦-مشخصات درب: تمامی مشخصات درب ها در این قسمت تعیین می گردد.

- ۱ **نوع درب** : ساده، اتوماتیک، و نیمه اتوماتیک
- ۲ دفعات باز و بسته شدن درب : عددی که در این گزینه مشخص می شود، تعداد دفعاتی است که سیستم برای بستن درب تلاش می کند و در صورتیکه بستن درب به هر دلیلی ناموفق باشد درخواست ها را کنسل می کند. اگر عدد صفر برای این گزینه انتخاب شود، تعداد دفعات تلاش جهت بستن درب بی نهایت تعیین می شود (پیش فرض ۴ بار است).
- ۳ وضعیت درب هنگام پارک : در این گزینه حالت "پارک بسته" یا "پارک باز" برای درب در حالت Standby انتخاب می شود.

- **٤ زیر بار بودن درب در حرکت** : در صورت انتخاب گزینهٔ "بله"، در هنگام حرکت و پس از بسته شدن، فرمان Close از روی درب برداشته نمی شود و موتور درب در زیر بار می ماند ولی اگر گزینهٔ خروج از زیر بار با 68 و یا گزینهٔ خروج با 69 انتخاب شود ، پس از حرکت کردن آسانسور با گذشت تأخیر قابل تنظیم در منوی زمانی پس از دیدن سنسورهای 68 یا 69 درب را از زیر بار خارج می کند.
- ٥ زیر بار بودن درب در پار ٤ : در صورت انتخاب گزینهٔ "بله" پس از بستن درب در حالت پار ٤ (در صورت تنظیم درب در حالت پار ٤ بسته) و پس از گذشت تأخیر قابل تنظیم در منوی تنظیمات زمانی فرمان Close از روی درب برداشته می شود.
- **۲ حالت پیش باز شدن درب** : از طریق این گزینه می توان حالت پیش بازشوی در یا Preopening را فعال یا غیر فعال کرد. البته رله و ترمینالهای مورد نیاز باید در تابلو موجود و سفارش داده شده باشد.
- ۷ فعالسازی درب دوم : برای فعالسازی کنترل درب دوم کابین باید یکی از گزینه های درب تونلی با سنسور و یا درب تونلی با انتخاب را انتخاب کرد. در گزینه اول در هر طبقه تنها یک در باز و بسته شده و در دیگر کاملا بسته می ماند. در این روش برای راه اندازی درب تونلی باید یک سنسور همانند سنسور ایست به ورودی ST برد کابین در جعبه رویزیون متصل شده و در طبقاتی که درمخالف یا دوم باز می شود مشابه سنسور ایست آهنربا چیده شود. مشترک این سنسور 24+ بوده و تنها در زمان ایست کامل خروجی آن مورد نظر می باشد. در حالت دوم یعنی درب تونلی با انتخاب دیگر نیازی به نصب سنسور نیست و می توان در هر طبقه در ۱ یا در ۲ و یاحتی هر دو در را باز و بسته کرد. بعد از انتخاب این حالت در منوی شماره ۸ می توان درها را برای هر طبقه تعریف کرد.
- ۸ انتخاب درب تونلی کابین : این گزینه تنها زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که در منوی فعالسازی درب دوم گزینه درب تونلی با انتخاب فعال می شود.

۷- شناسایی : تنظیمات مربوط به شناسایی در هنگام روشن کردن سیستم و یا پس از رفع خطا که شامل دو پارامتر زیر است.

- ۱ انجام شناسایی بعد از روشن شدن : انتخاب گزینه "خیر" برای این گزینه بدین معناست که در هنگام روشن کردن سیستم و یا پس از رفع خطا در صورتی که مکان کابین به درستی ذخیره شده باشد شناسایی انجام نمی شود؛ در غیر این صورت همواره عملیات شناسایی پس از روشن کردن سیستم و یا رفع خطا انجام خواهد شد.
- ۲ سرعت حرکت در شناسایی : سرعت حرکت آسانسور در هنگام عملیات شناسایی در این گزینه انتخاب می شود (پیش فرض "تند" است).

۸_دورانداز

 ۱ تعداد دورانداز در طبقه : در این بخش تعداد پرچم های دورانداز به ازای هر طبقه مشخص می شود که می تواند ۱ یا ۲ پرچم باشد (پیش فرض ۲ است).

- ۲ دوراندازی با پرچم... : دور اندازی با پرچم اول یا دوم در این گزینه انتخاب می شود. معمولا برای پروژه های با فاصله طبقات کم و یا پروژه های سرعت بالا گزینه پرچم اول انتخاب می شود (پیش فرض پرچم دوم است). دور اندازی جهت دار نیز در این قسمت قابل انتخاب است. در این نوع دوراندازی که برای سیستم هایی که فاصله یک یا چند طبقه در آنها خیلی کم یا خیلی زیاد است به کار می رود. در این روش برای پرچم توقف روبروی هر دو سنسور TCF و CF3 آهنربا چیده می شود. برای دوراندازی در جهت برای دوراندازی در جهت بالا آز سنسور TCF و TCF آهنربا چیده می شود. سرای دوراندازی در جهت بالا از سنسور TCF و برای دوراندازی در جهت بالا از سنسور TCF و برای دوراندازی در جهت پرین از سنسور TCF است در این استفاده می شود.
- **۳ تنظیمات انکودر :** در این منو تنظیمات برای دوراندازی با انکودر انجام می شود. در این نوع دوراندازی سنسور (در صورت وجود) دوراندازی سنسور (در صورت وجود) استفاده می شود. استفاده می شود.
 - ۸ مشخصات انکودر و موتور: برای تنظیم این گزینه با واحد فنی ASR تماس بگیرید.
 - ۲ نمایش فاصله طبقات : برای تنظیم این گزینه با واحد فنی ASR تماس بگیرید.
 - ۲ ۲ اجرای کالیبراسیون : برای تنظیم این گزینه با واحد فنی ASR تماس بگیرید.
 - ٤ عانیتورینگ انکودر : برای تنظیم این گزینه با واحد فنی ASR تماس بگیرید.



جدول منوى تنظيمات عمومي

محدوده تنظيم	پيشفرض	پارامترهای قابل تنظیم	منوی فرعی	منوی اصلی	
-	-	۱. درخواست کابین به صورت دستی	المتراحية المترا		
-	-	۲.درخواست طبقه به صورت دستی	۱ درخواستها		
۶۴ ۱ طبقه	۷ طبقه	۲.تعداد طبقات			
وجودندارد / P / B / L / 0 / G	بله	۲.نمایش ا. نمایش طبقه همکف			
حرف P / حرف B / علامت منفی	حرف P	طبقات ۲. نمایش طبقات زیرزمین			
۶۴ ۱ طبقه	طبقه ۱	۳. طبقه پارک			
۶۴ ۱ طبقه	طبقه ۱	۴. غیر فعال کردن طبقات	ا طبقات		
۶۴ ۱ طبقه	طبقه ۱	۵. طبقه Fire			
۶۴ ۱ طبقه	-	۶ طبقه VIP			
فعال / غيرفعال	غير فعال	۷ سيستم لغو احضار كابين			
۸ ۸	_	۱. شماره آسانسور در گروه			
۸ ۸	-	۲. تعداد آسانسورها در گروه	۳ سیستم گروهی		
زمان / انرژی	زمان	٣. الگوريتم		۲ تنظیمات خردت	
فول كلكتيو / كلكتيو دان / كلكتيو سلكتيو	كلكتيودان	-	۴ روش پاسخدهی		رمى
دوسرعته / VVVF / هيدروليک	دو سرعته	-	۵ نوع آسانسور		ľ
نيمه اتوماتيک / اتوماتيک / ساده	نيمه	۱. نوع درب			
	۴ بار	۲. دفعات باز و بسته شدن درب			ĥ
بسته / باز	باز	۳. وضعیت درب هنگام پارک	۶ مشخصات درب		(: C
بله خروج با 68 / خروج با 69	بله	۴. زیر بار بودن درب در حرکت			ļ
بله / خير	بله	۵.زیر بار بودن درب در پارک			
بله / خير	بله	۱. انجام شناسایی بعد از روشن شدن	با باد ≎ ۷		Į.
تند / کند	تند	۲. سرعت حرکت در شناسایی	۲ ساسایی		5
۲ یا ۱ پرچم	۲ پرچم	 تعداد دورانداز در طبقه 	٨ دىلىدا:		ľ
اول / دوم	دوم	۲. دور اندازی با پرچم	٨ دوراندار		۶۰
00000 99999	00000	-	_	۲تنظیمات رمز عبور	
_	-	_	_	۳تنظیم ساعت و تاریخ	
010	5	تنظيم حجم صدا	_	۴تنظیم حجم صدا	
0-FSC	19 A	جریان نامی دور تند	1.FNC		
0-99	45 A	جريان استارت دور تند	2.FSC		
0-SSC	19 A	جریان نامی دور کند	3.SNC		
0-99	20 A	جريان استارت دور كند	4.SSC		
0-	4.5 S	تاخیر در قطع رله	5.DEL	۵تنظیمات بار و فاز	
YES / NO	YES	فعالسازي كنترل فاز	6.PH		
0-40 (no)	25 %	درصد نامتقارنی در فازها	7.UCP		
_	-	ریست برد بار و فاز	8. RESET		
-	-	جريان آخرين خطا	9.LEC		
کلیه مقادیر وارد شده در منوی تنظیمات عمومی و تنظیمات زمانی را به مقادیر پیش فرض ریست می کند. با انتخاب این منو			متنظيمات پيشفرض		
می یابند.	ات سريع تغيير ن	مقادیر تغییر یافته در منوی تنظیم		كارخانه	

محدوده تنظيم	پيشفرض	پارامترهای قابل تنظیم	منوی فرعی	منوی اصلی	
فعال / غير فعال	غير فعال	-		۷- تنظیمات راه اندازی	
0 200 روز	0 روز	_	_	موقت	لحم
غیرفعال / همه خطاها / خطاهای اصلی	غيرفعال	فعالسازی سیستم SMS		SMS	Ĭ
000000000	1	شماره موبايل	_	۸- تنظیم سیستم ۵۱۷۱۵	
	-	۱ مانیتورینگ دستگاه نجات	-		ĥ
	-	۲ مشاهده خطاها	-		
50 130 %	115%	۳ تنظیم گشتاور موتور	-		ام الم
10 120 s	60s	۴ زمان مجاز حرکت موتور	-		p.
1 50 s	10s	۵ زمان بازماندن درب	-		٤:
1 25 A	20A	۶ جریان نامی موتور	-	. l 16 t	وى
1 60 s	5s	۷ زمان عکس العمل دستگاه	-	۲- تنظیم دستگاه تجات	ļ.
050%	0s	۸ افزایش گشتاور استارت	-		8 8
0 5.0 s	0s	۹ زمان افزایش گشتاور استارت	-		Jo
فعال / غير فعال	فعال	۱۰ حفاظت بی باری	-		
50 130 %	50%	۱۱تنظیم گشتاور ترمز DC	-		
خير / بله	خير	۱۲ فعال شدن در هنگام خطا	-		

ادامه جدول منوى تنظيمات عمومي

ج) تنظیمات زمانی

تنظیمات مربوط به زمان بندی مشاهده پرچم ها، باز و بسته شدن درب، انتظارها و ... در این منو مشخص می شود؛ که شامل موارد زیر است:

- ۱ زمان باز ماندن درب کابین: در این گزینه زمان باز ماندن درب بین لحظه توقف در هر طبقه و لحظه استارت مجدد مشخص می شود. با فشار دادن شاسی DC یا
 ۱ ، در هنگام توقف سر طبقه، بلافاصله درب بسته شده و آسانسور حرکت می کند.
- ۲ زمان باز ماندن درب لولایی: در این گزینه حداکثر زمان مجاز باز ماندن درب لولایی بین لحظه توقف در هر طبقه و لحظه استارت مجدد مشخص می شود.
- ۳ زمان باز و بسته شدن درب: در این گزینه زمان بین فرمان باز یا بسته شدن درب و مشاهده عملکرد صحیح کنتاکت درب کابین مشخص می شود.

- ٤ حداکثر تراول تایم : در این گزینه زمان مجاز جهت حرکت کابین در نظر گرفته می شود. این زمان بدون توجه به مشاهده سنسورها یا حالت نرمال یا رویزیون تعیین می شود (پیش فرض ۲۸ ثانیه است). در حالت رویزیون این زمان غیر فعال می شود.
- ٥ زمان انتظار پار ٤: در این قسمت زمان انتظار جهت رفتن به طبقه پار ٤ در حالتی که هیچ درخواستی وجود ندارد تعیین می شود. با تنظیم صفر حالت پار ٤ لغو می شود.
- ۲ زمان انتظار Standby : در این گزینه زمان توقف در طبقه پارک تا رفتن به حالت Standby تنظیم می شود. پس از طی این زمان، درب (در صورت انتخاب حالت "پارک بسته") بسته شده و روشنایی تایمر دار کابین قطع می شود و در صورت باز کردن درب لولایی (66) و یا فشار دادن شاسی طبقه پارک، درب باز شده و از حالت پارک بسته ای می شود و در صورت باز کردن درب لولایی (50) و یا فشار دادن شاسی طبقه پارک، درب باز شده و از تنها به روشن کردن روشنایی اکتفا کرده و به سوی طبقه مورد نظر حرکت می کند. در صورتی که طبقه پارک برین تنها به روشن کردن روشنایی اکتفا کرده و به سوی طبقه مورد نظر حرکت می کند. در صورتی که طبقه پارک تعریف شده باشد، ابتدا زمان انتظار پارک سپری شده و کابین به طبقه پارک می رود سپس زمان انتظار تعریف شده باشد، ابتدا زمان انتظار پارک سپری شده و کابین به طبقه پارک می رود سپس زمان انتظار تعریف می شود حالت دیگر در سیستمهایی که طبقه پارک می رود سپس زمان انتظار تعریف می شود حالت دیگر در سیستمهایی که طبقه پارک می رود سپس زمان انتظار تعریف می شود حالت دیگر در سیستمهایی که طبقه پارک می رود. به عبارت دیگر در سیستمهایی که طبقه پارک می رود. به عبارت دیگر در سیستمهایی که طبقه پارک می رود سپس زمان انتظار تعریف می شود حالت در مان انتظار پارک سپری شده و کابین به طبقه پارک می رود سپس زمان انتظار تعریف می شود حالت دیگر در سیستمهایی که طبقه پارک می شود حالت کارک می شود حالت که طبقه پارک می شود حالت داند که می شده در طبقه پارک اتفاق می افتد.
- ۷ تاخیر زمانی باز کردن در Preopening: مدت زمانی است که پس از دیدن سنسور دور انداز اقدام به باز کردن درب می کند. برای این کار باید سنسورهای مخصوص Door Zone راه اندازی و در مدار قرار بگیرند.
- ۸ تاخیر وصل کنتاکتور در تعویض سرعت: این زمان در هنگام تعویض سرعت در آسانسورهای دو سرعته مورد استفاده قرار می گیرد و زمانی است که دو کنتاکتور F و S هم زمان وصل هستند و حالت همپوشانی در موتور ایجاد می کنند (پیش فرض صفر ثانیه است).
- ۹ زمان خلاص شدن ترمز تا حرکت آسانسور (4BS) : در این گزینه حداکثر زمان مجاز جهت قطع فیدبک ترمز و در نتیجه رها شدن فک ترمز تعیین می شود. در صورت عدم استفاده از فیدبک ترمز (ورودی (4BS) باید مقدار آن را صفر قرار داد (پیش فرض ۰ ثانیه است).
- ۱۰ حداکثر زمان دیدن پرچم CF3 اول: در این گزینه حداکثر زمان بین استارت و دیدن اولین پرچم TF3 تعیین می شود که در صورت انتخاب مقدار ۰/۰ غیر فعال می شود. (پیش فرض ۰/۰ ثانیه است).
- ۲۱ حداکثر زمان بین دو پرچمCF3: در این گزینه زمان بین دیدن پرچم دورانداز یک طبقه و پرچم طبقه دیگر تعیین می شود که در صورت انتخاب مقدار ۰/۰ غیر فعال می شود. (پیش فرض ۸ ثانیه است).
- ۱۲ حداکثر زمان دیدن پرچم ۱CF: زمان بین دوراندازی تا هنگام ایست کامل سر طبقه در این گزینه تعیین می شود (پیش فرض ۱۲ ثانیه است).

- ۳۱ زمان قطع کنتاکتور بالا: در این گزینه زمان بین دیدن پرچم 1CF در سر طبقه تا قطع کنتاکتورها و توقف کامل در جهت بالا تنظیم می شود (پیش فرض ۰/۱ ثانیه است).
- ٤ (مان قطع کنتاکتور پایین: در این گزینه زمان بین دیدن پرچم 1CF در سر طبقه تا قطع کنتاکتورها و توقف کامل در جهت پایین تنظیم می شود (پیش فرض ۰/۱ ثانیه است).
- ۱۵ تأخیر خروج درب از زیر بار: در این گزینه مدت زمان برای قطع فرمان بستن و خارج نمودن آن از زیر بار پس از دیدن 68 یا 69 (قابل تنظیم در منوی تنظیمات درب) تنظیم می شود (پیش فرض آن ۳ ثانیه است).
 درصورتی که درب زیر بار تعریف شود (چه در حرکت و چه در پارک) تنظیم این گزینه ضرورتی ندارد.
- ۲۱زمان دیبانس کنتاکت درب برای معتبر بودن : در این گزینه حداقل زمان اتصال کنتاکت درب و یا قفل درب ها جهت حذف حالتهای گذرا تنظیم می شود. مقدار پیش فرض ۰/۴ ثانیه است یعنی کنتاکت درب بیرون و یا قفل ها باید ۴۰۰ میلی ثانیه متوالی وصل باشد تا تا وصل شدن کنتاکت آن توسط تابلو پذیرفته شود.
- ۲۱زمان تعویض ستاره مثلث : این پارامتر اختصاص به تابلوهای هیدرولیک دارد و زمان تعویض خروجی موتورپمپ هیدرولیک از حالت ستاره به مثلث را تنظیم می کند و معمولا ۱/۰ تا ۲/۰ ثانیه زمان مناسبی برای آن می باشد.
- ۱۸ تاخیر استارت هیدرولیک : این پارامتر در تابلوهای هیدرولیک زمان تاخیر بازشدن شیرها پس از استارت موتورپمپ را تعیین می کند. در سیستم های ۴ شیره مانند BLAIN این پارامتر را صفر تنظیم کنید تا همزمان با استارت موتور به صورت ستاره شیرهای خروجی روغن باز شوند. اما در سیستم های ۳ یا ۲ شیره همانند wittur این تاخیر را برای ۰/۵ ثانیه تنظیم کنید.
- ۹ ۹۱ تاخیر استوپ هیدرولیک : این پارامتر در تابلوهای هیدرولیک زمان تاخیر از خاموش شدن موتور تا قطع شدن شیرها را تعیین می کند. این پارامتر از ۵/۰ تا ۵/۰ + قابل تنظیم است. در صورت انتخاب مقادیر منفی تابلو پس از مشاهده سنسور توقف (۱CF) ابتدا شیرها را قطع می کند و پس از گذشت زمان تنظیم شده برای تاخیر استوپ هیدرولیک موتورپمپ را خاموش می کند. این نوع تنظیم معمولا در سیستم های ۴ شیره مانند BLAIN تاخیر استواده می شود. اما در صورتی که مقدار این پارامتر مثبت تنظیم شود، در هنگام ایست کامل ابتدا موتورپمپ قطع می شود. اما در صورتی که مقدار این پارامتر مثبت تنظیم شود، در هنگام ایست کامل ابتدا موتورپمپ قطع می شود. اما در صورتی که مقدار این پارامتر مثبت تنظیم شود، در هنگام ایست کامل ابتدا موتورپمپ قطع می شود و پس از گذشت زمان تنظیم شده برای تاخیر استوپ شیرهای خروجی خاموش می شوند.
- ۲۰ زمان باز شدن جداگانه درب : این پارامتر به صورت پیشفرض ۰/۰ ثانیه است. با تنظیم این پارامتر به مقداری بزرگتر از ۱/۰ ثانیه این زمان برای باز شدن درب کابین در نظر گرفته می شود در غیر اینصورن زمان باز شدن درب کابین برابر زمان بسته شدن محاسبه و اعمال می شود.

محدوده تنظيم	مقدار پیشفرض	پارامترهای قابل تنظیم	
۲۰۰/۰ ۲۰۰/۰ ثانیه	۴/۰ ثانیه	زمان باز ماندن درب کابین	
۱۲۰ ۰ ثانیه	۶۰ ثانیه	زمان باز ماندن درب لولايي	
۶۰۰ ۲ ثانیه	۵/۰ ثانیه	زمان باز و بسته شدن درب	
۶۰۰۰۰ ۰ ثانیه	۲۸ ثانیه	حداکثر تراول تایم	
۳۰۰۰ ۰ ثانیه	۴۰۰ ثانیه	زمان انتظار پارک	
۳۰۰۰ ۰ ثانیه	۲۸ ثانیه	زمان انتظار Standby	
-	۳ ثانیه	تاخیر زمانی باز کردن در	ل کې
۰/۰ ۱/۰ ثانیه	۰ ثانیه	تاخير وصل كنتاكتور در تعويض سرعت	
۰/۰ ۱۰/۰ ثانیه	۰ ثانیه	زمان خلاص شدن ترمز تا حركت أسانسور	ļ
۰/۰ ۳۰۰/۰ ۲۰۰/۰ ثانیه	۸ ثانیه	حداکثر زمان دیدن پرچم CF3 اول	C.
۰/۰ ۳۰۰/۰ ۲۰۰/۰ ثانیه	۸ ثانیه	حداکثر زمان بین دو پرچمCF3	ر. چ
۰/۰ ۳۰۰/۰ ۲۰۰/۰ ثانیه	۸ ثانیه	حداکثر زمان دیدن پرچم 1CF	
۰/۰ ۱۰/۰ ثانیه	۰/۱ ثانیه	زمان قطع كنتاكتور بالا)
۰/۰ ۱۰/۰ ثانیه	۰/۱ ثانیه	زمان قطع كنتاكتور پايين	ĮĘ
۲۰/۰ ۲۰/۰ ثانیه	۳/۰ ثانیه	تأخير خروج درب از زير بار	
	۴/ • ثانیه	زمان دیبانس کنتاکت درب برای معتبر	
۵۵۵۰٬۰۰۰ ۵۵٬۰		بودن	
۰/۰ ۲۵/۰ ثانیه	۱/۵ ثانیه	زمان تعويض ستاره مثلث	
۰/۰ ۲۵/۰ ثانیه	۰/۵ ثانیه	تاخير استارت هيدروليک	
۵/۰ تا ۵/۰ + ثانیه	۰/۵ ثانیه	تاخير استوپ هيدروليک	
۶۰ ۶۰ ثانیه	۰/۰ ثانیه	زمان بازشدن جداگانه درب	

د) تنظيمات سريع

در این منو پارامترهای اصلی سیستم که شامل تعداد طبقات، نوع درب، حداکثر تراول تایم، روش پاسخ دهی به درخواست ها، و منوهای مربوط به شاخص طبقات هستند، به صورت میانبر و برای دسترسی سریع در ابتدای کار نصب، گنجانده شده اند. آیتم های این منو در دیگر منوهای صفحه اصلی موجود و در دسترس هستند.

محدوده تنظيم	مقدار پيشفرض	پارامترهای قابل تنظیم	
۶۴ ۱ طبقه	۹ طبقه	۱ – تعداد طبقات	
۶۰۰ ۲ ثانیه	۲۸ ثانیه	۲- تراول تایم	Ŋ
نيمه / تمام / ساده	نيمه اتوماتيك	۳– نوع درب	ĮĮ
۶۰۰ ۲ ثانیه	۵ ثانیه	۴- زمان باز و بسته شدن درب	, (;
۱ ۵	١	۵- تعداد طبقات زیر زمین	٦ [
حروف B و P / حروف P و G / حروف G و			
P و B / حرف P / حرف B / علامت منفی	حرف P	 ۶- نمایش طبقات زیر زمین 	Į.
وجودندارد / P / B / L / H / O / G	G	۷- نمایش طبقه همکف	
كلكتيودان /كلكتيوسلكتيو /فول كلكتيو /پوش باتن	فول كلكتيو	۸- روش پاسخ دهی	

۵۴

فواصل پرچم ها و ميکروسوييچ ها







راهنمای تنظیم درایو L1000



مود های عملکرد درایو L1000

ابتدا برای ورود به منوی تنظیمات درایو L1000 با استفاده از کلیدهای جهت بالا و پایین روی پانل درایو روی منوی PAF را رفته و کلید Enter را فشار می دهید. در این حالت عبارت I I -I R روی صفحه نوشته می شود که حرف R به صورت چشمک زن می باشد. در این حالت شما قادر خواهید بود تمامی پارامترهای درایو را تغییر دهید.

هر گونه استفاده غیرمسئولانه و نابجا ممکن است باعث خرابی سیستم شود لذا حتما احتیاط کنید. برای انتخاب یک پارامتر مثلا 20-44 ابتدا باید حرف اول پارامتر را انتخاب کنید. برای این کار در زمانی که حرف اول در حال چشمک زدن است با کلیدهای جهت بالا و پایین روی پانل درایو حرف ¹ را پیدا کرده و با استفاده از کلید < یا RESET روی رقم بعد از حرف رفته و در حالی که چشمک زن است مقدار آن را به 4 برسانید. مجددا با کلید < یا RESET روی رقم آخر رفته و آن را نیز روی 20 تنظیم کرده و کلید Enter را فشار دهید. در این حالت وارد پارامتر 20-44 شده و مقدار آن نمایش داده می شود. برای تغییر مقدار آن با کلید < یا RESET روی رقم های عدد مورد نظر رفته و با کلیدهای جهت مقدار آن را کم و زیاد کنید. در انتها برای ثبت مقدار در حافظه درایو کلید Enter را فشار دهید. نمایش عبارت *E*D نشان دهنده ثبت مقدار آن را کم و زیاد کنید. در انتها برای

درایو های L1000A نصب شده در تابلوهای Magicon به صورت پیشفرض دارای تنظیماتی هستند که بر اساس سفارش انجام گرفته اند. اصلی ترین پارامتر این تابلوها **۵۵ -۱۱** است که روش کنترل موتور را تنظیم می کند. اگر موتور بدون انکودر باشد معمولا به صورت پیشفرض ۵۵ است یعنی در مود V/f و اگر انکودردار باشد ۵۶ است یعنی حالت Close-Loop.

۱- موتور بدون انکودر

موتورهای دو سرعته گزینه مناسبتری برای راه اندازی بدون انکودر هستند چرا که معمولا موتورهای VVVF و اصطلاحا تک سرعته دارای پاسخ فرکانسی سریع بوده و بدون نصب انکودر لرزش و نوسان کنترل نشده ای از خود نشان خواهند داد. معمولا درایو را باید در هر دو مود V/f یا OpenLoop آزمایش کرد و هر کدام را که نتیجه بهتری داشت انتخاب نمود. برای V/f مقدار **50 - ۱ A** را **00** و برای OpenLoop مقدار **50 - ۱ A** را **50** تنظیم می کنیم. در مود OpenLoop معمولا درایو به صورت پیش فرض گشتاور کمتری دارد ولی در عوض مشکلاتی از قبیل لرزش و یا نوسان موتور را ندارد. مود V/f معمولا برای موتورهای قدیمی و دو سرعته با جریان راه اندازی بالا استفاده می شود.

۲- موتورهای انکودر دار

نوع موتور که دو سرعته باشد یا VVVF اهمیت چندانی ندارد. در صورت تنظیم دقیق و بدون لرزش انکودر بهترین عملکرد موتور را در حالت CloseLoop خواهیم دید. برای تنظیم درایو **۵۵ -۱** از **ای** تنظیم می کنیم. استفاده از این مود عملکرد مستلزم نصب کارت انکودر برای درایو است.

روش کلی کار معمولا چنین است

- ۱- نصب مقاومت ترمز و موتور
 ۲- AutoTune و راه اندازی در مود V/f
 ۳- تکمیل و برطرف کردن اشکالات مکانیکی سیستم
 ۴- نصب انکودر در صورت وجود و راه اندازی در مود CloseLoop
- ۵- در صورت نبودن انکودر راه اندازی در مود OpenLoop و AutoTune در این مود
 - و بر طرف سازی شوک ها OpenLoop و انتخاب مود V/f یا OpenLoop و ا

روش تنظيم خودكار AUTO TUNING

در اولین گام پس از اتصال موتور و متعلقات آن به تابلو فرمان باید به سراغ Auto Tuning برویم. این فرآیند موجب می شود که درایو تابلو فرمان اطلاعات اصلی مربوط به موتور را از قبیل جریان نامی، بی باری، گشتاورنامی، مقاومت خط به خط استاتور، لغزش نامی و ... را به دست بیاورد. با این کار از تولید خطاهای نامربوط از قبیل اضافه جریان، کمبود جریان و ... جلوگیری کرده و عملکرد بهتری را از درایو شاهد باشیم.

- 1- ابتدا کنتاکتور MC2 را فشار داده تا آلارم bb حذف شود. این کنتاکتور تا انتهای کار باید بسته بماند.
- ۲- با کلید های جهت بالا و پایین و فشردن کلید Enter روی پانل درایو وارد منوی ۹۳ ۹۳ شده و پارامتر انتخاب نوع عملیات
 ۲- با کلید های جهت بالا و پایین و فشردن کلید Enter روی پانل درایو وارد منوی ۹۳ ۹۳ شده و پارامتر انتخاب نوع عملیات
 ۱ اتوتیونینگ یعنی ۱ ۵ ۱ ۱ را روی ۹۹ تنظیم می کنیم. البته اگر در مود عملکرد V/f باشید یعنی 20 ۱ ۹ برابر ۵۵ باشد
 ۱ اجبارا مقدار ۱ ۵ ۱ ۱ راباید 2۵ تنظیم کنیم.
- ۴- اگر در هنگام عملیات ارتباط درایو و موتور قطع شود (مثل رها شدن کنتاکتور) درایو خطای Er IZ می دهد. در این حالت باید با فشردن کلید RESET خطای مربوطه را پاک کرده و دوباره عملیات را تکرار کنید.
 - ۵- در صورتی که درایو در هنگام Auto Tuning هر خطای دیگری داد با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

راهنمای تابلو فرمان آسانسور Magicon

جدول ۱					
تنظيم خودكار موتور القايى					
استفاده نمی شود	تنظیم خودکار چرخشی 0				
open.close	1 تنظیم خودکار ثابت ۱				
تمام مودها	2 تنظيم ثابت موتور با مقاومت خط به خط	انتخاب مود تنظيم خودكار موتور	r - 0		
مودهای open،close	4 تنظيم خودكار ثابت ٢				
مودهای open،close	10 تنظيم اينرسي				
	Motor Rated Power	توان نامی موتور (kW)	r I-02		
معمولاً ٣٨٠ ولت	Motor Rated Voltage	ولتاژ نامی موتور (V)	r I-03		
از روی پلاک خوانده شود	Motor Rated Current	جریان نامی موتور (In)	r 1-04		
معمولاً ۵۰ هرتز	Base Frequency	فرکانس پایه موتور (Hz)	r 1-05		
معمولاً ۴ قطب	Poles	تعداد قطب های موتور	r I-06		
از روی پلاک خوانده شود	Motor Rated Speed	سرعت موتور (rpm)	רם-ו -		
معمولاً ١٠٢۴	Encoder Resolution	رزولوشن انكودر (پالس بر ثانيه)	r 1-08		
بعد از تنظيم T1-02 و	Motor No-Load Current	جریان بی باری موتور	r 1-09		
T1-04 به طور خود کار تنظیم میگردد. اما میتوان به صورت دستی از روی مشخصه موتور تنظیم نمود.	Motor rated Slip	لغزش نامی موتور	r -]		

در صورتی که از مود عملکرد V/f استفاده نمی کنید بهتر است AutoTune را در مود 4 انجام دهید

روش تنظیم دوراندازی و کاهش شوک Comfort Riding

پس از اتمام کار راه اندازی عملیات حذف شوک و نرمی حرکت را انجام دهید.

- ۱- ابتدا تابلو را برای دورانداز با پرچم اول تنظیم کرده و فاصله دوراندازی را حدود ۲ متر در نظر بگیرید. در حالت Close طول پرچم های ایست سر طبقه را حتی الامکان زیاد بگیرید (حداقل ۱۰ سانتیمتر) ولی در حالت Open همانند دو سرعته طول پرچم را کم در نظر بگیرید.
- ۲- با توجه به نمودار صفحه بعد، زمان شتاب گیری را در پارامتر I O-I J برحسب ثانیه تنظیم کنید (حدودا ۳ ثانیه) . هر چه این مقدار بیشتر باشد، سرعت گرفتن موتور و شتابگیری نرمتر انجام می شود. با افزایش مقادیر پارامترهای I O-S و SO-S می توان شوک ناشی از استارت را در ابتدا و انتهای شتابگیری کاهش دهیم.

- ۳- در صورتی که در لحظه استارت شوک ناشی از باز کردن ترمز وجود داشته باشد طبق نمودار صفحه بعد ابتدا زمان تزریق ترمز DC یعنی پارامتر **10 1** 5 را تا حدود ۱/۸ ثانیه و زمان بازشدن کنتاکتور ترمز در استارت یعنی **10 1** 5 را نصف **10 1** 5 یعنی عدودا ۱/۹ ثانیه تنظیم کنید.
- ۴- با تنظیم پارامتر 20-۱ J زمان شتاب منفی را تنظیم کنید. این پارامتر را به گونه ای تنظیم کنید تا، کابین قبل از رسیدن به سنسور سر طبقه در حالت Open حدوداً ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر و در حالت Close حدودا ۵ تا ۱۰ سانتیمتر پیاده روی داشته باشد این کار باعث می شود، عملیات تراز کابین ثابت بماند. اگر پیاده روی کابین خیلی بیشتر از این مقدار بود، یا می توان پارامتر 20-۱ J را افزایش داد و یا اینکه فاصله دوراندازی را تا حد ممکن کم کرد. جهت کاهش شوک در حالت دوراندازی می توان پارامتر پارامتر پارامترهای ۲۵-۱ J را افزایش داد و یا اینکه فاصله دوراندازی را تا حد ممکن کم کرد. جهت کاهش شوک در حالت دوراندازی می توان پارامتر پارامترمان و در مایت که طبق فرمول های زیر شکل، این مقادیر زمان شتاب منفی و مثبت را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا این مقادیر نباید بیش از ۱/۵ ثانیه شوند.



پارامترهای تنظیم شوک و دوراندازی				
مقدار پیشفرض	عملكرد	نام		
3.00 ثانيه	زمان شیب شتاب افزایشی	C I-O I		
1.8 ثانيه	زمان شیب شتاب کاهشی (دوراندازی)	C I-02		
0.5 ثانيه	زمان شوک در ابتدای شتاب افزایشی	C2-0 I		
0.5 ثانيه	زمان شوک در انتهای شتاب افزایشی	C2-02		
0.7 ثانيه	زمان شوک در ابتدای دوراندازی	C2-03		
0.7 ثانيه	زمان شوک در انتهای دوراندازی	C2-04		
0.5 ثانيه	زمان خزش روی پرچم level و ایست کامل	C2-05		

۵- برای کاهش شوک در هنگام ایست کامل نیز، در حالت CloseLoop پارامتر 20-53 را افزایش می دهیم. اگر از تراز طبقه خارج شد، طول پرچم را افزایش می دهیم. در هر صورت این پارامتر نباید بیشتر از ۱ ثانیه تنظیم شود. در صورتی که نرمی حرکت در مقدار ۰۵ ثانیه پیشفرض مناسب بود و کابین تراز نبود، با استفاده از پرچم کابین را تراز می کنیم. برای کاهش شوک در مقدار ۰۵ ثانیه پیشفرض مناسب بود و کابین تراز نبود، با استفاده از پرچم کابین را تراز می کنیم. برای کاهش شوک در مقدار ۵۸ ثانیه پیشفرض مناسب بود و کابین تراز نبود، با استفاده از پرچم کابین را تراز می کنیم. برای کاهش شوک در زمان ایست کامل و در حالت OpenLoop بهتر است پرچم ۱۰۲۴ را همانند حالت دو سرعته و با طول کم چیده شود. در این حالت مقدار 20-52 را کم کرده و حدود ۰۵ تا ۵.0 ثانیه تنظیم کرده و برای حذف شوک ناشی از ترمز، پارامتر زمان تزریق ترمز DC در زمان توقف یعنی 20-12 را تا حدود 2.0 ثانیه افزایش داده و تاخیر زمان ترمز مکان پریم کرده و مانید مالت مقدار فرق تنظیم می کنیم.



راهنمای تابلو فرمان آسانسور Magicon

مقداری که باید تنظیم گردد	توضيح	نام	نام پارامتر	
	تنظیمات اصلی			
	0: V/f Control 2: Open Loop Vector Control 3: Closed Loop Vector Control 7: Closed Loop Vector Control for PM	انتخاب روش کنترل	A I-02	
	مطابق شکل ۱	تنظيمات شتاب ها	E I	
	نظيمات سرعت	ï		
2	با تنظیم این پارامتر به عدد 2 تنظیمات سرعت از d1-19 تا d1-26 خواهد بود	انتخاب سرعت با ورودی دیجیتال	d I- IB	
50 Hz	سرعت به صورت فرکانس تنظیم می شود	سرعت نامی (ماکزیمم)	d I- 19	
4 Hz	کاربرد ندارد	سرعت Releveling	d I-2Э	
10 Hz	سرعت به صورت فرکانس تنظیم می شود	سرعت در مود ریویزیون	d I-24	
5 Hz	سرعت به صورت فرکانس تنظیم می شود	سرعت دوراندازی	d I-26	
	ننظيمات دلخواه	;		
		فرکانس PWM در مود نرمال	C6-03	
0	با تنظیم نمودن این پارامتر روی 0 صدای سوت در حالت ریویزون حذف می گردد	فرکانس PWM در مود ریویزیون	C6-2 I	
1	در حالتی که موتور قبل از سرعت گرفتن دور بیاندازد (تنظیم پرچھ اول در نیم طبقه)روی 1 تنظیم میشود	حذف پیادہ روی در حالت نیم طبقہ	55-0 I	
	تر های موتور القایی	يارام		
		جریان نامی	E2-0 I	
	مشخصات برای موتور القایی (از روی پارامتر های	لغزش نامي	E2-02	
	موتور باید تنظیم شود) این پارامترها بعد از عملیات	جریان بی باری	E2-03	
	Auto Tuning تنظیم می گردند	تعداد قطبهای موتور	E2-04	
		مقاومت خط به خط	E2-05	
تنظيمات فيدبك انكودر				
1024	تعداد پالس در یک دور انکودر	رزولوشن انكودر	F I-D I	
0 یا 1	جهت فازهای انکودر	جهت چرخش انكودر	F 1-05	
تنظيمات ترمز				
(ثانيه) – 1.3 1.8	زمان تزریق ولتاژ DC به ترمزدرهنگام start	زمان تزریق DC هنگام حرکت	5 I-04	
(ثانيه)0.6-1.8	زمان تزریق ولتاژ DC به ترمزدرهنگام stop	زمان تزريق DC هنگام توقف	5 I-OS	
(ثانيه) 0.9 - 5.	مقدار تاخیر جهت باز کردن فک ترمز درهنگام start	زمان تاخیر باز کردن ترمز	5 I-06	
(ثانيه) 0.3 – 0.6	مقدار تاخیر جهت بستن فک ترمزدرهنگام stop	زمان تاخيربستن ترمزدر توقف	רם-ו כ	

۶۵

روش های حذف کارکرد نوسانی موتور در حالت OpenLoop (A1-02=02)

روش های حذف کارکرد نوسانی موتور در حالت V/f (A1-02=00)

- ۲− از Auto-Tune شدن موتور در حالت 1=02 🖬 ۲ مطمئن شوید.
- ۳- مقدار پارامتر 20-2 را با گامهای 100 تایی از 2000 تا 5000 اضافه کرده و نتیجه را در هر مرحله مشاهده کنید.
 - ۴- مقدار E I-DB را با گام ۲ تایی در چند مرحله حداکثر ۴ واحد کاهش داده و نتیجه را در هر مرحله آزمایش کنید.
- ۵- مقدار ۱ ۵-۲۹ را با گام 0.05 در چند مرحله از مقدار 1.00 تا حداکثر 0.80 کم کرده و در هر مرحله نتیجه را آزمایش
 ۵- مقدار ۱ ۵-۲۹ را با ۸۶۳ در چند مرحله از مقدار موجب کاهش گشتاور درایو شده لذا مقادیر زیر 0.85 را با ASR هماهنگ
 کنید. (کم بودن بیش از حد مقدار این پارامتر موجب کاهش گشتاور درایو شده لذا مقادیر زیر 0.85 را با ۸۶۳ هماهنگ
- ٦- مقدار ٥٩-٤٦ را با گام 50 تایی از مقدار 0050 تا 0800 افزایش دهید. (زیاد بودن این مقدار ممکن است باعث کارکرد غیرمنظره درایو شود لذا مقادیر بیشتر از ۵۰۰ را با ASR هماهنگ کنید)

روش های حذف کارکرد نوسانی موتور در حالت CloseLoop (A1-02=03)

- ۱− پارامتر **۲۵ -۱ R** را برای مود CloseLoop یعنی مقدار 03 تنظیم کرده و انکودر را کاملا محکم و بدون اعوجاج متصل کنید.
 - ۲− از Auto-Tune شدن موتور در حالت 14=10-T1مطمئن شوید.
 - ۳- سرعت نامی **19 -۱ b** را ۱۰ درصد کاهش دهید.
 - ۴- پارامتر 70-55 را روی 12 تنظیم کنید.
 - ۵- در صورتی که لرزش و نوسان در حالت دور نامی و سریع موتور باشد بهره تناسبی کنترلر یعنی ۱ ۵-55 و ثابت زمانی
 ۵- ۲۵ در سه مرحله به ترتیب از 40 به 20 کاهش و از 0.500 به 1.500 افزایش دهید.
 - ۶- در صورتی که لرزش در حالت استارت باشد ED-DJ را کاهش و DH-DJ را افزایش دهید. (همانند بند ۵)
- C5 در صورتی که لرزش و نوسان در زمان دور اندازی و کاهش سرعت یا پیاده روی باشد باشد بهره تناسبی کنترلر یعنی -C5
 ٥٦ و ثابت زمانی ٥٢ 25 را در چهار مرحله به ترتيب از 40 به 10 کاهش و از 0.500 به 2.000 افزايش دهيد.

روش فعالسازي سيستم كنترل بار

برای فعالسازی کنترل بار که یکی از تست های استاندارد سیستم آسانسور می باشد لازم است که پارامتر **۱ ۵-۵** از از مقدار **۵** به به **50 تغییر دهیم. با انجام این کار در صورتی که جریان خروجی درایو از مقدار 50-6** یعنی درصد اضافه جریان خروجی به مقدار **E0-6** ینیر دهیم. با انجام این کار در صورتی که جریان خروجی درایو از مقدار **10 - 6** یعنی درصد اضافه جریان خروجی به مقدار **E0-6** ثنیر دهیم. با انجام این کار در صورتی که جریان خروجی درایو از مقدار **10 - 6** یعنی درصد اضافه جریان خروجی به مقدار **E0-6** ثانیه بیشتر باشد خطای **E** ای **۲** انهاق می افتد. مثلا در یک درایو **10 - 6** یا که جریان خروجی آن **18** مقدار **E0-6** ثانیه بیشتر باشد خطای **E** ای **۲** انهاق می افتد. مثلا در یک درایو **10 - 6** یعنی درصد اضافه جریان خروجی آن **18** مقدار **50 - 6** ثانیه بیشتر باشد خطای **E** ای **۲** انهاق می افتد. مثلا در یک درایو **10** می باشد. با فعالسازی است مقدار **50 - 6** به صورت پیشفرض **10** می باشد. با فعالسازی **10 - 6** ای است مقدار **E0 - 6** نیز به صورت پیشفرض **10** می باشد. با فعالسازی **10 - 6** ای است مقدار **50 - 6** ای به صورت پیشفرض **10** می باشد. با فعالسازی **10 - 6** ای است مقدار **50 - 6** ای به صورت پیشفرض **10** می باشد. با فعالسازی **10 - 6** ای ای **10 - 6** ای ای **10** می دهد. بهتر است مقدار **10 - 6** ای اگر به مدت **1** / ۰ ثانیه جریان **۲** آمپر (10 × ۱۸ = ۲۷) از خروجی درایو بگذرد درایو خطا می دهد. بهتر است مقدار **50 - 6** از **1** از **1** 0 می دهد. بهتر است مقدار **50 - 6** ای از اینه به 3.00 از اینه به 3.00 از این از ۳ ثانیه عبور جریان اتفاق بیافتد.

در سیستم های انکودردار در صورت قطع ترمز پس از یک ثانیه خطای **PБ۵** توسط درایو ثبت خواهد شد.

فلوچارت مراحل AutoTuning موتور



نکات مربوط به تابلو هیدرولیک



اتصال باتری ها در تابلوی هیدرولیک در مورد بستن باتری ها نیز دقت داشته باشید که ترمینال B12 دارای سیم نمره (۲) و به محل اتصال باتری شماره ۱ و شماره ۲ و ترمینال B24 دارای سیم نمره (۰/۵) و به محل اتصال باتری شماره ۲ و باتری شماره ۳ متصل باشد.



سیم کشی تابلو های هیدرولیک wittur ترمینال های ویژه تابلو هیدرولیک برای شیرهای برقی BLAIN شامل EMG , COM , EVD , EVR , EVS هستند که از این میان ترمینال EMG مربوط به شیر اضطراری و دارای ولتاژ ۱۲ ولت می باشند. ترمینال COM برگشت ولتاژ ۴۸ ولت تمامی شیرها بوده که به زمین متصل شده است.



تذکر: برای سیم کشی شیرها و ترمینال های ECN , EC1 , ECM از سیم نمره (۱) استفاده کنید. جهت اتصال ترمینال EMG به بوبین ۱۲ ولت شیر EVD (در حالت نجات) از سیم نمره (۲) استفاده کنید.

تنظيمات ويژه تابلوي هيدروليک wittur

در منوی تنظیمات نرمال دستگاه پروگرامر دستی ، سه پارامتر برای تنظیمات ویژه تابلو های هیدرولیک در نظر گرفته شده است:



مطابق شکل در هنگام استارت رو به بالا موتور به صورت ستاره راه اندازی میشود و پس از «طی زمان تعویض ستاره مثلث» که در منوی شماره ۱۷ تنظیمات زمانی قابل تنظیم است ، موتور به صورت مثلث ادامهٔ کار میدهد. در این زمان است می توان شیرهای EVS و EVR را برای حرکت رو به بالا فعال کرد. این فاز را میتوان با تأخیری به اندازهٔ start یا «زمان استارت هیدرولیک» که منوی شماره ۱۸ تنظیمات زمانی است، تنظیم کرد. در هنگام دوراندازی شیر EVS بسته می شود و در هنگام توقف کامل نیز ابتدا موتور از حرکت باز می ایستد و پس از سپری شدن زمان ایرا را میتوان با تأخیری به اندازهٔ start یا «زمان استارت هیدرولیک» منارد مناره ۱۸ می شود تا عملیات زمانی است، تنظیم کرد. در هنگام دوراندازی شیر EVS بسته می شود و در هنگام توقف کامل نیز غیر فعال می شود تا عملیات ایست کامل با نرمی انجام بگیرد. در شیرهای stutt زمان تاخیر استارت با زمان تعویض ستاره



نمودار حرکت رو به پایین


سیم کشی تابلو های هیدرولیک BLAIN

ترمینال های ویژه تابلو هیدرولیک برای شیرهای برقی BLAIN شامل COM, EMG, VD, VC, VB, VA هستند که از این میان ترمینال EMG مربوط به شیر اضطراری و دارای ولتاژ ۱۲ ولت می باشند. ترمینال COM برگشت ولتاژ ۱۰۰ ولت تمامی شیرها بوده که به زمین متصل شده است.



تنظيمات ويژه تابلوی هيدروليک BLAIN

نمودار حرکت رو به بالا در شیرهای برقی BLAIN به صورت زیر است:



مطابق شکل در هنگام استارت رو به بالا موتور به صورت ستاره راه اندازی میشود و پس از «طی زمان تعویض ستاره مثلث» که در منوی شماره ۱۷ تنظیمات زمانی قابل تنظیم است ، موتور به صورت مثلث ادامهٔ کار میدهد. همزمان با استارت موتور شیرهای VA و VB نیز باز می شوند. «تاخیر استارت هیدرولیک» در این نوع شیرها وجود ندارد و آن را باید صفر تنظیم کرد. در زمان دوراندازی شیر VA بسته می شود و در هنگام توقف کامل نیز ابتدا شیر VB غیر فعال می شود و پس از سپری شدن زمان وران که پارامتر شماره ۱۹ منوی تنظیمات زمانی است موتور از حرکت باز می ایستد تا عملیات ایست کامل با نرمی انجام بگیرد. در شیرهای IBLAIN زمان تعویض ستاره مثلث تقریبا برابر ۲ ثانیه است. زمان «تاخیر استارت هیدرولیک» در این شیرها باید با









۷۵

راهنمای سریع نصب و راه اندازی

تابلو فرمان را در محل مناسبی بر روی دیوار موتورخانه نصب کرده و اتصالات را مطابق با دستور العمل زیر انجام دهید:

گام اول

ابتدا با استفاده از کابل مناسب (با توجه به قدرت موتور) اتصال ارت ساختمان را با شینه ارت تابلو برقرار کنید.

گام دوم

پس از قطع کلید اصلی برق موتور خانه، خطوط S، R، R و HP و MP را بوسیله کابلهایی با قطر مناسب مطابق شکل ۱ به تابلو برق موتور خانه متصل کنید. سیم ارت جعبه سه فاز را نیز به شینه ارت تابلو متصل کنید.



گام سوم

با استفاده از کابل هایی هم قطر با سیم تغذیه اتصالات موتور (U1, V1, W1) را به ترمینالهای همنام آن بر روی تابلو متصل کنید. سیم ارت موتور را هم به شینه ارت تابلو متصل کنید. توجه داشته باشید که در تابلوهای VVVF سه سیم و در تابلوهای دوسرعته شش سیم برای قدرت موتور مورد نیاز می باشد. در صورتی که موتور دوسرعته را به تابلوی VVVF متصل می کنید، مطمئن شوید که از ترمینالهای دور تند موتور استفاده می کنید.

تذکر: جهت پل کردن سنسور FTO ترمینال های 1FT و 2FT را به هم متصل کنید و از اتصال 24+ یا ترمینال دیگر به 1FT و 2FT جداً پرهیز کنید.

گام چهارم

اتصالات مگنت ترمز (ترمینالهای BR1 و BR2 ، سنسور حرارتی FTO (ترمینالهای 1FT و 2FT) ، فن موتور (ترمینالهای FTO ، MP و FTS) را مطابق شکل ۲ برقرار کنید





گام پنجم (فقط تابلوهای VVVF) مقاومت ترمز موجود در بسته بندی تابلو را روی دیوار به صورت افقی نصب کرده و با استفاده از سیم های با قطر مناسب ترمینالهای B1 و B2 را به دو ترمینال مقاومت ترمز متصل کنید. توجه داشته باشید که این سیم ها باید به خوبی بسته شده باشند و به هیچ وجه با زمین یا نول اتصال نداشته باشند چرا که در غیر این صورت درایو آسیب شدید خواهید دید. بعد از وصل کردن برق اصلی موتورخانه، تابلو را روشن کرده و وجود هر سه فاز را با استفاده از آلارم درایو چک کنید. در صورتی که درایو خطای PF را اعلام کرد برق ورودی به موتورخانه را چک کنید.

گام ششم

تابلو را خاموش کرده و ترمینال های 1CF و CF3 و CA1 و CAn را به ترمینال 24+ پل کنید. در این شرایط باید مراقب بود تا در صورت بروز حالت های خطرناک امکان خاموش کردن فوری تابلو وجود داشته باشد.

گام هفتم

کلید رویزیون روی درب تابلو را در حالت رویزیون قرار داده و ترمینال REV را به 24+ وصل کنید. دقت کنید که پس از اتصال ترمینال REV در مراحل بعدی این پل را بردارید.

گام هشتم

با اتصال ترمینال G90 به ترمینالهای 63 ، 64 ، 65 ، 66 و 68 سری ایمنی را کامل کرده و تمامی کنتاکت های موجود را به طور موقت پل کنید.

گام نہم

با روشن کردن تابلو و نوشته شدن عبارت P ح که نمایانگر مد رویزیون از روی تابلو می باشد، از ورود به حالت رویزیون مطمئن شوید. در این حالت با فشار دادن شاسی های جهت بالا و پایین روی تابلو می توان کابین را برای عملیات نصب راه اندازی کرد. در صورتی که نمایشگر برد اصلی اعلام خطا کند، باید با توجه به جدول ۱ در صفحه بعد که مربوط به عیب یابی و رفع خطاهای هنگام استارت است، نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

گام دهم

دو کلید قطع کن از نوع بسته را به عنوان سوییچ های شناسایی CA1 و CAn طبق (شکل۳) به ترمینالهای CA1 و CA1 و CAn و مشترک آنها را به ترمینال 24+ متصل کنید. فاصله این سنسورها از ایست سر طبقه باید به اندازه فاصله دوراندازی در طبقات میانی باشد.



گام یازدهم

جعبه ریویزیون را روی یوک بالای کابین نصب کرده و استوپ قارچی روی کابین را که بین ترمینالهای 64 و STOP قرار گرفته موقتاً وارد مدار ایمنی کنید. پل ترمینال REV را در تابلو به 24+ بردارید. در این حالت با اتصال ترمینالهای G24 ، 24+(تغذیه ۲۴ ولت) ،12V+ (تغذیه ۱۲ ولت بردها) ، CNH و CNH (سریال) و ترمینال RCM به ترمینالهای هم نام خود بر روی جعبه رویزیون، می توانید از حالت رویزیون کابین با احتیاط استفاده کرده و عملیات بعدی را انجام دهید. در این قسمت می توانید تمامی سیم های تراول کابل را ببنیدید. برای این کار تابلو فرمان را خاموش کرده و سیم های تراول ببندید. جهت جلوگیری از اشتباه شماره سیم ها را یادداشت کنید. همین کار را هم در جعبه رویزیون و به قسمت مشابه ترمینالهای آن انجام دهید و پس از اطمینان از صحت اتصالات تابلو را روشن کنید. در این قسمت تمامی در این حالت در صورت بروز خطا از جدول ۱ استفاده کنید:

علت	مفهوم	کد
قطع شدن تعذیه ۲۴ ولت برد اصلی	تغذيه ٢٤ ولت داخل تابلو قطع شده است	E5 I
قطع شدن تعذیه ۱۱۰ ولت برد اصلی	تغذيه ١٦٠ ولت قطع شده است	E52
سری ایمنی از قسمت بالای چاه به بعد قطع شده است.	سری ایمنی در ترمینال 63 قطع شده است	E63
سری ایمنی از قسمت پایین چاه به بعد قطع شده است.	سری ایمنی در ترمینال 64 قطع شده است	E64
سری ایمنی از اتصالات ایمنی کابین به بعد قطع شده است.	سری ایمنی در ترمینال 65 قطع شده است	E65
قطع شدن ۲۴ ولت خروجی تابلو و یا خرابی میکروسوییچ ها باعث همزمان دیده شدن آنها شده است.	سنسورهای CA1 و CAn همزمان دیده می شوند	ا ٢٦
قطع شدن ۲۴ ولت خروجی تابلو و یا درست چیده نشدن آهنرباها باعث همزمان دیده شدن آنها شده است.	سنسورهای 1CF و CF3 همزمان دیده می شوند	E72
به ضميمه مربوط الف مراجعه شود	خطاي درايو موتور	E9 I
سنسور OV را موقتا قطع کرده و تابلو را ریست کنید	ظرفيت كابين تكميل است	ouL
1FT و 2FT را موقتا پل کنید	موتور داغ شده است	FEO

جدول ۱

گام دوازدهم

از اتصال صحیح ترمینال RCM (مشترک شاسی ریویزیون) به ترمینال هم نام در تابلو مطمئن شوید. جهت خروج از حالت ریویزیون کابین باید اتصال REV جعبه ریویزون را به ترمینال هم نام خود در تابلو متصل کرده و کلید روی جعبه ریویزیون از حالت R خارج کنید. جهت نصب کنتاکت های ایمنی که از G90 تا 65 باید برقرار شوند روش زیر پیشنهاد میشود:



کنتاکت های ایمنی بالای چاه شامل دریچه چاه، شالتر بالا و گاورنر بالا را در مدار بین ترمینالهای G90 و
 63 قرار دهید. کنتاکتهای مربوط به استوپ، بافر و هرزگرد گاورنر ته چاه و شالتر پایین را بین ترمینالهای
 63 و 64 قرار داده و پلهای مربوط به ترمینالهای 63 و 64 را حتماً خارج کنید.

٨٣

 کنتاکت های ایمنی کابین را در مدار قرار دهید. برای این کار ترمینال 64 و 65 تابلو را به ترمینالهای هم نام آنها در جعبه رویزیون متصل کرده و کنتاکتهای دیگر ایمنی از قبیل پاراشوت و دریچه اضطراری کابین را مطابق (شکل ۴) بین ترمینالهای STOP و 65 قرار داده و پلهای 64 و 65 را از مدار خارج کنید.

گام سیزدهم

پس از وارد کردن کنتاکتهای ایمنی می بایست مدار مربوط به درب ها را طبق شکل صفحهٔ قبل وارد مدار کرد. بدین صورت که کنتاکتهای درب طبقات بین ترمینالهای 65 و 66 ، کنتاکت درب کابین بین ترمینالهای 66 و 69 و کنتاکت قفل درب طبقات هم بین ترمینالهای 69 و 68 قرار می گیرند. البته این اتصالات برای درب نیمه اتوماتیک می باشد، در صورتی که درب تمام باشد، ترمینالهای 65 و 66 و در صورتی که درب ساده باشد، ترمینالهای 66 و 69 به یکدیگر پل می شوند.

گام چهاردهم

با اتصال ترمینال های CM ، C و در صورت نیاز O به درایو سردرب با توجه به نوع درایو، درب کابین را راه اندازی کنید. سنسورهای دورانداز(CF3) و ایست (1CF) را از نوع بسته انتخاب کرده و به ترمینالهای مربوطه بر روی تابلو مت صل کنید. مشترک این سنسورها را نیز مانند سایر کنتاکتها و سنسورهای سیستم به ترمینال 24+ ولت وصل کنید. اگر از سنسورهای مغناطیسی استفاده می کنید، طول آهنربا و فاصله دوراندازی را طبق جدول ضمیمه انتخاب کنید.

گام پانزدهم

سایر اتصالاتی را که از تابلو به جعبه ریویزیون می بایست متصل شوند، برقرار کنید. این اتصالات شامل MP (نول)، CPL (فاز دایم کابین)، AL1(آلارم اضطراری)، AL2 (مشترک آلارم و روشنائی) AL3 (روشنائی اضطراری) هستند که به ترمینالهای هم نامشان در تابلو متصل می شوند. در صورت وجود آلارم اضطراری در جعبه رویزیون و ترمینال های LMP و BUZ از G24 به عنوان مشترک لامپ اضطراری و شاسی آلارم استفاده کرده و برگشت آنها را مطابق شکل ۵ به ترمینالهای LMP و BUZ متصل کنید. صورت استفاده از مگنت درب بازکن



در جعبه رویزیون با آلارم اضطراری تعبیه شده

شکل ۵

مغناطیسی DC از ترمینالهای U و V و برای مگنت ac از MP و UU استفاده کنید.

گام شانزدهم

برای تکمیل سایر سیم کشیهای مربوط به کابین از قبیل روشنایی و فن کابین، مگنت در بازکن و غیره که مستقیماً به ترمینال های جعبه رویزیون متصل می شوند مطابق شکل زیر عمل کنید:



شکل ٦



گام هفدهم

جهت اتصال نمراتور نمایشگر جهت، برگشت شاسی های کابین می بایست از شیوهٔ اتصال به نمراتور و شاسی های طبقات پیروی کرد (شکل ۷) و اتصالات فوق را مستقیماً به برد نمراتور و شاسی واقع در سمت چپ پایین جعبه ریویزون متصل کرد. برگشت سنسورهای DC و FUL نیز که دارای مشترک 24+ هستند، مستقیماً به برد اصلی جعبه ریویزون و ترمینال های مشخص شده بر روی آن متصل میشوند.

گام هجدهم

شاسی های احضار طبقات، نمراتور و نمایشگرهای جهت طبقات را مطابق شکل زیر به برد طبقات و نمراتور که در قسمت سمت راست پایین تابلو قرار دارد متصل کنید. تغذیه 24+ و G24 را برای نمراتورها و شاسی های طبقات از ترمینالهای سبزرنگ میانی تابلو بگیرید و ترمینالهای سمت راست را که با جداکننده از بقیه ترمینالها جدا شده اند فقط برای اتصال تراول کابل اختصاص دهید.



شکل ۲

در تابلوهای دارای سیستم نجات اضطراری برای اتصال ترمینالهای تغذیه 24+ و G24 برای نمراتور و شاسی ها از ترمینالهای تراول کابل (سمت راست) استفاده نکنید

گام نوزدهم

در این مرحله می بایست سوییچ های قطع کن اجباری دور تند EC1 و ECn را که از نوع بسته هستند، وارد مدار کرد. این کلیدها می بایست حدود ۳۰ سانتی متر بعد از سوییچ شناسایی CA1 و CAn در مدار قرار گیرند. سر مشترک این سنسورها باید به ترمینال ECM و سرهای دیگر آنها را به ترمینال های EC1 و ECn متصل نمود. در تابلوهای VVVF (که در آنها سرعت موتور کمتر از m/s است) در صورت عدم استفاده از این میکروسوییچ ها هر دو ترمینال EC1 و ECn را به ترمینال ECM پل کنید.



گام بیستم

در مرحله آخر سنسور ها و شاسی های ..., DO , OVL , DC , DC را به ترمینال های مربوطه در جعبه رویزیون می بندیم. برای شاسی DO از کنتاکت بسته استفاده می کنیم و در صورت استفاده از فتوسل باید کنتاکت بسته آن را با کلید DO سری کنید. برای اتصال بقیه سنسورها باید از کنتاکت باز استفاده کرد.

نکات مهم نصب جهت کاهش نویز

لطفاً نکات زیر در نصب تابلوهای درایودار رعایت گردد:

۱- چگونگی اتصالات قدرت موتور

برای کابل قدرت موتور کوتاهترین مسیر را انتخاب کنید.

برای کابل قدرت موتور حتی الامکان باید از کابلهای شیلددار استفاده کنید. اگر کابل شیلددار در دسترس نباشد می توانید کابل موتور را از خرطومی فلزی عبور داده و بدنه خرطومی فلزی را از طرف تابلو به کمک بست Ω شکل ارت نمایید. (جهت برقراری ارت صحیح به توضیحات بند ۴ توجه نمایید.) نهایتا اگر این کار امکان پذیر نبود اتصالات قدرت موتور را تا حد امکان از سیگنالها دور کنید.

۲- چگونگی اتصالات مقاومت ترمز

مقاومت ترمز را در خارج تابلو نصب نمایید تا انتقال حرارتی به خوبی صورت گیرد و خنک شود.

 مقاومت ترمز را به کمک کابل شیلددار و از کوتاهترین مسیر به تابلو متصل کنید. درصورتیکه کابل شیلددار موجود نباشد میتوانید از خرطومی فلزی استفاده نمایید. قطر سیم مقاومت ترمز را حتما مطابق با سیم موتور انتخاب کنید. شیلد یا خرطومی فلزی را به روش مناسب از سمت تابلو ارت نمایید.

هنگام عملکرد درایو، ولتاژهای بالایی به مقاومت ترمز منتقل میشود بنابراین اتصالات باید عایق بندی لازم را جهت جلوگیری
 از برق گرفتگی داشته باشد.

۳- چگونگی اتصالات تاکو

کابل تاکو حتماً باید شیلددار بوده و تا حد امکان دور از کابل قدرت موتور قرار گیرد.

دقت کنید که شیلد این کابل فقط از طرف تابلو ارت گردد. اگر این شیلد از طرف موتور نیز ارت شده و حذف آن نیز غیر ممکن
 باشد، اتصال این شیلد را از سمت تابلو جدا نمایید.

٤- چگونگی اتصالات ارت

اتصالات ارت باید کوتاه و پهن باشد.

برای برقرار کردن اتصال خرطومی فلزی (شیلد) به ارت هرگز بجای استفاده از بست Ω ، از سیم استفاده نکنید. همیشه شیلد را از یکطرف به ارت متصل نمایید. در صورتیکه برای انتقال اطلاعات از کابلهای شیلددار استفاده میگردد شیلد آنرا ارت کنید در غیر اینصورت استفاده از کابلهای بدون شیلد بهتر میباشد زیرا شیلد ارت نشده سطح بالاتری از اعوجاج ها را هدایت می کند.

راه اندازی سیستم نجات اضطراری

گام اول

ابتدا تابلو فرمان را خاموش توجه داشته باشید در تابلوهای تلفیقی ابتدا راه اندازی را به صورت کامل انجام دهید سپس مراحل مربوط به سیستم نجات را کامل کنید.

از ترمینال MPW تنها برای نول کابین استفاده کنید. یعنی تنها یک

سیم تراول کابل در داخل این ترمینال باشد.

گام دوم

از آنجا که خروجی تکفاز در حالت نجات دارای محدودیت جریان دهی می باشد (حداکثر ۲ آمپر) لازم است که روشنایی های کابین بین ترمینال های CPL و CL تقسیم شوند. برای این کار حداکثر یک مصرف کننده را به CPL وصل کرده و مابقی را به ترمینال مای CL و CL تقسیم شوند. برای این کار حداکثر یک مصرف کننده را به CPL وصل کرده و مابقی را به ترمینال CL متصل کنید. با این کار در حالت استندبای تنها یک روشنایی در داخل کابین روشن می ماند و مابقی که به CPL متصل کنید. با این کار در حالت استندبای تنها یک روشنایی در داخل کابین روشن می ماند و مابقی که به CPL متصل هستند خاموش می شوند. در حالت استندبای تنها یک روشنایی در داخل کابین روشن می ماند و مابقی که به CPL یک روشنایی در داخل کابین روشن می ماند و مابقی که به CPL یک روشنایی در داخل کابین روشن می ماند و مابقی که به CPL یک روشنایی در این حالت در داخل کابین روشن می ماند و مابقی که به که یک روشنایی در این حالت در داخل کابین روشن می ماند و مابقی که به CPL یک روشنایی در این حالت در داخل کابین روشن می ماند.

گام سوم

۱) به جز فیوز FBT تمام فیوزها را در حالت روشن قرار داده و تابلو فرمان را روشن کنید. ۲) تابلو فرمان در حالت نرمال کارکرد خود قرار دهید و امتحان کنید آیا تابلو فرمان کار خود را به نحو احسن انجام میدهد.مثلاً : در حالت نرمال فرمان بگیرد، استارت و استپ به موقعی داشته باشد، درب ها به موقع باز و بسته شود، روشنایی کابین تأمین شده باشد، سری ایمنی مشکلی نداشته باشد.

گام چهارم

تابلو فرمان و تابلو سه فاز را خاموش کرده و شش عدد باتری در کنار هم قرار دهید (قطب مثبت قرمز، قطب منفی مشکی) و پل ها و سیم ها را به صورت زیر وصل کنید.

- ۱- سیم نمره ٤ مشکی متصل به شینه ارت به سر منفی باتری ها متصل شود.
- ۲- سیم نمره ٤ قرمز رنگ به فیوز FBT وصل است و باید به سر مثبت باتری ها وصل شود.



گام پنجم

- ۲) تابلو فرمان و تابلو سه فاز را روشن کنید.
- ۲) مینیاتوری FBT را روشن کنید. اگر فیوز FBT قطع شد اتصالات باتری ها را چک کنید.
- ۳) در این حالت باید یک LED قرمز رنگ روی برد نجات اضطراری روشن باشد که نشان دهنده فعال بودن سیستم نجات اضطراری است. اگر این LED روشن نبود با استفاده از کلید چکشی روی برد نجات (شکل صفحه بعد) سیستم را فعال کنید.
- ۴) کابین را در حالت ریویزیون بین طبقات قرار دهید به طوری که سری ایمنی کامل باشد. از روشن بودن تمام فیوزهای تابلو نجات اطمینان به عمل آورید.
 - ۵) کلید صفر و یک تابلو سه فاز و کلید تک فاز مربوط به FLC که در تابلو سه فاز تعبیه شده است را قطع کنید.

پس از چند ثانیه سیستم نجات باید وارد عمل شود.

هشدارها

- هرگز رله UPRS را دستی تحریک نکنید.
- ۲) مراحل دفترچه راهنما را به ترتیب انجام دهید.

عيب يابي

۱) در صورت وجود اتصال کوتاه بین 24+ و زمین (Earth) فیوز ۲ آمپر F3 روی برد نجات می سوزد. در این حالت پس از بر طرف کردن اتصالی بین 24+ و زمین فیوز را تعویض کنید.



برد نجات اضطراری

جدول برابری ترمینال ها

آرمان فراز	رايانه ران	آريان كنترل	MAGICON
MP	Ν	L3	MP
R	R	R	R
S	S	S	S
Т	Т	Т	Т
U	U	-	U1
V	V	V1	V1
W	W	W1	W1
U1	U1	U2	U2
V1	V1	V2	V2
W1	W1	W2	W2
FLC	-	S2	FLC
FTS	FAN1	-	FTS
FAN	FANA	-	FAN
BR2	BR	BM2	BR1
BR1	BR	BM1	BR2
G22 / COM	GND	80 / 100 / GND	G24
+24	34/24	VLL	+24
CA1	403 DLS	CA1	CA1
CAn	410 ULS	CAn	CAn
FTO	P1	FTO	1FT
FTO	P2	FTO	2FT
-	-	-	ECM
CB1	-	EC1	EC1
CBn	-	ECn	ECn
G90	419	110	G90
TP2	419A	90B	63
TP3	420	90C	64
TP4	110	71	65
66	401	66	66
69	400A	69	69
68	402	68	68
MP	Ν	MP	MPW
CPL	L1	L5	CPL
AL1	AL+	BUZ	AL1
AL2	AL-	ALM	AL2

AL1/AL2

AL3

LMP

AL3

جدول برابری ترمینال ها

آرمان فراز	رايانه ران	أريان كنترل	MAGICON
-	RXD	RS1	CNL
-	TXD	RS2	CNH
LEF	412	1CF	1CF
SLF	411	CF3	CF3
-	-	-	RCM
REV	405	CRV	REV
DU	UAL	LF1	LF1
DD	DAL	LF2	LF2
CL	L3	L6	CL
OVL	OVL	OVL	OVL
FUL	FUL	FUL	FUL
DO	DO	DO	DO
DC	DC	DC	DC
DM2	RC-	V0	U
DM1	RC+	V0	V
СМ	СОМ	СМ	СМ
С	NC	С	С
0	NO	0	0
UD	-	U6	UD
VD	-	V6	VD
WD	-	W6	WD

ادامه جدول برابری ترمینال ها

چک لیست کنترل نہایی محصول

نوع تابلوی فرمان :	شماره سريال :
تاريـــخ کنــتــرل :	کنترل کننـده :

تست های اولیه به صورت زیر انجام شده است کنترل سیمها و آچارکشی قسمت های زیر : ترمینالها
برد اصلی
برد کنترل فاز و بار
بردسخنگو
ترانس کنتاکتورها
کلیدها و پریز
رله ها
شاسی ها
جعبه رویزیون کنترل صحت اتصالات سیمها با اهم متر مطابق نقشه های مونتاژ برچسب های داخل و خارج جعبه کنترل درب جعبه و اتصالات سینی

تست های نهایی به صورت زیر انجام شده است تست سری ایمنی
 تست سری کنترل بار و فاز
 برد تغذیه
 برد اصلی
 برد I/O
 برد I/O
 برد I/O
 روشنایی داخل تابلو
 راه اندازی اولیه

قطعاتی که به همراه تابلو ارسال شده است

دفترچه راهنمای تابلو
 راهنمای خرابی و عیب یابی (نصب شده بر روی درب تابلو)
 جعبه متعلقات (شماره سیم ها، رول پلاک، کلید، پیچ گوشتی، و ...)

مشتری گرامی لطفا جهت انجام خدمات پشتیبانی و گارانتی با تلفن های زیر تماس حاصل نمایید:

